




# คู่มือปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง



กรมทางหลวง

2551

# งานบำรุงรักษาทางหลวง

---

ซ่อมบำรุงทาง  
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง  
รักษาทางหลวง  
และ  
บริหารคุณภาพการปฏิบัติงาน

พิมพ์ครั้งที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๑  
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

---

## สารจากผู้บริหาร

หนังสือ "คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง" เล่มนี้เป็นหนังสือที่กรมทางหลวง โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบได้จัดทำขึ้นตามแนวความคิด และหลักการของท่านอาจารย์มณีนัส คอวนิช อธิบดีกรมทางหลวง เพื่อให้ทุกสำนักทางหลวง แขวงการทางสำนักงานบำรุงทาง หมวดการทาง ถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

ส่วนสำคัญของเนื้อหาสาระ ประกอบด้วยวิธีการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาทาง การปฏิบัติตามกฎหมายทางหลวง และการสำรวจความพึงพอใจในการใช้ทาง ซึ่งมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ "นักบำรุงทาง" ตามนโยบายกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ใช้ทางที่จะเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักบำรุงทาง กรมทางหลวง ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป และขอขอบคุณอาจารย์มณีนัส คอวนิช ไว้ ณ ที่นี้ด้วย



*Th. Nant*

(นายนิกร บุญศรี)

อธิบดีกรมทางหลวง

19 มีนาคม 2551

งานบำรุงทางเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านวิชาการและ  
ประสบการณ์ในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
กับผู้ใช้ทาง

“คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี 2551” นี้ท่าน  
อาจารย์มนัส คอยวนิช ได้นำความรู้และประสบการณ์ในงานบำรุงทาง  
ของท่านมารวบรวมและเรียบเรียงให้เป็นคู่มือสำหรับนักบำรุงทางใช้ใน  
การปฏิบัติงาน ซึ่งนับว่าเป็นคู่มืองานบำรุงทางที่มีความครบถ้วน  
สมบูรณ์แบบเล่มหนึ่งของสายงานบำรุงทาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ  
เล่มนี้จะเป็นคู่มือประจำตัวในการปฏิบัติงานของนักบำรุงทางทุกท่าน  
ต่อไป



๗๘.

(นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร)  
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง

## คำนำ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 ประเทศไทย กำหนดแนวทางพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง โดยพุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาการขนส่งระบบรางและการพัฒนาการขนส่งแบบครบวงจร จึงทำให้งบการลงทุนในการก่อสร้างทางหลวงมีแนวโน้มลดลง ซึ่งหมายความว่าจากนี้ไปกรมทางหลวงของเราจะมีการสร้างทางหลวงใหม่ๆ ที่ลดน้อยลง แต่นั่นไม่ได้ทำให้ภารกิจของกรมทางหลวงจะใกล้จะสิ้นสุด แต่กลับหมายความว่ากรมทางหลวงได้รับการกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยจะต้องกลับมาเอาใจใส่ พัฒนางานบำรุงทางอย่างแท้จริง เพื่อให้ทางหลวงทุกๆ สายที่กรมทางหลวงรับผิดชอบ อยู่ในสภาพดีพร้อมและปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ใช้ทาง

“คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี 2551” นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติด้านการบำรุงรักษาทางหลวง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้การแนะนำจากท่านอาจารย์มนัส คอวนิช อดีตอธิบดีกรมทางหลวง ในคู่มือมีการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจนในทุกๆ หน่วยของงานบำรุงทาง ไม่ว่าจะเป็น หมวดการทาง แขวงการทาง (สำนักงานบำรุงทาง) เขตการทาง (สำนักงานทางหลวง) และคณะผู้ชำนาญการที่กรมมอบหมาย โดยทั้งหมดมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันคือ การป้องกันความเสียหายของทางในงานบำรุงปกติ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงพิเศษ การบำรุงตามกำหนดเวลา การบูรณะตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ระบบบำรุงรักษาทางหลวงมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพความเสียหาย และใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่า

พร้อมทั้งนำเสนอระบบบริหารคุณภาพงานบำรุงรักษาทาง ที่มีหลักการระบบ กติกา และข้อกำหนดการประเมินและวัดผลอย่างชัดเจน

ทางผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี 2551 นอกจากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องด้านบำรุงรักษาทางหลวง มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังอาจเกิดประโยชน์แก่วิศวกร นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป



(นายชิต หงษ์พิสันต์วิทย์)  
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา



คำสั่งกรมทางหลวง

ที่ 11.1 / 8 / 2551

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง

ตัวกรมทางหลวงมีนโยบายที่จะเผยแพร่เอกสารเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง” ซึ่งเป็นเอกสารที่ท่านอาจารย์ณัฐ คอวนิช อดีตอธิบดีกรมทางหลวงจัดทำขึ้น ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง เพื่อให้ทราบค่านิยมการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 นายชิต พงษ์พิงกันต์รัตน์	วิศวกรใหญ่ผู้บังคับบำรุงรักษา	ประธานคณะกรรมการ
1.2 นายชิตเดช ขำทิพย์พาทย์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง	รองประธานคณะกรรมการ
1.3 นายศราวุธ ทรงศิริไธ	ผู้อำนวยการกลุ่มเทคนิคทางวิชาการ และแผนงานบำรุงทาง	คณะกรรมการ
1.4 นายสุรชิต ศรีเลณวิดี	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน	คณะกรรมการ
1.5 นายอชยุทธร เต็ดศิริ	วิศวกรวิชาชีพ 9 วช	คณะกรรมการ
1.6 นายसानนท์ เหลืองสมบูรณ์	วิศวกรวิชาชีพ 9 วช	คณะกรรมการ
1.7 นายสมิธร สันทอง	วิศวกรโยธา 8 วช	คณะกรรมการ
1.8 นายพรชัย มิ่งขวัญ	ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	คณะกรรมการ
1.9 นายจิตรพงศ์ กฤตยเรืองโรจน์	ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)	คณะกรรมการ
1.10 นายมงคล หมั่นทำ	ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (กาญจนบุรี)	คณะกรรมการ
1.11 นายสมศักดิ์ นันทวิวัฒน์ชัยกุล	ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)	คณะกรรมการ
1.12 นายสิทธิโชค สี่มิ่งสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนบริหารดำเนินงาน (ภาคเหนือ)	คณะกรรมการ
1.13 นายพิศลภักดิ์ จันทร์งาม	ผู้อำนวยการส่วนบริหารดำเนินงาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	คณะกรรมการ

1.14	นายวิทยา ขนละดี	ผู้อำนวยการส่วนบริหารดำเนินงาน (ภาคกลาง)	คณะทำงาน
1.15	นายถนอม ชลทวีโชค	ผู้อำนวยการส่วนบริหารดำเนินงาน (ภาคใต้)	คณะทำงาน
1.16	นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์	วิศวกรโยธา 8	เลขานุการคณะทำงาน
1.17	นายสมวุฒิ อภัยรัตน์	วิศวกรโยธา 5	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
1.18	นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจงเจริญ	วิศวกรโยธา 5	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

## 2. อำนาจหน้าที่

- 2.1 ดำเนินการจัดทำคู่มือ “แนวทางพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง”
- 2.2 วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ในเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง”
- 2.3 จัดทำ และรวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมทางหลวงมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551



(นายนิกร บุญศรี)  
อธิบดีกรมทางหลวง

# สารบัญ

มุมมองสำหรับนักบำรุงทาง ๓

## 1. หมวดการทาง

1.1 งานประจำ 1

- 1.1.1 ตรวจสอบสภาพทาง
- 1.1.2 ซ่อมบำรุง / ดูแล สะพานและท่อ
- 1.1.3 อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
- 1.1.4 รักษาทางหลวง
- 1.1.5 ปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ
- 1.1.6 สำรองพัสดุ / จัดเก็บข้อมูล
- 1.1.7 ยึดมั่น " ความพอเพียง "

1.2 งานซ่อมบำรุงผิวแอสฟัลท์ 11

- 1.2.1 หลักการ
- 1.2.2 หลักเกณฑ์
- 1.2.3 วิธีตรวจวัดความชำรุด
- 1.2.4 ซ่อมประจำ (HEAVY PATCHING)
- 1.2.5 ฉาบผิว (SURFACE SEALING)
- 1.2.6 ปรับระดับผิวทาง (MAINTENANCE OVERLAY)

- 1.2.7 วิธีการซ่อมอื่นๆ
- 1.2.8 ซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (STRUCTURAL MAINTENANCE)

**1.3 งานซ่อมบำรุงทางจราจรคอนกรีต 37**

- 1.3.1 หลักการ
- 1.3.2 หลักเกณฑ์
- 1.3.3 วิธีตรวจวัดความชำรุด
- 1.3.4 ข้อพิจารณาก่อนซ่อม
- 1.3.5 ซ่อมประจํา (HEAVY CARE OF CONCRETE PAVEMENT)
- 1.3.6 บำรุงระดับผิวทาง (MAINTENANCE OVERLAY)
- 1.3.7 ซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (STRUCTURAL MAINTENANCE)

**1.4 งานซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง 71**

- 1.4.1 หลักการ
- 1.4.2 ข้อปฏิบัติพื้นฐาน
- 1.4.3 ซ่อมหลุมบ่อ
- 1.4.4 กวาดเกลี่ย (LIGHT GRADING)
- 1.4.5 ซ้ำนรบบดทับใหม่ (HEAVY GRADING)

<b>1.5 งานตรวจดูแล สะพาน / ทางยกระดับ / ทางแยกต่างระดับ / ชุมทางต่างระดับ / สะพานกลับรถ</b>	<b>74</b>
1.5.1 หลักการ	
1.5.2 จุดมุ่งหมายในการตรวจดูแล	
1.5.3 ข้อสังเกตในด้านวิศวกรรม	
1.5.4 ข้อปฏิบัติโดยทั่วไป	
<b>1.6 งานตรวจดูแลที่ลอดคั่นทาง</b>	<b>93</b>
1.6.1 หลักการ	
1.6.2 ข้อปฏิบัติโดยทั่วไป	
1.6.3 เกณฑ์วัดระดับความชำรุด	
1.6.4 ข้อสังเกตในด้านวิศวกรรม	
<b>1.7 งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง</b>	<b>102</b>
1.7.1 ตัดหญ้า / ควบคุมวัชพืช / ปลุกพืชทดแทน	
1.7.2 ตัดแต่งต้นไม้ / ไม้พุ่ม (รวมทั้งปลูกเพิ่มเติม)	
1.7.3 ดูแลรักษาความสะอาด	
1.7.4 ซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ	
1.7.5 ซ่อมบำรุงไหล่ทาง	
1.7.6 ซ่อมบำรุงลาดคั่นทาง	
1.7.7 ซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมการจราจร / ไฟแสงสว่าง	
1.7.8 ซ่อมบำรุงทางเท้า	
1.7.9 ซ่อมบำรุงเกาะกลางถนน	

<b>1.8</b>	<b>การควบคุมการเดินรถระหว่างซ่อมบำรุงและ เมื่อเกิดเหตุ</b>	108
1.8.1	พัสดุสำรอง (ที่สำนักงาน)	
1.8.2	ข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่จุดซ่อมบำรุง	
1.8.3	ผังควบคุมการเดินรถระหว่างซ่อมบำรุง (ระเบียบ กรม)	
1.8.4	ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถระหว่างซ่อมบำรุง	
1.8.5	แนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ	
1.8.6	ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ	
<b>1.9</b>	<b>แนวทางปฏิบัติกรณีน้ำท่วมทาง</b>	121
1.9.1	หลักการ	
1.9.2	ต้อนรับสถานการณ์	
1.9.3	เมื่อน้ำท่วมทาง	
1.9.4	หลังน้ำลด	
1.9.5	การควบคุมการเดินรถ	
<b>1.10</b>	<b>ข้อแนะนำกรณีดินตัดถล่ม / คันทางทลาย</b>	127
1.10.1	ดินตัดลึก	
1.10.2	ดินถมสูง	
1.10.3	คอสะพานสูง	
1.10.4	ทางบนดินอ่อน	
1.10.5	ข้อแนะนำโดยทั่วไป	

1.10.6 การควบคุมการเดินรถ

**1.11 รายการตรวจประเมิน (AUDIT CHECKLISTS)**

**ของหมวดการทาง (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ) 132**

- 1.11.1 งานตามกฎหมายทางหลวง (รักษาทางหลวง)
- 1.11.2 งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง
- 1.11.3 งานซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์
- 1.11.4 งานซ่อมบำรุงทางจราจรคอนกรีต
- 1.11.5 งานซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง
- 1.11.6 งานดูแลซ่อมบำรุงสะพานและท่อ (รวมทั้งทาง  
ยกระดับ / ทางแยกต่างระดับ / ชุมทางต่าง  
ระดับ / สะพานกลับรถ)
- 1.11.7 งานดูแลสภาพทาง
- 1.11.8 งานดูแลเครื่องควบคุมการจราจร
- 1.11.9 งานดูแลไฟแสงสว่าง
- 1.11.10 งานดูแลอุปกรณ์น้ำทาง
- 1.11.11 งานดูแลอุปกรณ์กันอันตราย
- 1.11.12 งานดูแลต้นไม้และไม้พุ่ม
- 1.11.13 งานดูแลการปักเสาพาดสายในเขตทาง
- 1.11.14 งานดูแลสิ่งสาธารณูปโภคในเขตทาง
- 1.11.15 งานดูแลกรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
- 1.11.16 งานดูแลกรณีทางหรือสะพานชำรุด

1.11.17 งานอำนวยความสะดวกภัยเมื่อปฏิบัติงานบน  
ถนน

1.11.18 งานเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย

## 1.12 ตัวอย่างบันทึกและรายงานการตรวจซ่อม

**บำรุง (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ)** 206

1.12.1 ทางผิวแอสฟัลท์

1.12.2 ทางคอนกรีต

1.12.3 ทางผิวลูกรัง

1.12.4 สะพาน (ตรวจสภาพเบื้องต้น)

1.12.5 ท่อและบริเวณ (ตรวจสภาพทั่วไป)

## 2. แขนงการทาง

**2.1 การกิจ** 355

**2.2 ข้อปฏิบัติที่สำคัญ** 356

**2.3 ข้อเตือนความจำ** 356

**2.4 รายการตรวจประเมิน (AUDIT CHECKLISTS)**

**ของแขนงการทาง (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ)** 357

2.4.1 การตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานของหมวดการ  
ทาง

- 2.4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (WORK SCHEDULES)
- 2.4.3 การจัดทำแผนบริหารการเงิน
- 2.4.4 การจัดเก็บประวัติ ทาง สะพาน และท่อ
- 2.4.5 การจัดเก็บ / วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารดำเนินงานบำรุงรักษาทาง ควบคุมงานจ้าง (ซ่อมบำรุง / ก่อสร้างหรือบูรณะ ทาง หรือสะพาน)
- 2.4.6 ตัวอย่างบันทึกการตรวจติดตามงาน (แนวทางการ) (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ)

### 3. เขตการทาง

3.1 การบูรณะ	379
3.2 ข้อปฏิบัติปกติ	380
3.3 ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม	380
3.4 รายการตรวจประเมิน (AUDIT CHECKLISTS) ของเขตการทาง (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ)	381

- 3.4.1 การกำกับตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทาง
  - 3.4.2 การจัดทำฐานข้อมูลงานทาง (DATA BASE)
  - 3.4.3 การดำเนินการจัดเก็บ / จัดหา / รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารด้านงานบำรุงรักษาทาง
  - 3.4.4 การตรวจสอบสภาพการชำรุดของทางสะพานและท่อในด้านโครงสร้าง (STRUCTURAL INSPECTION)
  - 3.4.5 การจัดทำแผนดำเนินการ INTERVENTION MAINTENANCE และ STRUCTURAL MAINTENANCE
  - 3.4.6 การจัดทำแผนบริหารเงินบำรุงทาง
- 3.5 ตัวอย่างบันทึกการตรวจติดตามงาน (เขตการทาง) (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ) 391**

## **4. คณะผู้ชำนาญการ หรือหน่วยงานที่กรมมอบหมาย**

- 4.1 จุดมุ่งหมาย 393**

<b>4.2</b>	<b>ลักษณะงานที่มอบหมาย / ความรับผิดชอบ</b>	<b>393</b>
<b>4.3</b>	<b>รายการตรวจประเมิน (AUDIT CHECKLISTS) ของคณะผู้ชำนาญการ หรือหน่วยงานที่กรมมอบหมาย (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ)</b>	<b>395</b>
4.3.1	สำรวจตรวจสอบโครงสร้างสะพาน / ทางยกระดับ / ทางแยกต่างระดับ / ชุมทางต่างระดับ / สะพานกลับรถ / ท่อ (ดินถมสูง/บนดินอ่อน) / อุโมงค์ เป็นประจำ (ทุกปี)	
4.3.2	สำรวจตรวจสอบสะพาน / ทางยกระดับ / ทางแยกต่างระดับ / ชุมทางต่างระดับ / สะพานกลับรถ / ท่อ / อุโมงค์ เป็นกรณีพิเศษ เมื่อได้รับการร้องขอ	
4.3.3	สำรวจตรวจสอบการชำรุดของโครงสร้างทางหรือบริเวณสองข้างทางเมื่อได้รับการร้องขอ	
4.3.4	การดำเนินงานหลังสำรวจตรวจสอบ	

## **5. ระบบบริหารคุณภาพงานบำรุงรักษาทาง**

<b>5.1</b>	<b>หลักการ</b>	<b>399</b>
<b>5.2</b>	<b>ระบบ</b>	<b>400</b>
<b>5.3</b>	<b>กติกา</b>	<b>401</b>

5.4	ข้อกำหนดการตรวจประเมินและวัดผล	402
6.	ปฏิบัติการตามกฎหมายทางหลวง	405
6.1	ป้องปราม / ปราบปราม รถหนักเกินพิกัด	
6.2	เปรียบเทียบปรับ	
7.	ปฏิบัติการสำรวจความพึงพอใจในการใช้ทาง	407
7.1	เข้า / ออก ชุมทางต่างระดับ (ป้าย)	
7.2	การนำทางจากเมืองเข้าทางหลวงพิเศษ (ป้าย)	
7.3	ทางข้าม / ทางลอดในย่านชุมชน (ม้าลาย / สะพานคนเดิน / อุโมงค์)	
7.4	จุดกลับรถ	

## 8. เบ็ดเตล็ด

<b>8.1 ความหมายของคำ</b>	409
8.1.1 ชื่อสำนักงาน / หัวหน้าสำนักงาน ที่ใช้ในคู่มือนี้	
8.1.2 บำรุงปกติ / บำรุงตามกำหนดเวลา / บำรุงพิเศษ / บูรณะ	
8.1.3 heavy patching / intervention maintenance / structural maintenance	
8.1.4 heavy care of concrete pavement / maintenance overlay / structural maintenance	
8.1.5 ESAs (Equivalent Single Axle Load 18,000 pounds หรือ Equivalent Standard Axle Load)	
8.1.6 IRI (International Roughness Index)	
8.1.7 PAVEMENT DEFLECTION	
8.1.8 งานซ่อมบำรุงผิวทาง / งานซ่อมบำรุง ส่วนประกอบทาง	
8.1.9 ปรับระดับผิวทาง / ปรับระดับผิวสะพาน	
8.1.10 BRIDGE LOADING / รถหนักเกินพิกัด	
8.1.11 CAR / NCR	
8.1.12 รายการตรวจประเมิน (audit check)	
<b>8.2 ข้อกำหนดคุณภาพวัสดุซ่อมทาง</b>	429
<b>8.3 ระเบียบการขออนุญาตเชื่อมทาง</b>	453

8.4 ระเบียบการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตทาง (สาธารณูปโภค)	453
8.5 ข้อกำหนดการปลูกต้นไม้ / ไม้พุ่ม ในเขตทาง	453
8.6 งานจ้างซ่อมกับการบริหารคุณภาพ	453
8.7 ข้อมูล / ฐานข้อมูล ที่สำคัญ	453

## มุมมองนักบำรุงทาง

---

ผู้รับผิดชอบงานบำรุงรักษาทางต้องมีจิตวิญญาณเป็นนักบำรุงทาง “ อธิปไตย ” เป็นเครื่องนำทางให้บรรลุผลสู่เป้าหมายอย่างแน่นอน

เทคโนโลยีบำรุงรักษาทางจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบ้าง แต่คงไม่ถึงขนาดที่จะต้องตามกระแสโลกาภิวัตน์ไปทุกเรื่อง ปรัชญาพระราชทาน “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านเรา

ความเหมาะสม ความพอดี ความพอเพียงอย่างประหยัด และ สุจริต เป็นพื้นฐานที่น่าเสนอเป็นมาตรการในการพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง

การค้นคว้าทางวิศวกรรม การคำนึงถึงประโยชน์ผู้ใช้ทาง และความพอเพียงอย่างประหยัด เป็นหลักในการพิจารณาเสนอแนะกระบวนการซ่อมบำรุงทาง อันที่จริงกระบวนการซ่อมบำรุงที่เสนอแนะได้ปรับเปลี่ยนไปจากการถือปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นแต่เพียงจัดให้เป็นระเบียบอย่างมีหลักเกณฑ์ที่อ้างอิงได้ โดยไม่อาศัยเพียงแต่ประสบการณ์แต่อย่างเดียว

การรักษาทางจำเป็นต้องเน้นให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และจริงจัง เพราะทางหลวงเป็นสมบัติของชาติ อันมีประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าของและเป็นผู้เสียภาษีอากรให้สร้าง

เพื่อนำการปฏิบัติไปสู่จุดหมายแห่ง " ความพอเพียง " ข้อกำหนดบางประการจากการบริการจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการผลิตและการบริการได้นำมาใช้สร้างระบบบริหารคุณภาพงานบำรุงรักษาทางหลวงตั้งที่ได้เสนอแนะในที่นี้

ความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และการพัฒนา งานบำรุงทางหลวงที่นำเสนอก็ไม่น่าจะเป็นภาระจนเกินไป และอาจพิจารณาดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสม

**คณะผู้จัดทำ**



#### หมวดการทาง

- ◇ ตอนฝนตก : เน้นเครื่องหมายจราจร / เส้นขอบทางและป้ายจราจร
  - ◇ หลังฝนตก : สภาพผิวทาง ( รอยแตก/แอ่ง/ร่องล้อ/น้ำขัง), การระบายน้ำ
  - ◇ หมอกลงจัด : เช่นเดียวกับตอนฝนตก
- (2) ให้ความสนใจเพิ่มเติมระหว่างตรวจสภาพ
- ◇ สภาพผิวทางที่อาจจะลื่น (ยางแอสฟัลท์ปูต, ผิวคอนกรีตขัดมัน, ทางโค้ง, S-curve) ประสานงานหน่วยเหนือตรวจสอบ skid resistance
  - ◇ ทางอันตราย (โค้งแคบ, ทางลาดชัน, สะพานต่ำกว่ามาตรฐาน)
  - ◇ การควบคุมการเดินรถระหว่างซ่อมหรือปรับปรุงทางสะพาน หรือท่อ
  - ◇ ความถูกต้องตามกฎหมายของเครื่องควบคุมการจราจร (กฎกระทรวงออกตามกฎหมายทางหลวง)
- (3) ถ้อยโอกาสวิ่งรถด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. (ในเมือง) และ 90 กม./ชม. (นอกเมือง) เพื่อตรวจสอบ roughness ของผิวทาง
- (4) ข้อปฏิบัติปกติสำหรับผู้ตรวจสภาพทาง คือ นั่งคู่กับคนขับรถ และ เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติต้องหยุดรถลงไปตรวจสอบ
- (5) บันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง (เป็นเอกสารตรวจสอบในระบบบริหารคุณภาพ)

- (6) บันทึกสิ่งที่เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเครื่องควบคุมการจราจร, อุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัย, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เสียง, แสง, ความสั่นสะเทือน, ฝุ่น, ทางข้ามถนน, การระบายน้ำ)
- (7) ให้ความสนใจกับรอบรถทุกหนักเกินพิกัดเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติการป้องกัน/ปราบปราม
- (8) ปฏิบัติการเบื้องต้นกรณีการบุกรุกหรือละเมิดใช้พื้นที่ในเขตทาง
- (9) ตรวจสอบสะพานและท่อน้ำดินโดยหยุ่ครกลงไปตรวจสอบพื้นสะพาน, ท้องสะพาน, ดอมอ, บริเวณคอสะพานและบริเวณทางเข้าออกท่อระบายน้ำ
- (10) บริหารเวลาให้พอเพียงในการปฏิบัติการตรวจสภาพ (จัดทำตารางเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่)

(หมายเหตุ : พัฒนาการในด้านเทคโนโลยีของการสำรวจตรวจสอบ เช่น การบันทึกภาพโดย VDO, การใช้ GPS/GIS, และระบบ IT ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เครื่องวัด IRI, เครื่องตรวจสอบ skid resistance, WIM ฯลฯ เป็นเรื่องที่หน่วยเหนือต้องให้การสนับสนุน แต่คงใช้เวลาบ้าง ดังนั้นเพื่อ “ความพอเพียง” อย่างเหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับความเป็นนักบำรุงทาง

### 1.1.2 ซ่อมบำรุงทาง / ดูแล สะพานและท่อ

- (1) หลักปฏิบัติในการซ่อมบำรุงทางแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นผิวทางหรือผิวจราจร กับ สิ่งที่เป็นส่วนประกอบทาง (ทั้งบนทางและสองข้างทาง) ทั้งนี้เนื่องจากการซ่อมบำรุงผิวทางต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้ทางเป็นหลัก ส่วนการซ่อมบำรุงส่วนประกอบทางนั้นสามารถดำเนินการได้จากสถิติข้อมูลซึ่งไม่ซับซ้อนมากนัก
- (2) การซ่อมบำรุงสะพานและท่อซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ชำนาญการหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญในด้านวิศวกรรมการสะพานหรือวิศวกรรมโครงสร้างเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนหน่วยงานบำรุงรักษาทาง (หมวด/แขวงการทาง) มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพสะพานและท่อเบื้องต้นเป็นประจำ (และจัดทำรายงานหน่วยเหนือตามแบบแผนที่กำหนด) และดูแลซ่อมบำรุงสะพานและท่อโดยทั่วไปตลอดเวลา
- (3) การซ่อมบำรุงสอดแทรก (intervention maintenance) ระหว่างการใช้งาน และ การซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (structural maintenance) เมื่อยถึงกำหนด จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลความชำรุดของผิวทาง (load associated damage และ non-load associated damage) อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นภารกิจสำคัญที่

หน่วยงานบำรุงรักษาทางจะต้องจัดทำโดยปฏิบัติตามแบบแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมและเชิงสถิติในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

- (4) การซ่อมบำรุงทางจะต้องจัดให้มีแผนงานและแผนงบประมาณทุกงาน การดำเนินงานซ่อมบำรุงโดยปราศจากแผนงานเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบ

### 1.1.3 อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

- (1) ความไม่ชินทาง การเดินทางตอนกลางคืน ระหว่างฝนตก หรือหมอกกลบจัด เป็นพื้นฐานของข้อคิดในการดำเนินการอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ต้องทดลองหรือทดสอบด้วยตนเอง
- (2) การดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องควบคุมการจราจรและอุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้ทาง ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี เป็นภารกิจประจำ ที่ต้องกระทำตลอดเวลาและโดยเร็วไว
- (3) การสังเกตสภาพผิวล้อและการเกิดอุบัติเหตุ อย่างล่งเลใจที่จะขอความร่วมมือจากหน่วยเหนือเพื่อทดสอบ skid resistance เพื่อแก้ไข

#### หมวดการทาง

- (4) การตรวจสอบสภาพทางในตอนกลางคืน ระหว่างฝนตกหรือหมอกกลบจัด และ หลังฝนตกเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติ
- (5) ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือเฝ้าระวัง ทางโค้งแคบ ทางลาดชัน สะพานต่ำกว่ามาตรฐานและสะพานชั่วคราวให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
- (6) การซ่อมบำรุงบนทางหรือเชื่อมต่อกับทาง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติอย่างครบถ้วน
- (7) ห้ามทำจัดวัชพืชโดยวิธีการเผาโดยเด็ดขาด
- (8) พร้อมทุกโอกาสที่จะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุร้ายแรงบนทาง
- (9) อุบัติเหตุ ข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง จะต้องนำมาพิจารณา ทบทวน และแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางทุกกรณี

#### 1.1.4 รักษาทางหลวง

- (1) พึงระลึกเสมอว่าการเป็นเจ้าของงานทางหลวง (กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายทางหลวง) นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทางหลวงแล้ว ยังเป็นเจ้าของงานตามกฎหมายอาญาด้วย และในกรณีเป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก

ผู้อำนวยการทางหลวงก็มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการละเลยต่อการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้

- (2) การตรวจสอบสภาพทางเป็นประจำย่อมสามารถแก้ไขสถานการณ์ อันอาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายทางหลวง ได้เป็นอย่างดี
- (3) การป้องกัน / ปราบปราม รถหนักเกินพิกัดเป็นการรักษา ทางหลวงซึ่งเป็นสมบัติของชาติ การละเว้นหรือเพิกเฉยต่อ การปฏิบัติจึงเป็นการสนับสนุนผู้ป้อนทำลายทรัพย์สินของ ชาติ
- (4) กฎหมายทางหลวงฉบับแก้ไขปี พ.ศ.2549 มีบทบัญญัติให้ อำนาจผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถ จับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนเครื่องควบคุมการจราจร (ตามกฎหมายทางหลวง) และผู้ที่จอดรถขวางทางจราจรได้ (ต้องมีการออกกระเบียบปฏิบัติ) และอาจเก็บค่าพื้นที่ที่ สาธารณูปโภคขอใช้ในเขตทางได้ (ต้องออกกฎกระทรวง กำหนดค่าใช้)

#### 1.1.5 ปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ

- (1) ปฏิบัติตามระเบียบเอกสาร/การสื่อสาร ที่กำหนดในระบบ บริหารคุณภาพ

#### หมวดการทาง

- (2) จัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และรายงานการปฏิบัติงาน ตามรูปแบบที่กำหนด (เป็นเอกสารที่จะต้องรับการตรวจประเมิน)
- (3) รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามรายการ (audit checklist) และกระบวนการตรวจประเมินที่กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ
- (4) มีส่วนร่วมในการพิจารณาประเมินและวัดผลคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวงที่กรมแต่งตั้งและมีสิทธิที่จะขอให้บันทึกความเห็นใดๆ ในรายงานที่จะเสนอหน่วยเหนือ
- (5) ระบบบริหารคุณภาพจะช่วยนำการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวงไปสู่จุดหมายแห่ง “ ความพอเพียง ” ตามปรัชญาพระราชทานอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#### 1.1.6 สำรองพัสดุ / จัดเก็บข้อมูล

- (1) จัดหา / เตรียมพร้อม วัสดุที่จะใช้ในการซ่อมบำรุง (ประสานงานกับหน่วยเหนือ)
- (2) จัดให้มีอุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องใช้ / เครื่องจักร ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุง (ประสานงานกับหน่วยเหนือ)

- (3) จัดให้มีอุปกรณ์ / เครื่องควบคุมการเดินรถ สำหรับสำหรับงาน  
ฉุกเฉิน / อุบัติเหตุ / อุบัติภัย
- (4) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติที่  
กำหนด
- (5) จัดให้มีประวัติและรายละเอียดงานทางที่รับผิดชอบในพื้นที่  
(road / bridge / culvert inventory) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง as-  
built plan และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เกิดขึ้น
- (6) จัดให้มีข้อมูลการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตทางโดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งรายละเอียดที่ขออนุญาตและ as-built plan  
(สาธารณูปโภค,ทางเชื่อม,โฆษณา)
- (7) จัดให้มีแผนผังต้นไม้ / ไม้พุ่ม ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

#### 1.1.7 ยึดมั่น "ความพอเพียง"


- (1) จิตวิญญาณของการเป็นนักบำรุงทาง เป็นพื้นฐานที่นำไปสู่  
" ความพอเพียง "
- (2) ถึงแม้การบำรุงรักษาทางจะเป็นการรับภาระจ่ายออกจาก  
วางแผน การสำรวจออกแบบ และการก่อสร้างก็ตาม แต่ทาง  
หลวงซึ่งเปิดการใช้งานแล้วจะต้องให้บริการอย่างดีที่สุดแก่  
ผู้ใช้ทาง

#### หมวดการทาง

- (3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการ (การกัดเซาะ, การระบายน้ำ, แสง, เสียง, ความสั่นสะเทือน, ฝุ่น) ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากทางด้วย เช่น การปิดกั้นทางข้าม / ทางคนเดิน (บริเวณผ่านชุมชน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, วัด) โดยไม่จัดให้มีเครื่องอำนวยความสะดวก / ความปลอดภัย ทดแทน, การปรับปรุงย่านชุมชนโดยยกระดับผิวทางสูงเกินควร เป็นต้น
- (4) " ความพอเพียง " หมายถึง ความเพียงพอที่พอดี เหมาะสม ยั่งยืน ประหยัด และ สุจริต

## 1.2 งานซ่อมบำรุงผิวแอสฟัลท์

### 1.2.1 หลักการ



#### รายการใช้แทน

- ① = heavy patching ซ่อมตลอดแนว
- ② = ฉาบผิว เมื่อรอยร้าว ≈ 30% ของผิวทาง
- ③ = maintenance overlay เมื่อ IRI ≈ 4.0 (ทั่วไป),  
IRI ≈ 3.0 (ทางหลวงพิเศษ)
- ④ = structural overlay เมื่อ IRI ≈ 5.0 หรือ  
เมื่อ pavement deflection ถึงภาวะวิกฤต

หมวดการทาง

1.2.2 หลักเกณฑ์


กระบวนการซ่อม	ระดับชำรุด	วิธีการซ่อม	เกณฑ์คุณภาพ
<b>Heavy Patching</b> (ซ่อมตลอดเวลา)	≥ L	พ่นหยอดแอสฟัลท์เหลว	วัดด้วยบรรทัด 3 ม. สูง ต่ำ ไม่เกิน 3 มม.
	~ L	ซ่อมปะ	
	~ M	ซ่อมเล็ก	
<b>Intervention Maintenance</b> (ซ่อมสอดแทรก)	รอยซ่อม ~ 30% ของผิวทาง	ฉาบผิว	วัสดุประสงค์ คือ อูตรอยแตก
	IRI ~ 4.0 ทางหลวงพิเศษ IRI ~ 3.0	maintenance overlay	วิ่งรถตรวจการ 60/90 กม./ชม. (ในเมือง/นอกเมือง) รู้สึก ≥ M (ไม่สบายใจบ้าง)
<b>Structural Maintenance</b> (ซ่อมโครงสร้าง)	IRI - 5.0 หรือ pavement deflection ถึงระดับวิกฤต	structural overlay	ซ่อมใหม่ IRI ไม่ควรเกิน 2.0

1.2.3 วิธีตรวจวัดความชำรุด

รอยแตกแบบหนังจระเข้  
(ALLIGATOR CRACKS)

เป็นรอยแตกที่เกิดขึ้นจากความล้า (fatigue) ภายใต้ น้ำหนักการจราจรที่สะสมหรือกระทำซ้ำๆ กัน ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง ผิวเกิดรอยแตกตามแนวยาวขนานกันหลายแนว แต่ยังไม่ต่อเชื่อมกันและยังไม่หลุดล่อน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเริ่มขยายเชื่อมต่อกัน มีลักษณะเหมือนหนังจระเข้ ผิวอาจหลุดล่อนบ้างเล็กน้อย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกลุกลามอย่างต่อเนื่อง ขอบรอยแตกหลุดล่อน อาจเกิดปรากฏการณ์น้ำทะลักตามรอยแตก (pumping)



วิธีตรวจวัด ให้ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ขนานกับทิศทางการจราจร) เพื่อระยะให้ขอบพื้นรอยแตกด้านละ 10 เซนติเมตร จำนวนเนื้อที่เป็น ม.<sup>2</sup>

กรณีเกิดความชำรุดหลายระดับในบริเวณเดียวกัน หากไม่อาจ จำแนกได้อย่างสะดวก ให้ประเมินความชำรุดเป็นระดับขั้นสูง

**ผิวเยิ้ม**  
**( BLEEDING )**



เป็นเพราะส่วนผสมของแอสฟัลท์คอนกรีตมีปริมาณยางแอสฟัลท์ที่มากเกินไป หรือส่วนผสมมีปริมาณช่องว่าง (void) ต่ำ เมื่ออากาศร้อนยางแอสฟัลท์จึงขยายตัวเยิ้มขึ้นมาบนผิวทาง และไม่กลับคืนลงไปในช่วงว่างของมวลรวมถึงเมื่ออุณหภูมิจะลดลง

ผิวเยิ้มไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับความขรุขระเพราะจะต้องแก้ไข เนื่องจากทำให้ผิวทางมีความต้านทานการลื่นไถลต่ำ (low skid resistance) เป็นอันตรายต่อการจราจร

วิธีตรวจวัด ให้คำนวณพื้นที่เป็น  $m^2$  ครอบคลุมรอยเยิ้ม

**รอยแตกเป็นช่อง**  
**( BLOCK CRACKING )**



รอยแตกประเภทนี้จะมีลักษณะแตกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยประมาณ อาจมีขนาดเล็ก (1 ตารางฟุต) หรือใหญ่มาก (100 ตารางฟุต) ก็ได้ เกิดจากการหดตัว (shrinkage) ของผิวแอสฟัลท์ ซึ่งบ่งชี้ว่ายางแอสฟัลท์มีความแข็งมากขึ้น รอยแตกประเภทนี้อาจพบได้ แม้จะเป็นถนนซึ่งไม่ค่อยมีการจราจรก็ตาม

ระดับความขรุขระแบ่งแยกได้ดังนี้

◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกที่ยังไม่เกิดการหลุดล่อน

- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกที่หลุดล่อนบ้าง หรือเป็นรอยแตกที่กว้างกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) .เป็นรอยแตกที่หลุดล่อน เสียหายอย่างชัดเจน

วิธีตรวจวัด ให้คำนวณเนื้อที่เป็น ม.<sup>2</sup> ครอบคลุมความชำรุด หรือเติมผิวจราจรตามความยาวของทาง หากความชำรุดมีหลายระดับ ให้แยกตรวจวัดพื้นที่ที่ชำรุดแต่ละระดับ

**ผิวเป็นลูกคลื่น**  
**(CORRUGATION)**

เกิดจาก ชั้นผิวแอสฟัลท์เคลื่อนตัวแบบยืดหยุ่นเป็นแนวขวางตั้งฉากกับทิศทางของการจราจร อันเนื่องมาจากชั้นผิวทางไม่มีความเสถียรภาพ (unstable) ในสภาพอากาศที่ร้อน หรืออาจมีความชื้นมากในชั้นดินต้นทาง (subgrade) หรืออาจมีสิ่งเจือปนในส่วนผสมของผิวแอสฟัลท์ หรือแอสฟัลท์.เหลว มีผิวสัมผัสอากาศไม่เพียงพอ



ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง ผิวที่เป็นลูกคลื่น ทำให้รถกระเทือนโยกเยกบ้าง แต่ผู้ขับขี่ยังไม่รู้สึกไม่สบายใจ
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง ผิวทางเป็นคลื่น ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รถกระเทือนโยกเยก จนทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจ หรืออาจเป็นเหตุทำให้รถชำรุด



## หมวดการทาง

เสียหาย หรือผู้ขับขี่รถต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย



วิธีตรวจวัด ชีบรถนั่งตรวจการโดยใช้ความเร็ว 90 กม/ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป หรือ 60กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป สังเกตเป็นแห่งๆ และในช่วงความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อทดสอบระดับความขรุขระ หรือในเมื่อความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความขรุขระอยู่ระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป

สำหรับเนื้อที่ความขรุขระให้คำนวณเป็น  $m^2$  เต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง

### ผิวทรุดเป็นแอ่ง (DEPRESSION)



การขรุขระของผิวทางแบบนี้เกิดขึ้นมากกับทางที่ตัดผ่านดินอ่อน อันเนื่องมาจากกระบวนการอัดตัวคายน้ำ (consolidation) ของชั้นดินอ่อนทำให้เกิดการยุบตัวหรือทรุด แต่ปริมาณการยุบตัวไม่เท่ากัน จึงทำให้ผิวทางเป็นแอ่ง มีระดับต่ำกว่าผิวทางในบริเวณข้างเคียงหรืออาจเกิดจากมีข้อบกพร่องในการบดทับชั้นโครงสร้างทางก็ได้



ระดับการขรุขระแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง ผิวที่เป็นแอ่งทำให้รถกระเทือนบ้าง แต่ผู้ขับขี่ยังไม่เกิดความรู้สึกบกรบกวน

- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง ผิวทางที่เป็นแอ่งทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจบ้างเล็กน้อย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รถกระเทือน จนทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจ หรืออาจเป็นเหตุทำให้รถชำรุดเสียหายหรือผู้ขับขี่รถต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย




วิธีตรวจวัด ขั้วรถหนึ่งตรวจการโดยใช้ความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป หรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป สังเกตเป็นแห่งๆ หรือในช่วงความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อทดสอบระดับความชำรุด หรือในเมื่อความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความชำรุดอยู่ในระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป



สำหรับพื้นที่ความชำรุด ให้คำนวณคิดเป็นเนื้อที่  $m^2$  (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อระยะให้ขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ 10 ซม. หรือคิดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง ถ้าต้องแก้ไขโดยการปูแอสฟัลท์ทับ)

**รอยแตกที่เกิดจากรอยต่อของแผ่นคอนกรีต (JOINT REFLECTION CRACKING FROM CONCRETE SLAB)**

รอยแตกชนิดนี้เกิดขึ้นกับผิวแอสฟัลท์ซึ่งปูทับผ่านรอยต่อของแผ่นคอนกรีต (ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณรอยต่อในแนวขวางและในแนวยาว) สาเหตุเกิดจากแผ่นคอนกรีตซึ่งอยู่ใต้ผิวแอสฟัลท์เกิดการเคลื่อนตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นเป็นประการสำคัญ



## หมวดการทาง



ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้


- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังไม่หลุดล่อน และรถวิ่งผ่านไม่กระเทือน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกจะหลุดล่อนบ้าง หรือปรากฏรอยแตกอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง และเมื่อรถวิ่งผ่านรอยแตกเกิดการกระเทือนบ้าง
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกหลุดล่อนหรือเกิดรอยแตกอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงค่อนข้างมาก รถที่วิ่งผ่านรอยแตกกระเทือนมาก



วิธีตรวจวัด วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร จำแนกตามระดับความชำรุดยานพาหนะที่ใช้ตรวจสอบคือ รถนั่งตรวจการ วิ่งด้วยความเร็ว 90 กม./ ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไปหรือ 60 กม./ ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป

### รอยแตกตามยาวและตามขวาง

#### (LONGITUDINAL AND TRANSVERSE CRACKING)



ปูผิวชนกันไม่ได้คุณภาพ



เกิดรอยแตกของชั้นเบียงล่าง

รอยแตกของผิวแอสฟัลท์ (รวมทั้งผิวแอสฟัลท์ที่ปูทับบนแผ่นคอนกรีตด้วย แต่รอยแตกไม่ได้เกิดจากรอยต่อของแผ่นคอนกรีตเบียงล่าง) อาจเกิดจากการปูผิวซึ่งแบ่งเป็นช่องๆ เกิดรอยต่อที่ด้อยคุณภาพ หรือผิวแอสฟัลท์เกิดการหดตัวภายใต้อุณหภูมิต่ำหรือเนื่องจากแอสฟัลท์แข็งตัว หรือชั้นทางซึ่งอยู่ใต้ผิวทางเกิดรอยแตก

(รวมทั้งรอยแตกของแผ่นคอนกรีตซึ่งผิวแอสฟัลท์ปูทับ ซึ่งมีไซร่อยต่อของแผ่นด้วย)

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังไม่หลุดล่อน และรถวิ่งผ่านไม่กระเทือน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกจะหลุดล่อนบ้างหรือปรากฏรอยแตกอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง และเมื่อรถวิ่งผ่านรอยแตกเกิดการกระเทือนบ้าง
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกหลุดล่อน หรือเกิดรอยแตกอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงค่อนข้างมาก รถที่วิ่งผ่านรอยแตกกระเทือนมาก



วิธีตรวจวัด วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร จำแนกตามระดับความชำรุด

ยานพาหนะที่ใช้ตรวจสอบ คือ รถนั่งตรวจการ วิ่งด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป และ 60 กม./ ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป



#### รอยซ่อมชำรุด

#### (PATCH DETERIORATION)

รอยซ่อมที่ทำให้อาจชำรุดเสียหายจากน้ำหนักรถจราจร หรือจากความไม่มั่นคงของโครงสร้างทาง หรือจากการซ่อมที่ไม่ถูกวิธี รวมทั้งการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาด้วย



## หมวดการทาง



ระดับความชำรุดของรอยซ่อมแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง วัสดุที่ซ่อมปะยังมีสภาพดี และใช้งานได้
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยซ่อมเริ่มชำรุด สังเกตเห็นได้ง่าย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยซ่อมที่ชำรุดทรุดโทรมจนเห็นได้ชัด

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจวัดรอยซ่อมที่ชำรุดคิดเป็นเนื้อที่ มี. (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อระยะให้ขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ 10 ซม.) และถึงแม้รอยซ่อมจะอยู่ในสภาพดีก็ให้ ประเมินเป็นความชำรุดอยู่ในระดับน้อย (L)

### ผิวมวลรวมสีก

#### (POLISHED AGGREGATE)



ล้อรถที่วิ่งบนผิวแอสฟัลท์ ซึ่งมีปริมาณการจราจรมาก และสะสมเป็นเวลานาน อาจขัดสีวัสดุมวลรวม (aggregate) ที่อยู่บนผิวหน้าของแอสฟัลท์จนกริดจนสีกหรือ เรียบไม่มีความหยาบ (ขรุขระ) ที่จะต้านทานการลื่นไถล (low skid resistance) ซึ่งเป็นอันตรายต่อการจราจรเช่นเดียวกับกรณีผิวแอสฟัลท์ (bleeding)

ผิวมวลรวมสีก ไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับความชำรุด เพราะต้องแก้ไขเมื่อตรวจพบ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางโค้ง

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดความชำรุดคิดเป็นเนื้อที่  $m^2$  เต็มผิวจราจร (ตามความยาวของทาง) โดยอาศัยการตรวจด้วยตา และการใช้นิ้วมือลูบ และ/หรือตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะ เช่น skid pendulum, Mu-meter เป็นต้น


**หลุมบ่อ  
(POT HOLES)**

หลุมบ่อ บนผิวทางเกิดจากผิวทางแตกและหลุดโดย น้ำหนักการจราจร หลังจากนั้นความชำรุดจะเพิ่มมากขึ้นจนเป็น หลุมบ่อ



ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง เนื้อที่ชำรุดไม่เกิน  $1 m^2$  และมีความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. (1 นิ้ว)
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง เนื้อที่ชำรุดเกิน  $1 m^2$  แต่มีความลึกเกิน 2.5 ซม. (1 นิ้ว) หรือเนื้อที่ชำรุดไม่เกิน  $1 m^2$  แต่ความลึกอยู่ระหว่าง 2.5-5 ซม. (1-2 นิ้ว) หรือเนื้อที่ชำรุดไม่เกิน  $0.3 m^2$  แต่ลึกเกิน 5 ซม. (2 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) หมายถึง เนื้อที่ชำรุดเกิน  $1 m^2$  แต่มีความลึกอยู่ระหว่าง 2.5-5 ซม. (1-2 นิ้ว) หรือเนื้อที่ชำรุดตั้งแต่  $1 m^2$  ขึ้นไปและมีความลึกเกิน 5 ซม. (2 นิ้ว)



วิธีการตรวจวัด ให้นับจำนวนหลุมตามระดับของความ  
ชำรุดที่ปรากฏ

**ผิวล้อและสึกกร่อน**  
**(RAVELING AND WEATHERING)**

การชำรุดชนิดนี้เกิดจากการหลุดล่อนของวัสดุมวลรวม (raveling) หรือ เพราะสูญเสียยางแอสฟัลท์ซึ่งเป็นวัสดุประสาน (weathering) นอกจากนี้ยังป่งที่ว่ายางแอสฟัลท์เริ่มแข็งตัวหรือหมดสภาพด้วย



อีกประการหนึ่งในกรณีเป็นผิวแบบ surface treatment (หรือการฉาบผิวแบบ chip seal) หินผิวอาจหลุดล่อนเป็นแนวยาว (streaking) อันเกิดจากข้อบกพร่องในการปรับแต่งท่อพ่นยาง (spray bar) หรือมุมของหัวฉีด (nozzles) ไม่ถูกต้อง ทำให้ปริมาณของยางแอสฟัลท์ที่ฉีดพ่นบนพื้นที่ของผิวทางไม่สม่ำเสมอหรือไม่เท่ากัน

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง มวลรวมเริ่มหลุดล่อนหรือเริ่มสูญเสียยางแอสฟัลท์ซึ่งเป็นวัสดุประสาน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง มวลรวมหรือยางแอสฟัลท์หลุดล่อนหรือสูญเสียจนทำให้ผิวขรุขระบ้าง และวัสดุผิวทางเริ่มแยกไม่จับตัวในบางแห่ง
- ◇ มาก (H) หมายถึง มวลรวมและยางแอสฟัลท์หลุดล่อนจนทำให้ผิวทางขรุขระอย่างมาก รวมทั้งเป็นหลุมบ่อด้วย

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดความชำรุดคิดเป็นเนื้อที่  $m^2$  (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อระยะให้ขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ 10 ซม. หรือคิดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทางถ้าต้องซ่อมโดยปูผิวทับ)

**ผิวเป็นร่อง**  
**(RUTTING)**

ร่องล้ออาจเกิดขึ้นได้ที่ผิวจราจรตามรอยที่ล้อรถวิ่งเป็นประจำ โดยมีอุบัตืเป็นร่อง (ถ้าเป็นรอยดินจะเห็นเมื่อน้ำฝนขังที่นั่น) และผิวทางอาจจะปูดบริเวณข้างร่องด้วย สาเหตุเกิดจากวัสดุในชั้นโครงสร้างทางหรือดินเบื้องล่างถูกอัดตัวคายน้ำ (consolidation) หรือเกิดการเคลื่อนตัวทางด้านข้าง (lateral movement) โดยน้ำหนักการจราจร หรืออาจจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของวัสดุผสมแอสฟัลท์ในภาวะกึ่งแข็งกึ่งเหลว (plastic movement) ในเมื่ออากาศร้อนมาก หรืออาจจะเกิดจากความบดพรองในการบดอัด (compaction) ในการก่อสร้างก็ได้



ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้

- ◊ น้อย (L) หมายถึง เมื่อความลึกเฉลี่ยของร่องวัดได้ 6-13 มิลลิเมตร (1/4 - 1/2 นิ้ว)
- ◊ ปานกลาง (M) หมายถึง เมื่อความลึกเฉลี่ยของร่องวัดได้ 13 - 25 มิลลิเมตร ( 1/2 - 1 นิ้ว)
- ◊ มาก (H) หมายถึง เมื่อความลึกเฉลี่ยของร่องวัดได้เกิน 25 มิลลิเมตร (> 1 นิ้ว)

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดความชำรุดคิดเป็นเนื้อที่  $m^2$  (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อให้ระยะขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ 10 ซม. หรือคิดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง ถ้าต้องแก้ไขโดยการปูแอสฟัลท์ทับ)

การตรวจวัดใช้ไม้บรรทัดยาว 1.20 เมตร วางพาดขวางร่องเพื่อวัดความลึกสูงสุด ส่วนการคิดค่าเฉลี่ยให้คำนวณจากค่าความลึกที่วัดได้ทุกๆ ระยะ 6 เมตร ตามความยาวของร่อง

**รอยแตกแบบไถล**  
**(SLIPPAGE CRACKING)**

รอยแตกแบบนี้เป็นรอยโค้งเกิดจากการห้ามล้อรถในขณะที่เลี้ยวทำให้ผิวทางเลื่อนไถลและเสียรูป สาเหตุของการชำรุดเป็นเพราะผิวจราจรไม่แข็งแรงเพราะส่วนผสมมีกำลังต่ำ หรืออาจเป็นเพราะการยึดเกาะระหว่างชั้นของโครงสร้างทางไม่ดี

ไม่มีเกณฑ์กำหนดระดับความชำรุด เพียงแต่บ่งชี้ว่าเกิดรอยแตกหรือรอยชำรุดแบบนี้เท่านั้น

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดรอยชำรุดคิดเป็นเนื้อที่  $m^2$  (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อระยะให้ขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ 10 ซม.)



**รอยบวม  
(SWELL)**

รอยบวมโป่งในผิวจราจรอาจเกิดขึ้นพร้อมๆ กับรอยแตกที่ผิว สาเหตุเกิดจากดินบวมตัวเพราะมีปริมาณน้ำในดินมาก (สำหรับประเทศอากาศหนาว การบวมอาจเกิดจากน้ำแข็งตัวในชั้นทาง)



ระดับการชำรุดแบ่งออกได้ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยบวมทำให้รถที่วิ่งผ่านกระเทือนบ้าง แต่ผู้ขับยังไม่รู้สึกเกรียวกรวน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง ความกระเทือนของรถทำให้ผู้ขับรู้สึกไม่สบายใจบ้างเล็กน้อย
- ◇ มาก (H) หมายถึง รถกระเทือนจนทำให้ผู้ขับรู้สึกไม่สบายใจ หรืออาจเป็นเหตุทำให้รถชำรุดเสียหาย หรือผู้ขับจะต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย

วิธีตรวจวัด ขั้วรถนั่งตรวจการโดยใช้ความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไปหรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไป สังเกตเป็นแห่งๆ และในช่วงความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อทดสอบระดับความชำรุด หรือในเมื่อความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความชำรุดอยู่ในระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป

สำหรับพื้นที่ความชำรุด ให้คำนวณคิดเป็นเนื้อที่ ม.<sup>2</sup> (ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก) เมื่อระยะให้ขอบพื้นรอยชำรุดด้านละ

**หมวดการทาง**

10 ซม. หรือคิดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทางถ้า  
ต้องแก้ไขโดยการปูผิวใหม่หรือปูผิวทับ)

### 1.2.4 ซ่อมประจำ (HEAVY PATCHING)

#### พื้น หยอด อุดรอยแตก


เป็นวิธีการซ่อมรอยแตกโดยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงใต้ผิวทาง

- ◇ ทำความสะอาดบริเวณผิวที่ชำรุดด้วยไม้กวาด แปรง และเครื่องเป่าลม
- ◇ ใช้ยางแอสฟัลท์ (heated asphalt cement หรือ cutback asphalt หรือ emulsified asphalt หยอดหรือฉีดเพื่ออุดรอยแตก โดยใช้ไม้รีดช่วย
- ◇ สาดทับรอยอุดด้วยทรายละเอียด


#### ซ่อมปะ (SKIN PATCHING)

ใช้ในการซ่อมปะยางซึ่งมีความชำรุดในระดับไม่เกินปานกลาง (M) รวมทั้งรอยซ่อมปะเดิมที่ชำรุดด้วย


- ◇ ตีเส้นทำกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ขนานกับทิศทางการจราจร) เพื่อระยะให้ขอบพื้นรอยแตกและหรือรอยทรุดด้านละ 10 เซนติเมตร



หมวดการทาง



เชือกกระดาน  
ใช้วัดความหนาผิวหน้าหรือระดับ  
ซึ่งเชือก ควรตบระดับ



- ◇ เลื่อยตามเส้นกรอบให้ลึกประมาณ 1.5 เซนติเมตร แล้วขูดหรือผิวเดิมในบริเวณประชิดรอยเลื่อยด้วยความประณีต
- ◇ ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมด้วยไม้กวาดและเครื่องเป่าลม
- ◇ ทายางแอสฟัลท์ (tack coat) ให้ทั่ว
- ◇ ใส่วัสดุผสมแอสฟัลท์ (cold mix หรือ hot mix) ให้ทั่วบริเวณเพื่อความหนาไว้เล็กน้อยและเกลี่ยให้มีระดับเรียบ
- ◇ ชั่งเชือกกระดานเพื่อตรวจสอบความเรียบ
- ◇ บดทับด้วยรถบดล้อเหล็กหรืออัดด้วยเครื่องตบกระทัน (tamper)
- ◇ ตรวจสอบระดับผิวด้วยไม้บรรทัดยาว 3 เมตร เป็นครั้งคราว
- ◇ ใส่วัสดุเพิ่มเติมเพื่อแต่งผิวให้ได้ระดับ (ถ้าจำเป็น)
- ◇ บดอัดหรือกระทันบดอัดให้แน่นและเรียบ
- ◇ ตรวจสอบระดับผิวที่ซ่อมเป็นครั้งสุดท้ายด้วยไม้บรรทัดยาว 3 เมตร โดยจะต้องสูงต่ำ (high / low) ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร


วัสดุผสมแอสฟัลท์ใช้ซ่อมในกรณีที่ผิวจราจรเป็นชนิดแอสฟัลท์ก่อนกรีดให้ใช้วัสดุ hot mix ซ่อม สำหรับผิวแอสฟัลท์ชนิดอื่นใช้ pre-mix หรือ cold mix เป็นวัสดุซ่อม

กรณีซ่อมด้วย pre-mix หรือ cold mix ให้ฉาบผิวเพื่อกันน้ำซึมด้วย โดยฉีดพ่นด้วย cut back asphalt หรือ emulsified asphalt แล้วลาดทับด้วยหินฝุ่นหรือทรายละเอียด



**ซ่อมลึก (DEEP PATCHING)**

ใช้ในการซ่อมผิวทางซึ่งมีความชำรุดในระดับตั้งแต่ปานกลาง (M) ขึ้นไป รวมทั้งรอยปะเดิมที่ชำรุดด้วย

- ◇ ตีเส้น ทำกรอบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ขนานกับทิศทางการจราจร) เมื่อระยะให้ขอบพื้นรอยแตกและหรือรอยทรุดด้านละ 10 เซนติเมตร
- ◇ เลื่อยตามรอยเส้นกรอบให้ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร
- ◇ ขุดด้วยเครื่องสกัด ด้วยความประณีตให้ลึกถึงระดับที่แน่นแข็งของชั้นทางเบื้องล่าง ขอบบ่อควรเป็นแนวตั้งหรือสอยเอียงเข้าเล็กน้อย
- ◇ นำวัสดุที่ขุดออก ปรับแต่งพื้นบ่อให้ราบ
- ◇ กระทุ้งตบอัดกันบ่อให้แน่นและเรียบ
- ◇ ถ้าบ่อที่ขุดมีความลึกไม่เกินชั้นรองพื้นทาง (subbase) ให้ใช้หินย่อย (crushed rock) ใส่แทนวัสดุเดิมกระทุ้งอัดเป็นชั้นๆ ให้แน่นจนถึงระดับใต้ผิวทาง แต่ถ้าบ่อลึกเกินชั้นรองพื้นทางให้ใส่วัสดุมวลรวม (soil aggregate) เป็นชั้นๆ และกระทุ้งอัดให้แน่นจนถึงระดับใต้พื้นทาง (base) จากนั้นใส่วัสดุพื้นทาง (crushed rock) เป็น




ขอบตามเส้นกรอบลึก 3-5 ซม.



หมวดการทาง

ชั้นๆ และกระทุ้งอัดให้แน่น ส่วนในกรณีที่ผิวทางเดิมเป็นชนิด soil cement ถ้าไม่มีคำแนะนำจากหน่วยเหนือเป็นอย่างอื่นให้ใช้ pre-mix หรือ cold mix ซ่อมเติมความลึกถึงระดับผิวทาง




- ◇ พนยางแอสฟัลท์ (prime coat) บนพื้นบ่อและทแยงแอสฟัลท์ (tack coat) ที่ขอบบ่อทุกด้านใส่วัสดุผสมแอสฟัลท์ (cold mix หรือ hot mix) ให้เต็มบ่อ เพื่อความหนาไว้เล็กน้อย และเกลี่ยให้มีระดับเรียบ
- ◇ ชั่งเชื้อกระตัมเพื่อตรวจสอบความเรียบ
- ◇ บดทับด้วยรถบดล้อเหล็กหรืออัดด้วยเครื่องตบกระทุ้ง (tamper)
- ◇ ตรวจสอบระดับผิวด้วยไม้บรรทัดยาว 3 เมตร เป็นครั้งคราว
- ◇ ใส่วัสดุเพิ่มเติมเพื่อแต่งผิวให้ได้ระดับ (ถ้าจำเป็น)
- ◇ บดอัดหรือกระทุ้งบดอัดให้แน่นและเรียบ

วัสดุผสมแอสฟัลท์ที่ใช้ซ่อมเป็นผิวทาง ในกรณีผิวจราจรเป็นชนิดแอสฟัลท์คอนกรีตให้ใช้วัสดุ hot mix ซ่อม สำหรับผิวทางแอสฟัลท์ชนิดอื่นใช้ pre-mix หรือ cold mix เป็นวัสดุซ่อม

กรณีซ่อมด้วย pre-mix หรือ cold mix ให้ฉาบผิวเพื่อกันน้ำซึมด้วย โดยฉีดพ่นด้วย cut back asphalt หรือ emulsified asphalt แล้วลาดทับด้วยหินฝุ่นหรือทรายละเอียด

1.2.5 ฉาบผิว ( SURFACE SEALING )

การฉาบผิวมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดรอยแตกซึ่งเกิดขึ้นเป็นพื้นที่กว้างและมีความชำรุดไม่เกินระดับปานกลาง (M) หรือใช้ปิดทับรอยซ่อมซึ่งใช้ pre-mix หรือ cold mix เพื่อป้องกันน้ำซึมลงเบื้องล่าง หรือใช้เป็นการซ่อมบำรุงสอดแทรก (INTERVENTION MAINTENANCE) เมื่อสภาพการแตกของผิวทางแอสฟัลท์ถึงภาวะวิกฤต (เนื้อที่ครอบคลุมรอยแตกหรือเนื้อที่รอยซ่อมปะมีปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิวจราจร)



hand spray

การฉาบผิวอาจมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น seal coat, resealing, surface treatment, resurfacing เป็นต้น ก่อนที่จะฉาบผิวจะต้องทำความสะอาดผิวด้วยไม้กวาด และเครื่องเป่าลมก่อน

การฉาบผิวมีหลายวิธีเช่น

- (1) ฟ็อกซีล (fog seal) ใช้แอสฟัลท์อิมัลชัน (diluted slow setting asphalt emulsion) พื้นที่บริเวณที่จะฉาบผิว และจะต้องปิดการจราจรประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้สารผสมในแอสฟัลท์ระเหยไปก่อน
- (2) แซนด์ซีล (sand seal) เป็นการใช้อย่างแอสฟัลท์พื้นหรือลาด (ตามปริมาณที่กำหนด และกรณีใช้ asphalt cement ต้องจุ่มให้ตามอุณหภูมิที่กำหนดด้วย) บริเวณที่จะฉาบผิวและสาดหินฝุ่นหรือทรายทับโดยทันที หลังจากนั้นให้บดทับด้วยรถบดล้อยางทันทีด้วยการฉาบผิวชนิดนี้จะต้องปิดการจราจรประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้สารผสมในแอสฟัลท์ระเหยออกไปก่อน



asphalt distributor



ยกเว้นกรณีใช้ยาง AC (asphalt cement) เมื่อทำการฉาบผิวและบดทับเรียบร้อยแล้ว ประมาณ ½ ชั่วโมง เปิดการจราจรได้

(3) สลอรี่ซีล (slurry seal) เป็นการฉาบผิวโดยใช้ยางแอสฟัลท์อีมีลชันผสมวัสดุมวลรวมและ mineral filler (เช่น ปูนซีเมนต์หรือปูนขาว) ฝุ่นลาดบนผิวโดยใช้เครื่องจักรโดยเฉพาะ และต้องปิดการจราจรประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพื่อให้สารผสมในแอสฟัลท์ระเหยไปก่อน

AGGREGATE SEAL  
หรือ CHIP SEAL คือ  
SINGLE SURFACE  
TREATMENT นั่นเอง

(4) แอ็กกรีเกตซีลหรือชิพซีล (aggregate seal or chip seal) เป็นการใช้อยางแอสฟัลท์ (AC หรือ cut back asphalt หรือ emulsified asphalt) ฝุ่นหรือราด (ตามปริมาณที่กำหนด) บริเวณที่จะฉาบผิว แล้วโรยหรือลาดหินย่อย (ตามขนาดและปริมาณที่กำหนด) โดยทันที หลังจากนั้นบดทับด้วยรถบดล้อยางให้ทั่ว 2 – 3 เที่ยว จนหินกับยางแอสฟัลท์จับแน่น การฉาบผิวชนิดนี้ ถ้าใช้ยาง emulsified asphalt ต้องปิดการจราจรอย่างน้อย 5 ชั่วโมง หากเป็นยาง cutback asphalt ต้องปิดอย่างน้อย 7 ชั่วโมง เพื่อให้สารผสมในยางผสมแอสฟัลท์ระเหยไปก่อน สำหรับในกรณีใช้ยาง AC ควรปิดการจราจรประมาณ ½ ชั่วโมง

ข้อควรระวังในการใช้รถพ่นยาง (asphalt distributor) ก็คือ การปรับความสูงของ spray bar และมุมของหัวฉีดเพื่อให้การพ่นยางแอสฟัลท์เคลือบที่บนผิวอย่างสม่ำเสมอ

### 1.2.6 ปรับระดับผิวทาง (MAINTENANCE OVERLAY)

การปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือการปรับระดับผิวทาง ถือว่าเป็น maintenance overlay ควรดำเนินการในเส้นทางที่สำคัญหรือเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เมื่อผิวทางชำรุดหรือไม่เรียบ วัดตามหน่วย IRI (International Roughness Index) เกิน 4.0 หรืออาจเทียบเท่ากับ ความชำรุดระดับปานกลาง (M) การตรวจสอบโดยขับรถตรวจการด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป หรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมืองโดยทั่วไปในช่วงความยาวหรือระยะทาง 1 กิโลเมตร ทำให้เกิดความรู้สึกกระเทือนและไม่สบายใจบ้าง ถือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการ

- ◇ ก่อนที่จะปูทับจะต้องซ่อมผิวเดิมที่ชำรุดให้เรียบร้อย ก่อนทำความสะอาดผิวที่จะปูทับด้วยไม้กวาดและเครื่องเป่าลม
- ◇ ลง tack coat
- ◇ ปูด้วย hot-mix asphalt mixture (ไม่ควรใช้ cold mix เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากหน่วยเหนือ) หนาโดยเฉลี่ย 5 เซนติเมตร (เพื่อยุบตัว)
- ◇ บดทับให้แน่นโดยรถบดล้อเหล็ก และผิวจะต้องเรียบ โดยเมื่อตรวจสอบด้วยไม้บรรทัดยาว 3 เมตรจะต้องมีระดับสูงต่ำ (high/low) ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
- ◇ โดยปกติงานนี้ควรดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมา

### 1.2.7 วิธีการซ่อมอื่น ๆ



ใช้ถึง 200 ลิตร ตั้วหวาย



ปริมาณ กำหนดได้

ดูแลท ตรวจสอบได้

หลักการจ้างซ่อม

- ◇ การซ่อมผิวเดิม (bleeding) ควรใช้วิธีลาดทับด้วยทรายร้อน (ตั้วหรืออบทรายให้ร้อนก่อน) หากแก้ไขไม่หายควรเปลี่ยนหรือปูผิวใหม่
- ◇ ในกรณีที่ผิวมวลรวมสีก (polished aggregate) หรือความต้านทานการลื่นไถลต่ำ (low skid resistance) ควรปูทับผิวด้วยส่วนผสมแอสฟัลท์ที่ใช้มวลรวมหยาบ (open-graded asphalt mixture) หรือ ปูผิวใหม่
- ◇ การซ่อมผิวเป็นร่องหรือร่องล้อ (rutting) นอกจากจะซ่อมโดยวิธีซ่อมปะ (skin patching) หรือซ่อมลึก (deep patching) ตามระดับความชำรุดที่ปรากฏแล้ว อาจใช้วิธีขุดปาด (cold milling) ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็ได้
- ◇ การซ่อมโดยวิธี recycling ซึ่งเป็นการใช้วัสดุผิวทางให้เป็นประโยชน์ โดยใช้เครื่องจักรที่ออกแบบเป็นพิเศษก็อาจกระทำได้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของหน่วยเหนือ
- ◇ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ้างซ่อมในเรื่องความรับผิดชอบหลังการซ่อม ซึ่งอาจมีข้อโต้แย้งในเรื่องการชำรุดหลังการซ่อมว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้รับจ้างหรือไม่ โดยหลักการการจ้างซ่อมโดยทั่วไปอาจกระทำได้ถ้าสามารถกำหนดและวัดปริมาณงานซ่อมได้และสามารถกำหนดและตรวจวัดคุณภาพงานซ่อมได้ด้วย


### 1.2.8 ซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง ( STRUCTURAL MAINTENANCE )

การซ่อมบำรุงโครงสร้าง จะต้องมีการคำนวณ ออกแบบตามคำแนะนำสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไป โดยปกติจะปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต คอนกรีตหนา หรือวัสดุผสมแอสฟัลท์ซึ่งได้รับการ ออกแบบเป็นพิเศษ



### 1.3 งานซ่อมบำรุงทางจราจรคอนกรีต

#### 1.3.1 หลักการ



1.3.2 หลักเกณฑ์

ซ่อมประจำ (heavy care of concrete pavement)

ลักษณะชำรุด	ระดับชำรุด	วิธีการซ่อม
วัสดุอุดรอยต่อชำรุด หรือ น้ำทะลัก (bleeding)	(ไม่ต้องกำหนด) รีบซ่อม	ขูดวัสดุเก่าออก อุดด้วยวัสดุใหม่ อุดรอยต่อ
ไหล่ทาง ทรุด แยก	(ไม่ต้องกำหนด) รีบซ่อม	หยอดอุดรอยแตก หรือ ซ่อมไหล่ทาง
กะเทาะที่รอยต่อ หรือรอยแตก	$\geq$ M (รีบซ่อม)	เสี้ยนทำขอบลึก 1 ซม. สกัดใน ขอบ อุดด้วยวัสดุอุดรอยต่อ
กะเทาะทั่วไป	$\geq$ M	ทากาว โบก mortar ทับ
มูมแผ่นหัก	(ไม่ต้องกำหนด) failure	ทุบมูมออก หล่อใหม่ ปรับพื้น
รอยแตกทั่วไป	$\geq$ M	เสี้ยน หรือ เซาะทำร่อง อุดด้วยวัสดุอุดรอยต่อ

ลักษณะชำรุด	ระดับชำรุด	วิธีการซ่อม
ระดับรอยต่อต่างกัน (faulting)	$\geq$ M	ซ่อมอุดรอยต่อไว้ก่อน เมื่อเห็นชำรุด ทำ mud jacking หรือ ทูบแผ่นหล่อใหม่ หรือ maintenance overlay
แผ่นทวดเป็นแอ่ง	$\geq$ M	ทูบแผ่น หล่อใหม่ หรือ maintenance overlay
ผิวลื่น (ขีดมัน)	(ไม่ต้องกำหนด) รีบซ่อม	shot blasting หรือ grooving หรือ maintenance overlay
ผิวหดแตก (shrinkage)	$\geq$ M	ทูบแผ่น หล่อใหม่

**ปรับระดับผิวทาง (maintenance overlay)**


- ◇ maintenance overlay (แอสฟัลท์คอนกรีตหนาไม่เกิน 5 ซม.) คือ การซ่อม บำรุงสอดแทรก (intervention maintenance) เพื่อปรับระดับผิวทาง เมื่อ IRI ~ 4.0 (ทั่วไป) หรือ IRI ~ 3.0 (ทางหลวงพิเศษ) รวมทั้งการปรับระดับผิว เป็นช่วงๆ เมื่อเกิดการชำรุดทำให้ผิวไม่ราบเรียบด้วย
- ◇ ก่อนที่จะปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จะต้องซ่อมแผ่นคอนกรีตและรอยต่อที่ชำรุด ให้เรียบร้อยก่อนด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกัน reflection cracks ที่อาจจะเกิดขึ้นใน ภายหลัง

**ซ่อมบำรุงโครงสร้าง (structural maintenance)**


structural maintenance (ซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง) หมายถึง การปรับปรุงผิว ทางโดยไม่ทิ้งของเดิม ซึ่งอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวิศวกร ออกแบบจะวินิจฉัยตกลงใจในการคำนวณและกำหนดรูปแบบ ทั้งนี้จะต้อง คำนึงถึงความเหมาะสม และ ประหยัดด้วย

1.3.3 วิธีตรวจวัดความชำรุด

(1) JOINT DEFECTS



**กะเทาะบริเวณรอยต่อตามขวาง หรือตามยาว**  
**รวมทั้งบริเวณที่เกิดรอยแตก**  
**(SPALLING OF TRANSVERSE OR**  
**LONGITUDINAL JOINTS AND CRACKS)**



เป็นการกะเทาะหรือบิ่นของขอบแผ่นคอนกรีตภายในระยะประมาณ 60 เซนติเมตร (2 ฟุต) ห่างจากขอบหรือรอยต่อ โดยปกติรอยกะเทาะจะไม่ลึกลงไปถึงใต้แผ่นคอนกรีต หากวัสดุอุดรอยต่อชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ทำให้ฝุ่นหรือกรวดทรายลงไปสะสมอยู่ในรอยต่อได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการขยายตัวจะดันให้แผ่นคอนกรีตกะเทาะหรือบิ่นได้ อีกประการการหนึ่งหากก่อสร้างรอยต่อไม่ดี เป็นโพรงหรือมีรูพรุน (honeycomb) ก็ทำคอนกรีตบริเวณรอยต่อกะเทาะได้ง่าย

ความชำรุดที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่ออาจเกิดขึ้นได้กับบริเวณรอยแตกของแผ่นคอนกรีตที่ปล่อยทิ้งไว้ได้เช่นกัน

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยกะเทาะกว้างสุดไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว)
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยกะเทาะกว้างสุดมากกว่า 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) แต่ยังไม่ถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถหรือเกิดอันตราย

- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยกะเทาะกว้างมากถึงขั้นที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถหรือเกิดอันตรายได้


วิธีตรวจวัด ให้ตรวจนับจำนวนแห่งที่ชำรุด โดยจำแนกตามระดับความชำรุด และตำแหน่งการชำรุด (รอยต่อตามแนวขวางและตามแนวยาว) ในกรณีที่ยรอยต่อเดียวกันปรากฏความชำรุดหลายระดับ ให้ถือเป็นความชำรุดในระดับที่รุนแรงที่สุด

การชำรุดบริเวณรอยต่อกับบริเวณรอยแตก ให้ตรวจวัดแยกกัน

**กะเทาะที่มุมแผ่นคอนกรีต  
(SPALLING AT CORNER)**

กะเทาะที่มุมแผ่นกรีด หมายถึง การกะเทาะภายในบริเวณประมาณ 30 เซนติเมตร (1 ฟุต) จากมุมของแผ่นคอนกรีต ทั้งนี้ไม่รวมถึงรอยกะเทาะที่กว้างหรือโตไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว)

การกะเทาะที่มุมไม่หมายความรวมถึงรอยแตกที่มุม



กะเทาะที่มุมแผ่นคอนกรีต

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้


- ◇ น้อย (L) หมายถึง ปรากฏรอยแตกเล็กๆ ที่ผิวของมุมแผ่นคอนกรีต แต่ยังไม่กะเทาะหรือบิ่น
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง มุมแผ่นกะเทาะหรือบิ่นเป็นบริเวณเล็กๆ แต่ยังไม่ทำความเสียหายแก่ยางรถ หรือทำให้เกิดอันตราย

## หมวดการทาง

- ◇ มาก (H) หมายถึง มุมแผ่นกระเทาะค่อนข้างลึก อาจทำความเสียหายแก่ยางรถ หรือเกิดอันตรายได้

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจนับจำนวนมุมแผ่นคอนกรีตที่ชำรุด และจำแนกตามระดับความชำรุด

### รอยแตกบริเวณรอยต่อเนื่องจาก การถ่ายเทน้ำหนักเชื่อมโทรม (CRACKING DUE TO JOINT LOAD TRANSFER DETERIORATION)



เป็นรอยแตกตามขวางในบริเวณถัดจากปลายเหล็กเดือย (dowels) ที่ฝังไว้เชื่อมรอยต่อ หรือเป็นรอยแตกตามแนวเหล็กเดือยที่ฝัง สาเหตุเกิดจากเหล็กเดือยผูกרון (เป็นสนิม) หรือ วางผิดตำแหน่ง หรือ มีขนาดเล็กเกินไป หรือ รับน้ำหนักการจราจรสูงมากเกินไปจนฉีก

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง เกิดรอยแตกเล็กน้อย (hair cracks) คอนกรีตไม่กระเทาะ หรือมีระดับแตกต่างกัน (fault) ที่รอยแตก
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเปิดกว้าง น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือที่รอยแตกมีระดับแตกต่างกันน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร (½ นิ้ว)

หรือรอยแตกกะเทาะในระดับตั้งแต่น้อย (L) ถึงปานกลาง (M) หรือพื้นที่ในบริเวณระหว่างรอยแตกและรอยต่อเริ่มแตกเป็นเสี้ยวๆ แต่ยังไม่ทำความเสียหายแก่ยางรถ หรือทำให้เกิดอันตราย

- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกเปิดกว้างกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ รอยแตกกะเทาะในระดับสูง (H) หรือ ตรงรอยแตกมีระดับแตกต่างกันมากกว่า 13 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ บริเวณระหว่างรอยแตกและรอยต่อแตกออกเป็นเสี้ยวๆ ซึ่งอาจทำความเสียหายแก่ยางรถ หรือเกิดอันตรายได้


วิธีตรวจวัด ให้ตรวจนับจำนวนรอยต่อที่ชำรุดและจำแนกตามระดับความชำรุด

**รอยต่อตามขวางทรุดและมีระดับต่างกัน**

**รวมทั้งบริเวณที่เกิดรอยแตกด้วย**

**(FAULTING OF TRANSVERSE JOINTS AND CRACKS)**

การที่แผ่นคอนกรีตบริเวณรอยต่อหรือรอยแตกทรุดและมีระดับแตกต่างกัน (faults) เป็นเพราะวัสดุที่รองรับปลายแผ่นคอนกรีตก่อนถึงรอยต่อ (approach slab) เคลื่อนตัวหรือหลวมตัว ส่วนปลายแผ่นคอนกรีตที่อยู่เลยรอยต่อออกไป (leave slab หรือ departure slab) อาจทรุดตัว หรือวัสดุใต้ปลายแผ่นคอนกรีตถูกน้ำดันทะลักผ่านรอยต่อหรือรอยแตกขึ้นมาโดยน้ำหนักการจราจร



## หมวดการทาง

(pumping) หรือเกิดจากการบิดงอของแผ่นคอนกรีตบริเวณรอยต่อ อันเนื่องมาจากความชื้นหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก็่อกลูให้เกิด การคั่นน้ำทะลักขึ้น

การชำรุดชนิดนี้ ให้กำหนดระดับความชำรุดโดยพิจารณา เปรียบเทียบจากความต่างระดับที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ชำรุด

วิธีตรวจวัด ให้วัดความแตกต่างของระดับแผ่นคอนกรีตที่ รอยต่อที่ระยะ 30 เซนติเมตร (1 ฟุต) จากขอบนอก (ซ้าย) ของทุก ช่องจราจรยกเว้นช่องขวาสุด ให้วัดจากขอบในที่ระยะ 30 เซนติเมตร (1 ฟุต)

ให้ใช้เครื่องหมาย + เมื่อระดับแผ่นคอนกรีตแผ่นแรก (approach slab) สูงกว่าระดับแผ่นคอนกรีตแผ่นถัดไป (leave slab) และใช้เครื่องหมาย - เมื่อระดับของแผ่นคอนกรีตกลับกัน

### รอยต่อตามยาวทรุดและมีระดับแตกต่างกัน

#### (LONGITUDINAL JOINT FAULTING)



ช่องจราจรขวาหน้ารถ

การชำรุดชนิดนี้เกิดจากน้ำหนักการจราจรซึ่งมีรถบรรทุก หนักเป็นจำนวนมากทำให้รอยต่อตามยาวมีระดับแตกต่างกัน และ อาจเกิดจากดินฐานรากรองรับโครงสร้างทางทรุดตัวด้วย

การชำรุดชนิดนี้ ให้กำหนดระดับความชำรุดโดยพิจารณา เปรียบเทียบจากความต่างระดับที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ชำรุด

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจวัดความยาวของรอยต่อตามยาวที่ ทรุดต่างระดับเป็นเมตร และวัดค่าระดับที่แตกต่างกันมากที่สุดด้วย

**วัสดุอุดรอยต่อชำรุด**  
**(JOINT SEAL DAMAGE)**

วัสดุอุดรอยต่ออาจชำรุดได้เพราะฝุ่น หรือ ของแข็ง หรือ น้ำ สามารถแทรกซึมลงไปอุดรอยต่อได้ แล้วดันจนทะลักหรือทำให้หลุดล่อน ปูดนูนขึ้นมา รวมทั้งอาจชำรุดเพราะหลุดลอก (stripping) ถูกบีบตัวหรือดัน (extrusion) ให้หลุดออกมา หรือมีวัชพืชขึ้นในรอยต่อ หรือวัสดุอุดรอยต่อแข็งตัว (oxidation) หรือวัสดุอุดรอยต่อไม่จับตัวกับรอยต่อเพราะรอยต่อสกปรก หรือมีฝุ่นละอองในขณะที่อุดรอยต่อ

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง วัสดุอุดรอยต่ออาจชำรุดเสียหายบ้างเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีฝุ่นหรือของแข็งจับตัวอยู่ในรอยต่อ
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง วัสดุอุดรอยต่ออยู่ในสภาพที่ชำรุดพอประมาณ น้ำสามารถซึมลงรอยต่อได้ และมีฝุ่นหรือของแข็งลงไปอัดตัวในรอยต่อบ้าง ความชำรุดระดับนี้ต้องเปลี่ยนวัสดุอุดรอยต่อใหม่ภายใน 1-3 ปี
- ◇ มาก (H) หมายถึง วัสดุอุดรอยต่ออยู่ในสภาพที่ชำรุดมาก น้ำซึมลงรอยต่ออย่างเห็นได้ชัด มีฝุ่นหรือของแข็งอัดตัวในรอยต่อ ความชำรุดระดับนี้ต้องเปลี่ยนวัสดุอุดรอยต่อโดยเร็วที่สุด

## หมวดการทาง

วิธีตรวจวัด ให้ตรวจสอบและประเมินความชำรุดโดยรวม จากพื้นที่ที่ชำรุด

### ไหล่ทางทรุดแยกจากแผ่นคอนกรีต (LANE/ SHOULDER DROP-OFF)

ไหล่ทางอาจทรุดหรือยุบตัวเนื่องจากวัสดุที่รองรับหรือดินฐานรากคายน้ำ (consolidation) หรืออาจเกิดจากการทะลักของน้ำ (pumping) ของวัสดุเบื้องล่างก็ได้ ทำให้เกิดรอยแยกระหว่างไหล่ทางและแผ่นคอนกรีต

กรณีวัสดุไหล่ทางเป็นชนิดวัสดุมวลรวม (aggregate) รดบรทุกที่วิ่งผ่านอาจพัดพาผิวไหล่ทางฟุ้งกระจาย ทำให้เกิดระดับแตกต่างกันระหว่างไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีต

ในกรณีให้ไหล่ทางเป็นชนิดผิวแข็ง (hard shoulder) หรือผิวชนิด surface treatment หากไหล่ทางทรุดแยกออกจากแผ่นคอนกรีต จะต้องรีบอุดรอยแตกโดยด่วน เพื่อป้องกันมิให้แผ่นคอนกรีตชำรุดจากการทะลักของน้ำ (pumping) ได้


ระดับของความชำรุด พิจารณาจากการตรวจวัดระดับเฉลี่ยที่แตกต่างกันระหว่างไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีต

วิธีตรวจวัด กรณีแผ่นคอนกรีตยาว 15 เมตร (50 ฟุต) หรือมากกว่า ให้ตรวจวัดการทรุดแยกของไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีตที่บริเวณรอยต่อทุกแห่ง สำหรับแผ่นคอนกรีตที่ยาวน้อยกว่า 15 เมตร (50 ฟุต) ให้ตรวจวัดที่บริเวณทุกๆ 3 รอยต่อ นอกจากนั้นให้ตรวจวัด

ที่แนวกึ่งกลางของแผ่นคอนกรีตทุกแห่งที่วัดที่บริเวณรอยต่อด้วย  
ค่าเฉลี่ยของระดับที่แตกต่างกันจะเป็นเครื่องชี้วัดระดับความชำรุด


การตรวจวัดการทรุดแยกของไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีต  
บริเวณรอยต่อให้กระทำบนแผ่นคอนกรีตที่อยู่ข้างหน้ารอยต่อ  
(leave slab) ที่ระยะ 30 เซนติเมตร (1 ฟุต) ห่างจากรอยต่อตาม  
ขวางเท่านั้น

(2) STRUCTURAL DEFECTS




**รอยแตกหักที่มุม  
(CORNER BREAK)**

รอยแตกหักที่มุมเป็นรอยแตกหรือรอยหักซึ่งตัดผ่านรอยต่อและห่างจากมุมของแผ่นคอนกรีตแต่ละด้านไม่เกิน 1.8 เมตร (6 ฟุต) รอยแตกนี้ผ่านตลอดความหนาของแผ่นคอนกรีตในแนวตั้ง (รอยแตกนี้แตกต่างกับรอยกะเทาะที่มุมแผ่นคอนกรีตตามข้อ (1))



การชำรุดชนิดนี้เกิดจากน้ำหนักของรถบรรทุกที่หนักมากวิ่งผ่านบ่อยครั้ง (heavy repeated loads) ร่วมกับการทะลักของน้ำและวัสดุ (pumping) และ / หรือการรับน้ำหนักถ่ายเทที่รอยต่อเสี้ยนโทรม (poor load transfer across the joint) และ / หรือผสมผสานกับการบิดงอของแผ่นคอนกรีตซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (warping stress) ทำให้มุมแผ่นคอนกรีตแตกหัก



ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังแน่นอยู่ (hair crack) ไม่กะเทาะและไม่เกิดระดับแตกต่างบริเวณรอยแตก
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเริ่มขยายกว้างขึ้นและกะเทาะในระดับความชำรุดปานกลาง แต่การแตกหลุดยังไม่เกิดขึ้น ความแตกต่างในระดับบริเวณรอยแตกหรือรอยต่อไม่เกิน 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)

$$M = \frac{P}{2} \left[ 1 - \left( \frac{x}{l} \right)^{1/4} \right]$$

l = radius of relative stiffness

$$= \left[ \frac{E_d^3}{12(1 - \mu^2) k} \right]^{1/4}$$

- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกได้กะเทาะอยู่ในระดับความชำรุดมาก มุมแผ่นที่แตกหลุดเป็นชิ้นๆ หรืออาจเกิดความแตกต่างในระดับมากกว่า 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจสอบจำนวนรอยแตกหักที่มุมแผ่นคอนกรีตที่เกิดขึ้น โดยจำแนกตามระดับความชำรุด

**แผ่นคอนกรีตทรุดเป็นแอ่ง**  
**( DEPRESSION OR SLACKENING )**



แผ่นคอนกรีตอาจทรุดเป็นแอ่งในบริเวณที่คันทางทรุดตัว โดยทั่วไปมักจะปรากฏรอยแตกบนแผ่นคอนกรีตเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากัน สาเหตุของการชำรุดอาจเกิดจากการอัดตัวคายน้ำ (consolidation) ของดินฐานราก หรือเกิดจากการก่อสร้างไม่เรียบร้อย เช่นบริเวณที่วางท่อลอดคันทาง เนื่องจากการบดอัดวัสดุ บริเวณที่วางท่อบกพร่อง การชำรุดชนิดนี้ทำให้เกิดน้ำขังเป็นอันตรายต่อโครงสร้างทางและผู้ใช้รถใช้ถนน

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้



- ◇ น้อย (L) หมายถึง ผิวทางที่ทรุดทำให้รถกระเทือนหรือโยกเยกบ้าง แต่ผู้ขับขี่รถยังไม่เกิดความรำสีราบกวน
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รถกระเทือนหรือโยกเยกจนทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจบ้างเล็กน้อย

หมวดการทาง

- ◇ มาก (H) หมายถึง รถกระเทือนหรือโยกเยกจนทำให้รถชำรุดเสียหาย หรือผู้ขับขี่รถต้องลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย




วิธีตรวจวัด ชับรถนั่งตรวจการ โดยใช้ความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองโดยทั่วไป หรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมือง โดยทั่วไป สังเกตเป็นแห่งๆ หรือในช่วงความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อทดสอบระดับความชำรุด หรือในเมืองความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความชำรุดอยู่ในระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป สำหรับพื้นที่ความชำรุด ให้คำนวณคิดเป็นเนื้อที่  $m^2$  หรือตัดเป็นเนื้อที่เต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง ถ้าต้องแก้ไขโดยการปูแอสฟัลท์ทับ



**BENCHMARK SPEED**  
ใช้ทาง 60 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองและในเมือง

**รอยแตกตามยาว  
(LONGITUDINAL CRACK)**

รอยแตกตามยาวมักจะเกิดขึ้นเป็นแนวนานกับเส้นกึ่งกลางของทาง สาเหตุของการแตกอาจเกิดจากการก่อสร้างรอยต่อตามยาวบกพร่อง หรือเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน คือ น้ำหนักการจราจรที่สูงมาก (heavy load repetition) และหรือการสูญเสียวัสดุใต้แผ่นคอนกรีต และ / หรือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (warping stress)




ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังแน่นอยู่ (hair crack) ไม่กะเทาะ และไม่เกิดระดับแตกต่าง บริเวณรอยแตก
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเริ่มขยาย กว้างขึ้นและกะเทาะในระดับความชำรุดน้อยถึงปานกลาง แตกการแตกหลุดยังไม่เกิดขึ้น และ / หรือ เกิดความแตกต่างในระดับบริเวณรอยแตก ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกกว้างมากกว่า 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) หรือรอยแตกได้กะเทาะในระดับความชำรุดมาก หรือ เกิดความแตกต่างในระดับตั้งแต่ 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ขึ้นไป

วิธีตรวจวัด ให้วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร โดย จำแนกตามระดับความชำรุด

**รอยแตกตามขวางและรอยแตกทะแยง  
(TRANSVERSE AND DIAGONAL CRACKS)**



รอยแตกตามขวางและตามทะแยงเหล่านี้ อาจเกิดจากสาเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายสาเหตุร่วมกัน คือ น้ำหนักการจราจรที่สูงมาก (heavy load repetition) และ/ หรือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น และ / หรือ การหดตัวของคอนกรีต

ถ้าความชำรุดอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสูง ถือว่าเป็น  
การชำรุดทางโครงสร้างที่ร้ายแรง

การชำรุดชนิดนี้อาจเกิดจากการทรุดต่างระดับที่อยู่ลึกเบื้อง  
ล่างก็เป็นได้


รอยแตกเล็กๆ ที่ยังแน่น (hair crack) และยาวน้อยกว่า 1.8  
เมตร (6 ฟุต) ยังไม่นับว่าเป็นการชำรุดประเภทนี้

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง รอยแตกยังแน่นอยู่ (hair crack) ไม่กะเทาะ และไม่เกิดระดับแตกต่าง บริเวณรอยแตก
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง รอยแตกเริ่มขยาย กว้างขึ้นและกะเทาะในระดับความชำรุดน้อยถึง ปานกลาง และหรือเกิดความแตกต่างในระดับ บริเวณรอยแตกไม่เกิน 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
- ◇ มาก (H) หมายถึง รอยแตกกว้างมากกว่า 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) หรือรอยแตกได้กะเทาะใน ระดับความชำรุดมาก หรือเกิดความแตกต่างใน ระดับบริเวณรอยแตกตั้งแต่ 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ขึ้นไป

วิธีตรวจวัด ให้วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร โดย  
จำแนกตามระดับความชำรุด ถ้ารอยแตกมีความชำรุดหลายระดับใน  
รอยเดียวกัน ให้ถือเป็นระดับความชำรุดที่รุนแรงที่สุด

**รอยแตกบริเวณป่อตรวจหรือบ่อระบายน้ำ  
(CRACKS AROUND MANHOLES AND GULLIES)**



cracks around manholes or gullies

ในกรณีที่ป่อตรวจหรือบ่อระบายน้ำฝังอยู่ในพื้นที่ของแผ่นคอนกรีตซึ่งเป็นการจราจร อาจเกิดรอยแตกขึ้นได้ สาเหตุอาจเกิดจากน้ำหนักการจราจร (ซึ่งพฤติกรรมทางโครงสร้างของแผ่นคอนกรีตที่ถูกเจาะเป็นช่องจะซับซ้อนอยู่แล้ว) และ / หรือ เกิดจากข้อบกพร่องในการก่อสร้างชั้นโครงสร้างในบริเวณป่อตรวจหรือบ่อระบายน้ำ เช่น การบดอัดไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด เป็นต้น


ระดับความชำรุด และวิธีตรวจวัด คนดูไม่ใช่หลักเกณฑ์ตามรอยแตกตามขวางและรอยแตกทะแยง

**แผ่นคอนกรีตโก่งงอแตกหัก  
(BLOW UP)**



blow up (buckling)

แผ่นคอนกรีตอาจโก่งงอแตกหัก และอาจจะทะลุหลุดล่อนในบริเวณรอยแตกหัก สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของแผ่นคอนกรีตในช่วงอุณหภูมิสูง การขยายตัวทำให้เกิดแรงอัดที่รอยต่อหรือรอยแตก เมื่อแผ่นคอนกรีตต้านทานแรงอัดไม่ไหวก็จะโก่งงอแตกหัก และหรือจะทะลุหลุดล่อน




blow up (shattering)

การชำรุดชนิดนี้ ถือว่าเป็นการชำรุดรุนแรงที่ต้องแก้ไขโดยด่วน

วิธีการตรวจวัด ให้นับจำนวนการชำรุด และให้บ่งชี้ว่าเป็น การโก่งงอชำรุดชนิด โกงหัก (buckling) หรือ ชนิดโก่งแตกละเอียด (shattering)

**อาการทะลักและน้ำเยิ้ม**  
**(PUMPING AND WATER BLEEDING)**

อาการทะลัก (pumping) หมายถึง วัสดุใต้แผ่นคอนกรีต เคลื่อนตัวรบกวนจากการแอ่นตัวของแผ่นคอนกรีตเนื่องจาก น้ำหนักของรถที่วิ่งผ่าน บางครั้งวัสดุที่เคลื่อนตัวจะเคลื่อนที่อยู่ ภายใต้อาบน้ำคอนกรีต แต่โดยมากจะทะลักออกมาทางรอยต่อหรือ รอยแตกของแผ่นคอนกรีต รวมทั้งรอยแยกระหว่างไหล่ทางกับ แผ่นคอนกรีตด้วย การทะลักของวัสดุใต้แผ่นคอนกรีต ทำให้เกิด การสูญเสียการรองรับน้ำหนักของชั้นวัสดุใต้แผ่นคอนกรีต ซึ่งจะท ำให้แผ่นคอนกรีตชำรุดในโอกาสต่อไป



ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง มีน้ำทะลักผ่านรอยต่อหรือ รอยแตกของแผ่นคอนกรีต หรือรอยแยกระหว่าง ไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีต เมื่อมีรถบรรทุกหนักวิ่ง ผ่าน หรือมีน้ำเยิ้มเกิดขึ้น แต่ยังไม่ปรากฏว่ามี วัสดุละเอียดปนน้ำทะลักออกมา
- ◇ ปานกลาง (M) หมายถึง มีวัสดุปนน้ำทะลัก ออกมาตามรอยต่อหรือรอยแตกของแผ่น คอนกรีต หรือรอยแยกระหว่างไหล่ทางกับแผ่น

## หมวดการทาง


คอนกรีต อาจเกิดเป็นรูน้ำทะเล (blow holes) ให้เห็น

- ◇ มาก (H) หมายถึง มีปริมาณวัสดุเป็นจำนวนมากจนน้ำ ทะลักออกมาให้เห็นตามรอยต่อหรือรอยแตกของแผ่นคอนกรีต หรือตามรอยแยก ระหว่างไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด


วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจนับจำนวนแห่งที่เกิดการทะลักหรือน้ำเอี่ยม โดยจำแนกตามระดับความชำรุด

อาการทะลักหรือน้ำเอี่ยมทุกระดับความชำรุดเป็นสิ่งบ่งชี้เหตุว่าแผ่นคอนกรีตจะชำรุดแตกหัก จำเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเมื่อตรวจพบ

### (3) SURFACE DEFECTS



**รอยแตกสะเก็ดหรือแตกกระแหงคล้ายแผนที่**  
**(SCALING AND MAP CRACKING OR CRAZING)**



**SURFACE SCALING**

ผิวหน้าของแผ่นคอนกรีตที่แตกสะเก็ดจะหลุดล่อนมีความลึกประมาณ 3 - 13 มิลลิเมตร (1/8-1/2 นิ้ว) ส่วนรอยแตกกระแหงคล้ายแผนที่ เป็นรอยแตกเล็กๆ บางๆ จำนวนมากอยู่ระจัดกระจายบนผิวหน้าของแผ่นคอนกรีต สาเหตุของรอยแตกทั้ง 2 ชนิด เกิดจากผิวคอนกรีตถูกแต่งหน้ามากเกินไป จนทำให้เกิดรอยแตก และ / หรือ หลุดเป็นสะเก็ด นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะวางเหล็กตะแกรงขัดผิวหน้าของแผ่นคอนกรีตเกินไปก็ได้

ระดับความชำรุดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ◇ น้อย (L) หมายถึง เกิดรอยแตกเล็กๆ คล้ายแผนที่บนผิวของแผ่นคอนกรีต แต่ยังไม่แตกเป็นสะเก็ด
- ◇ ปานกลาง (M) และมาก (H) หมายถึง เมื่อเกิดรอยแตกสะเก็ดหลุดออกจากผิวแผ่นคอนกรีต

วิธีการตรวจวัด ให้ตรวจวัดพื้นที่ที่ชำรุดคิดเป็นเนื้อที่  $m^2$

**รอยแตกจากการหดตัว**  
**(PLASTIC SHRINKAGE CRACKING)**


คอนกรีตที่ผสมเหลวจนเกินไป และ / หรือ แผ่นคอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ๆ ไม่ได้รับการป่ม (curing) ที่ถูกต้อง เช่นปล่อยให้



### หมวดการทาง

และใช้นิ้วมือลูบ และ / หรือตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะ เช่น Skid pendulum, Mu-meter เป็นต้น

### หินโผล่ (POP-OUTS)



คอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง หากส่วนผสมของมวลรวมกับปูนซีเมนต์ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของมวลรวมละเอียด (ทราย) และ / หรือ การผสมคอนกรีตใช้น้ำมากเกินไป ส่วนผสมที่เป็นปูนทรายมีโอกาสที่จะสึกหรือ หรือหลุดได้ง่าย หินจึงโผล่ออกมาที่ผิวให้เห็น

หินโผล่ไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับความขรุขระอาศัยการตรวจด้วยตาที่ทราบแล้ว ให้ตรวจวัดความขรุขระคิดเป็นเนื้อที่  $m^2$


#### 1.3.4 ข้อพิจารณาก่อนซ่อม

ให้ทราบสาเหตุบริเวณรอยต่อแผ่นคอนกรีตและรอยประชิดไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีตเป็นลำดับแรก

การขรุขระของแผ่นคอนกรีตมีหลายรูปแบบและเกิดจากหลายสาเหตุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการพิจารณาดำเนินการซ่อมที่รอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการซ่อมแผ่นคอนกรีตมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลา มีประเด็นที่ควรนำไปพิจารณา ดังนี้

ประการแรก หากพบว่ามีอาการขรุขระเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อแผ่นคอนกรีต และ / หรือ รอยแยกระหว่างแผ่นคอนกรีตกับไหล่ทาง แน่ใจได้ว่า

การชำรุดอย่างหนักจะติดตามในเวลาต่อมาหากไม่รีบแก้ไข ทั้งนี้เป็นเพราะน้ำหนักการจราจรจะซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรรีบซ่อมก่อนที่ระดับความชำรุดจะเกินระดับปานกลาง (M) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีวัสดุอุดรอยต่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุอุดรอยต่อโดยด่วนที่สุด



รับงานหนัก

ในกรณีที่แผ่นคอนกรีตชำรุดจากสาเหตุทางโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแตกหักที่มุมแผ่น (corner break) แสดงว่ารับน้ำหนักไม่ได้แล้ว ดังนั้นวิธีการซ่อมจะต้องมุ่งประเด็นในการปรับปรุงวัสดุรองรับมุมแผ่นคอนกรีตให้แข็งแรง และการประสานชั้นมุมที่แตกกับแผ่นคอนกรีตเดิม ซึ่งคงจะต้องทุบมุมแผ่นที่ชำรุดออกพยายามเก็บรักษาเหล็กตะแกรงเดิมไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว (หรือวางเหล็กตะแกรงเสริมเชื่อมติดกับของเดิมตามความจำเป็น) รวมทั้งควรใช้วัสดุกาว (bonding mixture หรือ epoxy resin) ทารอยประสานก่อนเทคอนกรีตใหม่ด้วย

รอยแตกหักที่มุมแผ่น การปะซ่อมด้วยแอสฟัลท์ไม่ถูกต้อง

กรณีรอยแตกอันมีสาเหตุทางโครงสร้างอื่นๆ เช่น รอยแตกตามขวางและรอยแตกตามยาว เป็นต้น การแก้ไขคงยากลำบาก เพราะชำรุดถึงโครงสร้างหรือชั้นทางลึกเบื้องล่าง ดังนั้น เพื่อประคองสถานการณ์ จึงควรที่จะต้องอุดรอยแตกเอาไว้ก่อน

ส่วนการชำรุดที่ผิวของแผ่นคอนกรีตและการชำรุดอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างไม่มากนัก เช่น รอยกะเทาะเล็กน้อย หรือ การหลุดต่างระดับของแผ่นคอนกรีตไม่มากนัก อาจใช้วัสดุแอสฟัลท์ซ่อมเป็นการชั่วคราวได้ แต่การซ่อมอย่างแท้จริงโดยใช้วัสดุคอนกรีต (หรือ mortar) ทับบนผิวที่ทาบรอยประสาน ควรที่จะต้องดำเนินการต่อไป


ในกรณีที่แผ่นคอนกรีตหลุดเป็นแอ่งเฉพาะแห่ง อาจใช้วิธีปั๊มวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีตปรับระดับ หรือใช้วิธีอัดฉีดใต้แผ่นคอนกรีต (under sealing หรือ mud jacking) ก็ได้ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การปรับระดับผิวทางให้เรียบ โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต (maintenance overlay) เมื่อการชำรุด (roughness) ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ควรดำเนินการเพื่อความปลอดภัยแก่การจราจรและเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

ในการนี้จะต้องซ่อมรอยต่อและอุดรอยแตกให้เรียบร้อยก่อน

1.3.5 ซ่อมประจำ (HEAVY CARE OF CONCRETE PAVEMENT)


วัสดุอุดรอยต่อชำรุด  
(JOINT RESEALING)

- ◇ ขูดวัสดุอุดรอยต่อเก่าออก
- ◇ ทำความสะอาดรอยต่อ โดยใช้ไม้กวาด และเครื่องเป่าลม
- ◇ ใช้แผ่นเทปกระดาษหรือพลาสติกปิดกันร่อง ถ้ายังมีวัสดุอุดรอยต่อเก่าค้างอยู่
- ◇ หยอดวัสดุอุดรอยต่อให้เต็มอย่างประณีต




กะเทาะบริเวณรอยต่อหรือรอยแตก  
(SPALLING AT JOINTS OR CRACKS)

- ◇ เลื่อยผิวบริเวณรอยต่อให้กว้างครอบคลุมรอยกะเทาะ (ทำรอยต่อใหม่) และสกัด หรือเซาะให้มีความลึกตามรอยกะเทาะหรือไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร
- ◇ ทำความสะอาด และอุดรอยต่อเช่นเดียวกันวิธีการอุดรอยต่อกรณีวัสดุอุดรอยต่อชำรุด




กรณีเกิดรอยกะเทาะที่รอยแตกให้ดำเนินการในทำนองเดียวกัน กับกรณีกะเทาะที่รอยต่อ เว้นแต่ไม่ต้องใช้แผ่นเทปปิดกันร่อง ปล่อยให้วัสดุที่เซาะหลุดลงอุดรอยแตก

**มุมแผ่นคอนกรีตแตกหัก**  
**(CORNER BREAK)**



- ◇ ทบชิ้นมุมแผ่นที่ชำรุดออก พยายามเก็บตะแกรงเหล็กเอาไว้
- ◇ ปรับปรุงชั้นรองรับแผ่นคอนกรีตให้แข็งแรงและอัดแน่น
- ◇ เสริมหรือเชื่อมตะแกรงเหล็กให้ยึดมุมแผ่นที่จะหล่อใหม่
- ◇ ทำความสะอาด
- ◇ ใช้วัสดุทาว (bonding mixture) ทารอยเชื่อม หรือให้น้ำบริเวณรอยเชื่อมประมาณ 2 ซม. แล้วทารอยเชื่อมด้วยน้ำปูนซีเมนต์ชั้น
- ◇ เทคอนกรีตแต่งหน้าให้เรียบร้อย ปมคอนกรีต และอุดรอยต่อ

**อุดรอยแตกโดยทั่วไป**  
**(CRACK SEALING)**



- ◇ ทำร่อง (groove) ตามแนวรอยแตกโดยใช้เลื่อย หรือ เครื่องมือเซาะร่อง (railing cutter) ให้กว้างพอประมาณ (2-3 ซม.) และให้มีความลึกประมาณ 1 เซนติเมตร
- ◇ ทำความสะอาดรอยแตกที่เซาะร่องโดยใช้ไม้กวาด และเครื่องเป่าลม
- ◇ หยอดรอยแตกด้วยวัสดุอุดรอยต่อให้เรียบร้อย

รอยต่อทรุด และ / หรือ มีระดับต่างกัน

(JOINT FAULTING)


ในกรณีที่รอยต่อทรุดและ/หรือมีระดับต่างกันทำให้รบกวนทัศนวิสัยหรือกระเทือนจนทำให้รู้สึกไม่สบายใจ หรือเทียบเท่ากับระดับความชำรุดของผิวทางเป็นแอ่งหรือผิวทางไม่เรียบในระดับความชำรุดตั้งแต่ปานกลาง (M) ขึ้นไปให้พิจารณา ดังนี้

(1) ยกแผ่นคอนกรีตขึ้นให้ได้ระดับโดยวิธี pressure grouting หรือ mud jacking (bentonite - cement slurry injection) หรือ

(2) ทับแผ่นคอนกรีตทิ้งแล้วหล่อใหม่ หรือ

(3) ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตทับ (maintenance overlay)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและ การใช้เวลาในการซ่อมซึ่งจะเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน



แผ่นคอนกรีตทรุดเป็นแอ่ง

(DEPRESSED SLAB)

ในกรณีที่แผ่นคอนกรีตทรุดเป็นแอ่งมีระดับความชำรุดตั้งแต่ปานกลาง (M) ขึ้นไป ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

(1) ทับแผ่นคอนกรีตทิ้งแล้วหล่อใหม่ หรือ

(2) ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตทับ (maintenance overlay)



ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับ  
ค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการซ่อม ซึ่งจะเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้  
รถใช้ถนน

### ผิวสีห

#### (POLISHED SURFACE)

อาจแก้ไขผิวคอนกรีตสีหได้ดังนี้

- (1) ทำให้ผิวขรุขระโดยวิธี shot blasting หรือ
- (2) ทำเป็นร่อง (grooving) หรือ
- (3) ปูผิวแอสฟัลท์ทับ (maintenance overlay)

### ผิวแตกจากการหดตัว

#### (SHRINKAGE CRACKS)

ถ้ารอยแตกมีน้อย แต่ระดับความชำรุดตั้งแต่ปานกลาง  
(M) ขึ้นไป ให้ซ่อมโดยใช้วิธีการอุดรอยแตกโดยทั่วไป

ถ้ารอยแตกมีมากและระดับความชำรุดตั้งแต่ปานกลาง  
(M) ขึ้นไป ให้ทุบแผ่นคอนกรีตออกแล้วเทคอนกรีตใหม่

### 1.3.6 ปรับระดับผิวทาง (MAINTENANCE OVERLAY)

ความไม่ราบเรียบของผิวคอนกรีตอาจเกิดจากการสร้างที่  
ด้อยคุณภาพ หรืออาจเป็นเพราะระดับของผิวทางเกิดจากความ

ชำรุดโดยทั่วไป ในกรณีที่ระดับความชำรุดตั้งแต่ปานกลาง (M) ขึ้นไป วิธีตรวจวัดเช่นเดียวกับกรณีแผ่นคอนกรีตหลุดเป็นแอ่ง หรือในเมื่อความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เป็น 4.0 ให้ซ่อมโดยวิธีหุ้มด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนาไม่เกิน 5 ซม. (maintenance overlay)

ก่อนปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตหุ้ม ให้ขูดวัสดุอุดรอยต่อเดิมออกแล้วอุดใหม่ และซ่อมอุดรอยแตกด้วย

**1.3.7 ซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (STRUCTURAL MAINTENANCE)**



กรณีแผ่นคอนกรีตแตกหักชำรุดมาก หากเป็นการชำรุดเฉพาะแห่ง หรือจำนวนแผ่นชำรุดไม่มากนัก ควรซ่อมโดยวิธีหุ้มแผ่นคอนกรีตที่ชำรุดออก แล้วหล่อคอนกรีตใหม่

หากเป็นกรณีที่ทางชำรุดของแผ่นคอนกรีตเป็นระยะทางยาวหรือความไม่เรียบของผิวทางวัดตามหน่วย IRI ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปอาจแก้ไขได้โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

- (1) หุ้มแผ่นคอนกรีตที่ชำรุดทิ้ง แล้วหล่อคอนกรีตใหม่
- (2) ใช้วิธีปูแอสฟัลท์คอนกรีตอย่างหนาหุ้ม (structural overlay)

โดยมีการออกแบบตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม และก่อนที่จะปูแอสฟัลท์คอนกรีตหุ้ม จะต้องเตรียมการ ดังนี้

- ◇ เปลี่ยนวัสดุอุดรอยต่อ และอุดรอยแตก แผ่นคอนกรีตที่ชำรุดให้เรียบร้อย หรือ




## หมวดการทาง

- ◇ ทูบแผ่นคอนกรีตให้แตกออกจากกันเป็นชิ้นเล็กๆ มีขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร (1 ฟุต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายความเป็นแผ่น (slab continuity) ของแผ่นคอนกรีตเดิมที่ชำรุด หลังจากนั้นบดทับด้วยรถบดชนิดสั่นสะเทือน (vibratory roller) หนัก 10 ตัน วิ่งทับ 2-3 เที่ยว ให้เป็นพื้นแน่น หลังจากนั้นทำความสะอาด ฟัน tack coat แล้วปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับ
- (3) วิธีการอื่นตามที่ผู้ชำนาญการเห็นเหมาะสม




### 1.4.3 ซ่อมหลุมบ่อ



บ่อหลุมและวัสดุ  
ควรทำให้ชื้น และ  
กลบ กระทั่งให้แน่น

งานซ่อมหลุมบ่อ เป็นงานปกติที่จะต้องดำเนินการเป็นประจำ เพื่อบรรเทาความชำรุดของผิวทางและลาดคันทาง มีข้อปฏิบัติในการซ่อมหลุมบ่อ คือ ควรพรมหรือรดน้ำให้วัสดุชั้นผสมควรและกระทุ้งให้แน่น

### 1.4.4 กวาดเกลี่ย (LIGHT GRADING)




ปาดเกลี่ย

รถเกรดเดอร์ (grader) เป็นเครื่องจักรที่สำคัญในการบำรุงรักษาผิวทางลูกรัง ใช้ปาดเกลี่ยกลบผิวทางที่ชำรุดเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น



รอน้ำ



บดทับ

การปาดเกลี่ยผิวทางต้องวางใบมีดกวาดวัสดุ (windrow) เข้าหาเส้นกึ่งกลางทาง เพื่อให้ประโยชน์ต่อไปและพร้อมกับการปาดแต่งทำลาดผิวทาง (crown slope) ด้วย

ประการสำคัญ การกวาดเกลี่ยผิวทางจะต้องมีการพรมน้ำหรือรดน้ำให้วัสดุที่กวาดเกลี่ยมีความชื้นที่พอเหมาะสมควร และบดทับด้วยรถบดล้อยางด้วย

สำหรับความถี่ที่ควรจะทำการกวาดเกลี่ยขึ้นอยู่กับระดับความชำรุดของผิวทาง อาจอาศัยการตรวจวัดความรู้สึกกระเทือนและไม่ค่อยสบายใจ เมื่อขับรถนั่งตรวจการณ้ด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองและ 40 กม./ชม. สำหรับทางในย่านชุมชนหรือหมู่บ้านเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการกำหนดความถี่ในการปฏิบัติงาน และควรจัดเก็บข้อมูลให้มีความสัมพันธ์

GRADING  
and  
COMPACTING!

กับปริมาณการจราจรในเส้นทาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานบำรุงทางต่อไปด้วย

การกวาดเกลี่ยนี้หมายถึงความรวมถึงการตกแต่งลาดคันทางด้วย สำหรับในกรณีทางภูเขา หากลาดคันทางมีเสถียรภาพดีอยู่แล้ว ควรตัดหญ้าและซ่อมดกแต่งเพื่อความเรียบร้อยเท่านั้น ไม่ควรปาดด้วยเกรดเดอร์



#### 1.4.5 ชี้นรูปบดทับใหม่ (HEAVY GRADING)

นอกเหนือไปจากการซ่อมหลุมบ่อและการกวาดเกลี่ยแล้ว การเติมวัสดุทดแทนวัสดุผิวที่สูญหายไประหว่างปีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาโครงสร้างทาง ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนทุกปี ควรตรวจสอบเจาะวัดความหนาของชั้นโครงสร้างทาง หากพบว่าความหนาของลูกรังเหลือน้อยกว่า 20 เซนติเมตรแล้ว จะต้องเติมวัสดุให้ได้ความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร โดยดำเนินการขึ้นรูปให้มีลาดผิวทาง (crown slope) และบดทับให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม

งานขึ้นรูปบดทับใหม่นี้ ควรวางแผนซ่อมบำรุงโดยทันที หลังจากการตรวจสอบความหนาของชั้นลูกรังที่เหลือนอยู่ การจัดเก็บข้อมูลการสูญเสียวัสดุผิวทางแต่ละปีของแต่ละเส้นทางโดยมีความสัมพันธ์กับปริมาณการจราจร จะช่วยให้การวางแผนดำเนินงานบำรุงทางสามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- (2) ทีมผู้ชำนาญการ หรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
จากกรม รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างและออกแบบ  
แก้ไข (structural inspection / correction)
- (3) (หน่วยงานหรือทีมงานโดยเฉพาะที่กรมแต่งตั้ง  
รับผิดชอบ สะพานพิเศษ / ทางยกระดับ)

### 1.5.2 จุดมุ่งหมายในการตรวจดูแล

จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบสภาพของ  
สะพานในระดับหน่วยงานบำรุงทาง คือ

- ◇ ค้นหาสภาพภายนอกของสะพานที่ผิดปกติจากแบบ  
ก่อสร้างสะพาน (as-built plans) เช่น ท่อค้ำ เียง บัด  
เบี้ยว หรือชิ้นส่วนบางอย่างชำรุดหรือหลุดหายไป เป็น  
ต้น
- ◇ ตรวจสอบขั้นต้นในกรณีที่สะพานเกิดการชำรุดจาก  
อุบัติเหตุทางจราจร เช่น ห้องคานถูกรถสูงชน เป็นต้น
- ◇ ตรวจสอบขั้นต้นในกรณีที่สะพานถูกอุทกภัยคุกคาม
- ◇ ตรวจสอบการชำรุดขั้นต้นในกรณีที่เกิดจากสิ่งไหลลอย  
เช่น เรือหรือซุง ชนตอม่อสะพานหรือตัวสะพาน เป็นต้น
- ◇ ตรวจสอบการชำรุดซึ่งอาจจะเกิดขึ้น (รอยแตก) กับ  
ตอม่อและตัวสะพาน ในกรณีที่ตั้งตำแหน่งของสะพานอยู่  
ในบริเวณน้ำเค็มหรือดินเค็ม
- ◇ ตรวจสอบขั้นต้นในกรณีที่เกิดการเคลื่อนที่หรือเกิด  
ความไม่เสถียรภาพของคอลสะพาน เช่น การเอียงหรือ  
การชำรุดของตอม่อ เป็นต้น

คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง

## หมวดการทาง


- ◇ ตรวจสอบ (และขจัด) การสะสมของวัสดุหรือฝุ่นละออง และวัชพืชในรอยต่อของสะพาน และบริเวณ bearings ของสะพาน (หัวตอม่อ)
- ◇ ตรวจสอบการบุชารุดของชิ้นส่วนโครงสร้างสะพาน เหล็ก (รวมทั้งสะพานคนเดิน) และสภาพของลี้ที่ทา โครงสะพาน
- ◇ ตรวจสอบสภาพความราบเรียบของคอสสะพาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตัวสะพาน และความไม่ปลอดภัยแก่ การจราจร
- ◇ ตรวจสอบรายละเอียดชิ้นส่วนในกรณีที่เกิดไฟไหม้ สะพานและในกรณีสารเคมีหกตลสะพาน

1.5.3 ข้อสังเกตในด้านวิศวกรรม

การสำรวจสภาพตัวสะพานชนิดแผ่น ค.ส.ล.

**(R.C. SLAB BRIDGES)**

สะพานชนิด r.c. slab type ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชนิด slab with stiffened edges หรือชนิด AASHTO design เป็นชนิด simple span structure ตัวแผ่นสะพานมีความแข็งแรงมากมักจะไม่ค่อยชำรุด เว้นแต่ ตอม่อทรุด บิด เอียง หรือก่อสร้างไม่มีคุณภาพ (มีอาจจะไม่เรียบและหรือหลุดล่อน)



ถึงแม้จะแข็งแรงก็ต้องสำรวจสภาพของผิวสะพานและระดับสะพานเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่การจราจร




สำรวจ (และซ่อมบำรุง) รอยต่อสะพาน

สำรวจการชำรุดอื่นๆ ที่อาจจะมี เช่น ทางเท้า เป็นต้น

การสำรวจสภาพตัวสะพานชนิดคาน ค.ส.ล.

**(R.C. GIRDER BRIDGES)**


ก. สะพานแบบ simple span (SIMPLE SPAN BRIDGES)



DL = dead loads  
LL = live loads  
I = impact loads

คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง


หมวดการทาง



จุดที่โครงสร้างสะพานแบบ simple span รับภาระมากที่สุดแก่บริเวณปลายคาน (ที่ support) จะรับ shear (diagonal tension) สูง และบริเวณกึ่งกลางช่วง (mid-span) จะรับ moment (+M) มาก

ตามวิธีการออกแบบคาน ค.ส.ล. จะใช้เหล็กดัดตั้ง (vertical stirrups) และเหล็กค้อมมา (bent-up bars) รับ shear หรือ diagonal tension

diagonal cracks



เหล็กเส้น (steel bars) จะทำหน้าที่เป็นวัสดุเสริม (reinforcement) รับแรงดึงแทนคอนกรีตซึ่งเกิดจาก bending moments (+M) ซึ่งต้องใช้เหล็กมากที่สุด บริเวณกึ่งกลางช่วงสะพานและลดหลั่นน้อยลงไปทาง ปลายคาน

จากสมมติฐานที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างตาม ทฤษฎีคอนกรีตเสริมเหล็กจะเห็นว่า คอนกรีตจะแตก (เนื่องจากรับแรงดึงได้น้อยมาก) แล้วปล่อยภาระให้ เหล็กที่เสริมไว้รับแรงดึงแทนต่อไป


โดยปกติรอยแตกบริเวณปลายคาน (diagonal tension cracks) และรอยแตกแถบกึ่งกลางช่วง (bending cracks) จะเล็กละเอียดมากจนแทบมองด้วย ตาเปล่าไม่เห็น (ตรวจสอบได้โดยสดน้ำในบริเวณนั้น น้ำจะซึมเข้าไปในรอยแตกปรากฏให้เห็นได้ชัด) ซึ่งเป็น ปรากฏการณ์ปกติสามัญ ดังนั้นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง หรือต้องมีการตรวจสอบสำรวจตรวจสอบเป็นประจำคือ รอยแตกที่บริเวณปลายคานและที่บริเวณกึ่งกลางช่วงจะ

$$f_t \approx \frac{1}{10} f_c$$


- $f_t$  = ultimate tensile strength of concrete
- $f_c$  = ultimate compressive strength of concrete

เติบโตหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ (อาจเกิดจากรอบรรทุกหนักเป็นประจำสำคัญ)


สิ่งบอกเหตุว่าโครงสร้างคานอยู่ในภาวะอันตรายคือ ถ้ารอยแตกเปิดกว้างจนเห็นได้ชัด และ / หรือ รอยแตกยาวขึ้นไปสูงเกินครึ่งความลึกของคาน (mid-depth) อันเป็นตำแหน่ง neutral axis ของคานโดยประมาณ ซึ่งหมายถึงคานรับแรงมากกว่าขีดปลอดภัยแล้ว (overstressed)




ในการสำรวจรอยแตกจะต้องตรวจทั้งด้านนอกและด้านในของคานด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นเพียงรอยแตกที่มีอันอาจเกิดจากการหดตัว (shrinkage) ซึ่งหมายถึงถ้าเป็นรอยแตกอันเกิดจาก diagonal tension หรือ bending stress รอยแตกย่อมสังเกตเห็นทั้งด้านนอกและด้านในของคาน




กรณีสะพานแบบ simple span ทนุด (ตอม่อทนุด) ตามทฤษฎีโครงสร้าง (สังเกตจาก deflected structure) แทบจะไม่เกิดผลกระทบในด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง เว้นแต่ตอม่อทนุดเอียงมีระดับไม่เท่ากัน ทำให้ตัวสะพานเกิดบิดเบี้ยว และ / หรือถ้าตอม่อทนุดมากบริเวณปลายคาน (ที่ support) และบริเวณรอยต่อคอนกรีตอาจแตกบิ่นชำรุดอันเนื่องมาจากตัวสะพานเอียงหรือระดับเปลี่ยน ก็อาจเกิดขึ้นได้



ข. สะพานแบบ continuous span (CONTINUOUS SPAN BRIDGES)



continuous span เป็น statically indeterminate structure การวิเคราะห์โครงสร้างมีความซับซ้อนพอสมควร จาก deflected structures ของ continuous span รูปแบบของ bending moments จะแตกต่างกันไปจาก simple span (รวมทั้ง shears ด้วย) ประเด็นสำคัญคือ bending cracks (ตามปกติ) จะเกิดขึ้นที่บริเวณกึ่งกลางช่วง (ด้านล่างของคาน) และที่บริเวณเหนือ supports หรือตอม่อ (ด้านบนของคาน) ด้วย ส่วน shear cracks คงคล้ายๆ simple span structures



จุดอ่อนของสะพานแบบ continuous span คือ หากตอม่อเกิดทรุด (มีความแตกต่างในระดับที่ตอม่อ

ต่าง ๆ) จะเกิดผลกระทบทำให้ bending moments เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันอาจเป็นอันตรายต่อ โครงสร้างสะพานถ้าตอม่อทรุดมาก

การสำรวจตรวจสอบสะพาน ค.ส.ล. แบบ continuous span ควรปฏิบัติในทำนองเดียวกับ สะพานแบบ simple span โดยเพิ่มความสำคัญให้กับ ส่วนบนของคานเหนือบริเวณตอม่อด้วย




ค. สะพานชนิดคานยื่นเปลี่ยนแบบ continuous span (CANTILEVER BRIDGES)



โครงสร้างสะพานซึ่งเปลี่ยนแบบ continuous structures (ทำให้วิเคราะห์โครงสร้างได้ง่ายขึ้น หรือ เป็นรูปแบบของ statically determinate structures) ที่ นิยมใช้กันมี 2 รูปแบบ คือ แบบใช้คานของตัวสะพาน เป็นระบบคานยื่นและแบบใช้ส่วนของตอม่อเป็นระบบ คานยื่น



สะพานชนิดคานยื่นทั้ง 2 แบบ ใช้รูปแบบของ continuous structure มาทำให้เกิดประโยชน์ นอกจาก การวิเคราะห์โครงสร้างจะง่ายขึ้นแล้ว ผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นในกรณีตอม่อทรุดตัวและมีระดับแตกต่างกันแทบจะไม่มี เพราะเป็น statically determinate structures ในทำนองเดียวกับ simple span structures



หมวดการทาง




แต่ถึงอย่างไรก็ตามสะพานชนิดคานยื่นมีจุดอ่อนตรงบริเวณที่รองรับช่วงแขวน (หรือจุดที่เป็น hinges ตามทฤษฎีโครงสร้าง) ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างในบริเวณนั้นจะเกิดแรงที่เป็นกระจุก (stress concentration) เพราะน้ำหนักของช่วงแขวน (suspended span) ลงตรงนั้น และรูปร่างของโครงสร้าง (คานยื่นและปลายคานช่วงแขวน) มีลักษณะ (รูปหน้าตัด) เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด (abrupt change of sections) จะทำให้เกิดความซับซ้อนในพฤติกรรมของโครงสร้างด้วย

ด้วยเหตุนี้บริเวณที่รองรับช่วงแขวน (ทั้งที่เป็นส่วนยื่นไปรับและส่วนที่แขวน) จึงเป็นจุดสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจในการสำรวจตรวจสอบ นอกเหนือไปจากจุดอื่นๆ ที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ข. (สะพานแบบ continuous span) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องไม่มีวัสดุฝุ่นละออง หรือวัสดุสะสมในช่องรอยต่อและบ่าที่รับช่วงแขวน


3. พื้นสะพาน (BRIDGE ROADWAY SLAB)

พื้นสะพาน ค.ส.ส. โดยทั่วไปของสะพานชนิดคาน (girder type) ไม่ว่าจะเป็นคานกริดเสริมเหล็ก หรือคานกริดอัดแรงก็ตาม การออกแบบพื้น (slab) มักจะเป็นชนิด one - way slab หรือมีเหล็กเสริมหลัก (main reinforcement) ตั้งได้ฉากกับทิศทางของการจราจร



หมวดการทาง

(ตามขวางของสะพาน) ส่วนเหล็กเสริมอีกทิศทางหนึ่ง (ขนานกับทิศทางของการจราจร) เป็นเหล็กมีความสำคัญลำดับรอง



พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคาน

พื้นสะพานอาจชำรุดได้ ถ้าต้องรับน้ำหนักมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถน้ำหนักเกินพิคตชนิต 2 เพลา (6 ล้อ) ขนาดใหญ่จะทำความเสียหายให้กับพื้นสะพานมากกว่ารถบรรทุก 10 ล้อ (3 เพลา) เพราะมีขนาดน้ำหนักล่อมมากกว่า

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบพื้นสะพานทั้งด้านบนและด้านล่าง การชำรุดของพื้นสะพานมีผลกระทบในด้านโครงสร้างของคานรับพื้นโดยรวม

ในกรณีที่พื้นสะพานชำรุด effective flange width ก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ดังนั้น คานรับพื้นก็จะรับน้ำหนักได้น้อยลง





**การสำรวจสภาพตัวสะพานชนิดคานคอนกรีตอัดแรง  
(PRESTRESSED CONCRETE GIRDER BRIDGES)**

**ก. หลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับคานคอนกรีตอัดแรง  
(BASIC PRINCIPLES FOR PRESTRESSED  
CONCRETE GIRDERS)**

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คานคอนกรีตมีคุณสมบัติรับแรงดึงได้น้อยมาก (ถือว่ารับไม่ได้เลย) ดังนั้นทฤษฎีคานคอนกรีตเสริมเหล็กจึงใช้เหล็ก (steel bars) เป็นวัสดุรับแรงดึงแทน ส่วนทฤษฎีคานคอนกรีตอัดแรงเห็นว่าคานคอนกรีตมีคุณสมบัติรับแรงอัดได้ดีมาก ดังนั้น ถ้าหากสามารถอัดแรงให้คานมีแรงอัด (compressive stress) เมื่อเอาไว้ให้พอกับที่คานจะต้องรับแรงดึงอันเกิดจาก bending moments (ที่เกิดจาก DL, LL, I, และอื่นๆ) แล้ว ถ้าทำได้ ซึ่งหมายความว่าคานคอนกรีตจะรับแรงอัดแต่อย่างเดียวก็นั่นหมายความว่าคานคอนกรีตสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับโครงสร้างซึ่งจะต้องรับแรงบิด (bending stress) ได้อย่างที่ประสงค์

ในหลักการ คานคอนกรีตอัดแรงจะไม่มีรอยแตกเกิดขึ้นเพราะไม่เกิดแรงดึงในคานคอนกรีต

เหล็กเสริมที่ใส่ไว้ในคานคอนกรีตอัดแรงเป็นเหล็กเพื่อการอื่น ไม่ได้นำมารับแรงที่เกิดจาก bending stress ส่วนเรื่อง diagonal tension สำหรับคานคอนกรีตอัดแรงไม่น่ากลัวนักมีข้อสังเกตคือ กรณีอัดแรงคานยาวๆ ถ้าออกแบบหรือป้องกันไม่ดี อาจงอหัก (buckle) ได้และจะต้องระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายคาน แต่เมื่อประกอบ



ติดตั้งหล่อคานขวางและพื้นสะพานแล้ว ก็หมดปัญหาในเรื่อง buckling

ข. หลักการทั่วไปในการสำรวจตรวจสอบคานคอนกรีตอัดแรง (GENERAL INSPECTION FOR P.C. GIRDERS)

ตรวจสอบสภาพของคานคอนกรีตโดยทั่วไปเพื่อหาสิ่งผิดปกติ คานคอนกรีตอัดแรงจะต้องไม่มีรอยแตกเลย

กรณีให้คานเกิดรอยบิ่น หรือ แตก เช่น ท้องคานของสะพานถูกเรือเฉี่ยวชน หรือถูกรถสูงเฉี่ยวชน (กรณี U-turn ลอดใต้สะพานหรือเป็นทางแยกต่างระดับ) ต้องรีบสำรวจรายละเอียดความชำรุดโดยด่วน เพราะคานอาจอยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย (เนื่องจากภาวะการอัดแรงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการรับน้ำหนักของคาน)




ท้องคานคอนกรีตอัดแรงถูกเฉี่ยวชน "อันตราย"

หลักการนี้ใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคานคอนกรีตอัดแรงที่ใช้กับสะพานแบบ simple span หรือแบบ continuous span หรือแบบคานยื่นเลียนแบบ continuous span

ค. พื้นสะพาน ค.ส.ล. บนคานคอนกรีตอัดแรง (R.C. SLAB ON P.C. GIRDERS)


## หมวดการทาง



พื้นสะพาน ค.ส.ล. ที่หล่อทับบนคานคอนกรีตอัดแรงสำหรับสะพานชนิด P.C. girder type ก็มีวิธีการออกแบบโครงสร้างเช่นเดียวกับพื้น ค.ส.ล. ของสะพานชนิดคานโดยทั่วไป และส่วนหนึ่งของพื้นสะพาน (effective flange width) ก็นำมาใช้รับแรงในการคำนวณออกแบบโครงสร้างเช่นกัน (ถึงแม้ว่าคุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรงกับคอนกรีตโครงสร้างธรรมดาจะแตกต่างกันก็ตาม) ดังนั้นในการนี้ที่พื้นสะพานชั่วคราวก็จะเกิดผลกระทบในด้านการรับน้ำหนักของคานคอนกรีตอัดแรงด้วย

ต้องตรวจสอบพื้นสะพานทั้งด้านบนและด้านล่างเช่นกัน

### การสำรวจสภาพตัวสะพานชนิดคานวางเรียงชิดกัน (MULTI-BEAM DECK BRIDGES OR PLANK GIRDER BRIDGES)



ประเด็นสำคัญของโครงสร้างสะพานแบบคานวางเรียงชิดกัน คือ เป็นสะพานแบบกึ่งแผ่นหรือคล้าย slab structure โดยสามารถถ่ายเทการรับน้ำหนักของรถไปในทิศทางด้านขวางได้ในระดับหนึ่ง (ไม่เต็มที่เหมือน cast - in place slab) โดยอาศัย shear keys และ / หรือ transverse stressing และ / หรือ หล่อคานกรีตทับ (R.C. topping) ดังนั้นหากกลไกในการถ่ายเทน้ำหนักดังกล่าวมีข้อบกพร่อง หรือเกินขีดความสามารถในการรับน้ำหนัก

(เนื่องจากรถหนักเกินพิกัด) ก็ย่อมจะชำรุดและเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของคานหรือพื้น (plank) ที่นำมาวางเรียงชิดกัน


หากมีรอยแตกตามยาวบนผิวสะพานปรากฏให้เห็น ก็แสดงว่าระบบกลไกการถ่ายเทน้ำหนักชำรุดเสียหายแล้วจำเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วน

**การสำรวจสภาพตัวสะพานอื่น ๆ**  
**(OTHER TYPES OF BRIDGES)**

สะพานโครงเหล็ก (ส่วนใหญ่เป็นสะพานโครงเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน) จะต้องสำรวจตรวจสอบในสาระสำคัญ คือ สภาพของสีที่ทาโครงเหล็ก (ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ) และการชำรุดของชิ้นส่วนโครงเหล็ก (เป็นสนิมขุม, ผุกร่อน, บิดเบี้ยว เป็นต้น)

สีที่ทารักษาโครงเหล็กโดยปกติจะเสื่อมสภาพภายในเวลา 3-5 ปี ซึ่งควรจะต้องขูดลอกแล้วทาสีใหม่

หากชิ้นส่วนของโครงเหล็กผุกร่อนหรือชำรุดเสียหาย หมายถึงโครงสร้างอยู่ในภาวะอันตราย




steel truss pedestrian bridge




steel girder bridge (continuous span type)

สะพานโค้ง (ที่มีอยู่อาจจะยังใช้รับการจราจรอยู่) ประเด็นสำคัญ คือ เป็นสะพานซึ่งใช้ bridge loading เก้า (12 ton truck) ชิ้นส่วนที่สำคัญที่ควรป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการจราจรคือ เหล็กแขวนพื้นสะพาน (hangers) และตัวโค้ง (arch rib) นอกเหนือไปจากพื้นสะพาน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบและรักษา สภาพของสะพานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ



เปิด-ปิด โดยรถเครน




สะพานเปิดเปิดได้ ส่วนใหญ่เป็นสะพาน I beam และพื้นสะพานเป็นเหล็กตะแกรง (steel grating floor) การชำรุดโดยทั่วไปมักจะเป็นเหล็กพื้นตะแกรงซึ่งเกิดจากรถบรรทุกหนักเกินพิกัด จึงจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างใกล้ชิด มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายต่อโครงสร้างสะพานและการจราจร

จะต้องตรวจสอบทาสีชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็ก เช่นเดียวกับสะพานชนิดโครงเหล็ก

การสำรวจสภาพต่อม่อชนิดเสาตึบ

(PILE BENTS)



ต่อม่อชนิดเสาตึบหรือเสาตอกเป็นต่อม่อค่อนข้างจะบอบบาง ดังนั้นเสาทุกต้นจึงมีความสำคัญในการรับน้ำหนักเสาตอกที่ประกอบเป็นต่อม่อจะรับน้ำหนัก axial load ได้ดี ถ้าปลายเสาเข็มจมอยู่ในระดับดินแข็ง

สำหรับต่อม่อเสาตึบชนิดฐานแผ่ ตัวเสาก็จะรับน้ำหนัก axial load ได้ดีถ้าฐานตั้งอยู่บนดินแข็ง และอยู่ลึกกว่าระดับกัดเซาะจากกระแสน้ำ

แต่เสาทั้งชนิดต่อม่อเสาตอกและฐานแผ่จะรับ bending moment ไม่ได้ (อันเกิดจาก horizontal forces เช่น แรงจากชุมชน เป็นต้น) การหล่อกำแพงยึดระหว่างเสา (กำแพงกันชน) จะช่วยได้บ้าง ดังนั้นการตรวจสอบสภาพการชำรุดของเสาที่ประกอบเป็นต่อม่อจึงละเอียดไม่ได้


เนื่องจากตอม่อชนิดเสาตอกหรือเสาดับใช้กับสะพานช่วงสั้นๆ ประมาณไม่เกิน 10 เมตร ดังนั้นปัญหาที่ support หรือ bearing จึงไม่ค่อยมี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จำเป็นที่ต้องดูแลตรวจสอบหัวตอม่ออย่าให้มีวัสดุ ฝุ่นละออง หรือวัชพืชสะสมบนหัวตอม่อหรือที่รอยต่อของตัวสะพาน

**การสำรวจสภาพตอม่อชนิดเสาเข็มกลุ่มมีฐานอยู่เหนือน้ำ  
(PIERS ON A GROUP OF STANDING PILES)**

ตอม่อชนิดเสาเข็มกลุ่มรองรับโดยทั่วไปจะมีเสถียรภาพดี มากเว้นไว้เสียแต่ก่อสร้าง (ดอกเสาเข็ม) ไม่ดี เพราะกลุ่มเสาเข็มจะทำหน้าที่คล้ายเสาเดี่ยวหรือเก้าอี้ (แต่มีขาอ่อนข้างมาก) ถ้าก่อสร้างฐานปิดหัวกลุ่มเสาเข็มสูงกว่าระดับน้ำต่ำสุด (LWL) มากจะนำเกลียดและในกรณีที่มีการสัญจรทางน้ำ อาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น เรือเล็กเข้าไปเสียบชนเสาเข็มได้ฐานได้

ควรตรวจสอบสภาพของตอม่อโดยทั่วไป และประการสำคัญต้องตรวจหัวตอม่อ และ bearings (ตอม่อ ชนิดนี้โดยทั่วไปรับตัวสะพานซึ่งมีช่วงปานกลางขึ้นไป)


bearings ถ้าเป็นชนิด sliding plates, rockers, rollers ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยปราศจากวัสดุ ฝุ่นละอองหรือวัชพืชสะสม และขัดขวางการทำหน้าที่ของ bearings



หมวดการทาง



sliding plates



elastomeric pads

ถ้าเป็นชนิด elastomeric bearing หรือ แผ่นยาง  
สังเคราะห์จะต้องมีสภาพไม่แตกกร้าว หรือปลิ้น

การตรวจสอบตอม่อและหัวตอม่อรวมทั้ง bearings เป็น  
สิ่งจำเป็นที่ละเว้นมิได้ ถึงแม้ว่าตอม่อจะอยู่กลางน้ำหรืออยู่บนบกก็  
ตาม

การสำรวจสภาพตอม่อชนิดตั้งหรือกล่อง  
(CAISSON TYPE)




ฐานตอม่ออาจไม่มั่นคง  
ถ้าการก่อสร้างบกพร่อง

ตอม่อชนิดตั้งหรือที่เรียกกันว่า ‘จัมปอ’ มีจุดสำคัญในการ  
ก่อสร้าง คือ ระดับของฐานตอม่อต้องอยู่ในชั้นดินแข็ง ดังนั้นใน  
กรณีที่ต้องน้ำเป็นลาดหินปกคลุมด้วยทราย การก่อสร้างปรับระดับ  
ฐานตอม่อจึงค่อนข้างยากลำบาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่า  
ถ้าการก่อสร้างบกพร่องตอม่อ Caisson จะเอียง


การสำรวจสภาพตอม่อชนิดนี้เน้นในด้านความเอียงของ  
ตอม่อและความผิดปกติของ bearings บนหัวตอม่อ สำหรับ  
โครงสร้างส่วนอื่นก็ควรสำรวจการชำรุดที่อาจจะเกิดขึ้น  
เช่นเดียวกับกับตอม่อชนิดอื่น

**การสำรวจสภาพคอสะพาน  
(BRIDGE APPROACH)**

การสำรวจสภาพคอสะพานไม่เพียงแต่การตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุงผิวทางที่ต่อเชื่อมกับสะพานให้ราบเรียบหรือเป็นไปตามโค้งตั้ง (vertical curve) ที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น แต่จะต้องตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของคอสะพานซึ่งอาจจะเกิดความผิดปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เสถียรภาพของดินคอสะพานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ดินถมคอสะพานสูง และอยู่ในบริเวณดินอ่อน



การเคลื่อนตัวของดินคอสะพานสังเกตได้จากการยุบหรือทรุดตัวของคอสะพาน (คันทาง) และการปูดของดินข้างทาง




คันทางบนดินอ่อนซึ่งมีคูหรือคลองอยู่คู่ขนาน (เช่น คันคลองชลประทาน) มีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัวของคันทางมาก



การเคลื่อนตัวของคอสะพานในทิศทางเคลื่อนเข้าหากกลางลำน้ำ ถึงแม้ต่อม่อริมสุดของสะพานจะมีกำแพงดินกันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน

มีข้อสังเกตในการซ่อมบำรุงในบริเวณดินอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้กับคอสะพาน อย่างองวัสดุไว้ในบริเวณที่จะเพิ่มโอกาสให้เกิดการเคลื่อนตัวมากขึ้น

### 1.5.4 ข้อปฏิบัติโดยทั่วไป



การซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป (general maintenance) เป็นภารกิจของหน่วยบำรุงทางควบคู่ไปกับการสำรวจสภาพสะพานโดยทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจำ (regular inspection) และหมายถึงการซ่อมบำรุงซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานโดยตรง (การซ่อมโครงสร้างสะพานที่ชำรุดเสียหายเป็นภารกิจของหน่วยเหนือที่ได้รับมอบหมาย)

การซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นสะพานและช่องระบายน้ำ, การกำจัดสิ่งสกปรกบนหัวตอม่อ, การกำจัดสิ่งไหลล่อยที่ติดค้างอยู่ที่ตอม่อ, การซ่อมราวสะพานหรือเกาะกลางสะพานที่ชำรุด, การซ่อมทางเท้าที่ชำรุด และหมายความรวมถึง การซ่อมบำรุงผิวจราจรที่ชำรุดบริเวณคอสะพาน ตลอดจนการซ่อมบำรุงลาดคอสะพาน และ slope protection บริเวณคอสะพาน เป็นต้น

## 1.6 งานตรวจดูแลท่อลอดคั่นทาง

### 1.6.1 หลักการ

- (1) บริเวณที่ฝังท่อลอดคั่นทาง (culvert) เปรียบได้ว่าเป็นทางแยกต่างระดับ(grade separation) มีทางให้น้ำไหลลอดใต้ทางจราจรที่วิ่งข้าม ดังนั้นทางน้ำไหลจะต้องสะดวกไม่ติดขัด
- (2) หากน้ำไหลเต็มท่อลอด หรือ ปากท่อจมอยู่ใต้ระดับน้ำ หมายความว่า การระบายน้ำเริ่มไม่เพียงพอ หรือ ระบายน้ำไม่ทัน
- (3) การดูแลซ่อมแซมบริเวณท่อลอด และ ตัวท่อลอดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงเป็นงานประจำ
- (4) เก็บสถิติกรณีระบายน้ำไม่ทัน และ / หรือ มีข้อร้องเรียนจากผู้ครอบครองที่ดินข้างทางว่าเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งเป็นเวลานานเกินควรอาจจำเป็นต้องเปิดช่องน้ำเพิ่มเติม รายงาน / ปรีกษาหน่วยเหนือ

### 1.6.2 ข้อปฏิบัติโดยทั่วไป

- (1) ตรวจสอบสภาพบริเวณท่อ ตัวท่อ และระดับผิวทางหลังท่อ เป็นประจำบันทึกการตรวจสอบทุกครั้ง

- (2) ซ่อมบำรุงบริเวณทางเข้าออกท่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี หากมีสิ่งไหลลอยอุดปากท่อ พิจารณาจัดทำ debris control
- (3) กรณีผิวทางหลังท่อทรุดแอ่นตัวมาก ท่อลอดอาจหลุดแตก ปรึกษาหน่วยเหนือ
- (4) ซ่อมท่อ / กำแพงท่อ / slope protection เมื่อชำรุดระดับ ~ M
- (5) ตรวจสอบระดับน้ำปากท่อฤดูน้ำหลาก

### 1.6.3 เกณฑ์วัดระดับความชำรุด

การสำรวจตรวจสอบสภาพท่อและบริเวณท่อเป็นประจำ เป็นสิ่งจำเป็นและควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบสภาพในช่วงต้นฤดูฝน ในช่วงน้ำหลาก ในช่วงน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ และในช่วงฤดูแล้ง

#### สิ่งที่จะต้องสำรวจตรวจสอบ

สาระสำคัญที่จะต้องสำรวจตรวจสอบ คือ สภาพปากท่อ (ทั้งทางน้ำเข้าและทางน้ำออก), การป้องกันสิ่งไหลลอยเข้าท่อ สภาพภายในท่อ และสภาพคันทางในบริเวณที่ตั้งของท่อโดยจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้ เช่น

- ◇ ระดับท่อและระดับน้ำที่ทางเข้าและทางออก

- ◇ สภาพบริเวณทางเข้าได้แก่ การกัดเซาะ (ในบริเวณของน้ำ, บริเวณกำแพงปากท่อ, บริเวณลาดคันทาง) การอุดตัน อุปสรรคขวางการระบายน้ำ เป็นต้น
- ◇ สภาพบริเวณทางออก ได้แก่ การกัดเซาะ อุปสรรคขวางการระบายน้ำ เป็นต้น
- ◇ สภาพของท่อ ( ค.ส.ล ) ได้แก่ การสึกหรอของคอนกรีตบริเวณท้องท่อ รอยแตก รอยต่อแยก / แตก / ทุด น้ำซึมออก รอยต่อ สิ่งตกค้างภายในท่อ การทรุดแฉ่นของท่อ เป็นต้น
- ◇ สภาพคันทางบริเวณท่อ ได้แก่ สภาพของคันทางและผิวจราจร เช่น ปกติ ทรุด เว้าแหว่ง เป็นต้น

ระดับการชำรุดของท่อรวมทั้งการกัดเซาะ

ความรุนแรงของการชำรุดของท่อและบริเวณท่อ อาจกำหนดระดับของการชำรุดได้ ดังนี้

◇ การกัดเซาะ

มาก (H) หมายถึง การกัดเซาะอย่างรุนแรงคือดินในช่องน้ำหรือดินบริเวณลาดคันทาง หรือปากท่อ หรือท้ายท่อ ถูกกระแสน้ำซุดกัดกัดพัฒนาเป็นโพรงลึกและกว้างจนทำให้หรืออาจทำให้ท่อกลม ค.ส.ล หลุด หรือ กำแพงปากท่อหลุดเอียง หรือคันทางถูกกัดเซาะถึงไหล่ทาง

ปานกลาง (M) หมายถึงการกัดเซาะที่เห็นได้ชัดแต่ยังไม่รุนแรงถึงระดับมาก (H)

น้อย (L) หมายถึงมีการกัดเซาะบ้างเพียงเล็กน้อย

◇ สภาพคอนกรีตท้องท่อ (ภายใน)

มาก (H) หมายถึง คอนกรีตกะเทาะหลุดหรือสึกหรือจนเห็นเหล็กเสริมหลายจุด

ปานกลาง (M) หมายถึงคอนกรีตกะเทาะหลุดหรือสึกหรือจนเห็นเหล็กเสริมเป็นเพียงบางจุด

น้อย (L) หมายถึง คอนกรีตกะเทาะหลุดหรือสึกหรือบ้างเล็กน้อย

◇ รอยแตกของท่อ

มาก (H) หมายถึง ท่อมีรอยแตกกว้างตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตร (0.01 นิ้ว) ขึ้นไป

ปานกลาง (M) หมายถึง ท่อมีรอยแตกกว้างไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร (0.01 นิ้ว)

น้อย (L) หมายถึง ท่อมีรอยแตกชนิดละเอียด (hair cracks)

◇ รอยต่อท่อกลม ค.ส.ล แยก / แตก / ทรุด

มาก (H) หมายถึง มีรอยต่อแตกหรือแยกและทรุดอย่างเห็นได้ชัดและท่อมีรอยแตกในระดับมาก (H)

ปานกลาง (M) หมายถึง มีรอยต่อแตก / แยก / ทรุดอยู่บ้างและท่อมีรอยแตกในระดับปานกลาง (M)


น้อย (L) หมายถึงมีรอยต่อ แตก / แยก / ทรุดอยู่บ้าง แต่ท่อมีรอยแตกในระดับน้อย (L)

◇ ผิวทางทรุดมีระดับแตกต่างทางขวาง

ในกรณีที่วางท่อบนดินอ่อน ท่อลอดจะทรุดแอ่นด้วยน้ำหนักของคันทาง ดังนั้นถ้าเป็นท่อกลม ค.ส.ล หากไม่สามารถตรวจสอบสภาพชำรุดของตัวท่อได้และระดับผิวจราจรที่แอ่นตัว (ตามขวาง) ต่างกันตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ( 1 นิ้ว) ขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าท่อกลม ค.ส.ล แยก / แตก / ทรุดในระดับมาก (H)

1.6.4 ข้อสังเกตในด้านวิศวกรรม


วัตถุประสงค์หลักของการฝังท่อลอดคันทาง คือ การระบายน้ำผ่านคันทางโดยไม่ทำให้คันทางชำรุดจากกระแส น้ำ และในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงว่าท่อที่ฝังอยู่ใต้คันทางจะต้องมีความแข็งแรงมั่นคงด้วยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว




ปัญหามีอยู่ว่าในการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อออกแบบท่อ ซึ่งทราบกันอยู่แล้วว่าน้ำหนักที่กระทำกับท่อคือ live loads หรือน้ำหนักของยานพาหนะที่วิ่งอยู่เหนือท่อ กับน้ำหนักของดินหลังท่อที่ท่อจะต้องแบก แต่ประเด็นที่ยังยากซับซ้อนก็คือจะคิดแรงเหล่านั้นอย่างไรในการคำนวณออกแบบโครงสร้าง นอกจากนั้นจะมีสิ่งอื่นใดอีกที่มีผลกระทบในด้านความแข็งแรงของโครงสร้างท่อ

ปรมาจารย์และสถาบันในด้านการทาง คั่นควัวและวิเคราะห์กันอยู่นานพอสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ว่า


คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง




trench method



embankment method



imperfect trench method



กวดเซาะ ซิม รวี

น้ำหนักดินคันทาง



ดินคาน

ที่ขมวด ทนง. ทนท / บัดัน หลุด แดก

◇ น้ำหนักจากรจร + impact มีผลกระทบตอในระยะลึก ไมเกิน 8 ฟุต (ประมาณ 2.5 เมตร) กล่าวคือถ้าดินถม หลังทอสูงกวา 8 ฟุตไมตองหวงเรื้องน้ำหนักของ ยานพาหนะ(ยกเวนระหวางทอสร้าง)

◇ น้ำหนักของดินถมหลังทอที่มีผลกระทบกับทอตองดู พฤติกรรมรวมของดินรอบทอและตัวทอ (soil-culvert interaction) ซึ่งขึ้นอยูกับวิธีการฝังทอ และชนิดของทอ (ซึ่งหมายถึง flexible หรือ rigid culvert) เช่น การฝัง ทอแบบ trench method จะเกิดผลดีมากกว่าวิธี embankment method (แรงเสียดทานที่ผนังของ trench ช่วยพยุงน้ำหนักดินถมหลังทอ) และทอชนิด flexible type (เช่นชนิดเหล็กกลูฟูก หรือ corrugated metal pipes) จะช่วยผอนคลายการรับน้ำหนักดินหลัง ทอไดดีกว่าทอชนิด rigid type (เช่น ทอ ค.ส.ล.) อัน เนื่องมาจาก ทอชนิด flexible type ยุบตัวหรือแบนลงได้ ทำใหดินถมหลังทอพยุงตัวเองได้มากขึ้น เป็นต้น

การพยุงตัวเองของดิน (arch action) เป็น พฤติกรรมอีกประเภทหนึ่ง เช่นสังเกตได้จากกรูหรือ โพรงใต้ดินที่ลัดวีขุดยังอยูได้ไมพังทลาย ไดนำมาใช้ในการ ฝังทอซึ่งมีดินถมสูงมากเรียกวาวิธี imperfect trench method

◇ ผลกระทบในด้านความมั่นคงแข็งแรงของทอที่ฝังอยู ได้ดินได้แก่ การกวดเซาะของน้ำรอบๆ ทอ การทรุดตัวของดินที่อยู่เบื้องล่างทอ การทรุดแ่ยนของทอ

(deflection) อันเนื่องมาจากน้ำหนักของดินคันทงที่อยู่เหนือท่อ เป็นต้น


ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับท่อที่ใช้กับงานทางมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ (culverts) ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้

◇ โดยทั่วไปท่อระบายน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ flexible type กับ rigid type แต่ในบ้านเราไม่นิยมใช้แบบ flexible type (เช่น ท่อเหล็กลูกฟูก ท่อเหล็กแผ่นม้วน ท่อ P.V.C หรือ poly vinyl chloride เป็นต้น) เพราะราคาสูงมาก ท่อกลม ค.ส.ล ซึ่งเป็นประเภท rigid type นิยมใช้กัน และ R.C. box culverts ซึ่งหล่อกับที่เป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใช้กันเป็นท่อระบายน้ำและเป็นสะพานไปในตัวในกรณีที่ต้องการเปิดช่องน้ำกว้างหรือเป็นห้วยคูคลองเล็กๆ อยู่แล้ว (สำหรับท่อเหลี่ยม ค.ส.ล สำเร็จรูป หรือ pre-cast R.C. box culvert ไม่เป็นที่นิยมนัก)

ท่อกลม ค.ส.ล มีมาตรฐาน มอก. 128-2528 ให้ปฏิบัติอยู่แล้ว (กรมทางหลวงไม่อนุญาตให้ใช้แบบมาตรฐานที่ใช้เหล็กเสริมวงรี) ส่วนท่อเหลี่ยม ค.ส.ล กรมทางหลวงมีแบบมาตรฐานให้ถือปฏิบัติอยู่แล้วเช่นกัน

◇ มีหลักปฏิบัติ หรือวิธีการวางท่อ (pipe installation) สำหรับงานทาง 3 แบบ คือ trench หรือ ditch method, embankment หรือ projection method, และ incomplete trench หรือ induced method


ท่อเหล็กลูกฟูก  
ที่จริงมีประโยชน์  
หลายอย่าง แต่  
ราคาสูง




ท่อคสล.  
มีมาตรฐาน มอก.




ท่อเหลี่ยม คสล.  
มีมาตรฐานกรมทางหลวง



## หมวดการทาง



trench method มาตรฐานใหม่  
ของ AASHTO  
(รายละเอียดมาก)



three - edge bearing test  
ทดลองแรงที่หัวให้ผลแตกแยก  
0.3 mm. และแรงกดสูงสุด

*Trench method* ใช้ประโยชน์ผนังร่องที่ขุดทำให้เกิดแรงเสียดทาน (เมื่อดินถมหลังท่อท่รดหรือก่ดตัว) พยุ่งน้ำหนักของดินถมหลังท่อ แต่การก่อสร้างผนังตรงๆ ในแนวตั้งตามทฤษฎีทำได้ไม่ค่อยสะดวก วางท่อลำบาก AASHTO (1996) ได้ปรับปรุงมาตรฐานวิธีการวางท่อแบบ *trench method* ใหม่ ให้ขยายปากร่องที่ขุดให้กว้างกว่ากันร่องได้ แต่บังคับกับการก่อสร้างชั้นวัสดุต่างๆ บริเวณท่ออย่างเข้มงวดตลอดจนการบดอัดให้แน่นในระดับต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ AASHTO ยังได้ระบุไว้ว่า การคำนวณออกแบบโครงสร้างให้ใช้กรณี *embankment method* เป็นหลักในการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการวางท่อโดยวิธี *trench method* ก็ตาม

*Embankment method* เป็นวิธีการก่อสร้างที่สะดวกแต่น้ำหนักของดินถมหลังท่อจะกดต่อมากกว่าการวางท่อโดยวิธี *trench method* และต้องพึงระวังในระหว่างก่อสร้างด้วย เพราะถ้าหากใช้เครื่องจักรก่อสร้างไม่ระมัดระวังจะทำให้ท่อชำรุดเสียหายได้

*Incomplete trench method* ใช้ในกรณีที่ต้องวางท่อ ซึ่งมีดินถมหลังท่อสูงมากๆ เพื่อบรรเทาหรือลดน้ำหนักของดินที่จะกดบนท่อ (ต้องตรวจสอบแบบท่อด้วยว่าสามารถรับน้ำหนักดินถมหลังท่อได้สูงเท่าใด)

หมายเหตุ การวางท่อตลอดบนดินอ่อนไม่เหมาะสมที่จะใช้ท่อ กสล. มาตรฐาน เพราะน้ำหนักดินทางจะกดให้ท่อ ท่รดแอ่นและหลุดออกจากกันควรใช้ท่อเหลี่ยม (box culvert) ซึ่งมี stiffness มากกว่า

และทิ้งระวางกรณีระบายน้ำออกจากภูเขา chute ที่รับน้ำออกจาก cross drain ถ้าไม่มั่นคงบนลาดชันทาง น้ำที่ไหลรั่วออกจาก chute อาจทำให้คันทาง slide ได้ ซึ่งพบเห็นกันทั่วไป

## 1.7 งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง

### 1.7.1 ตัดหญ้า / ความคุมวัชพืช / ปลุกพืชทดแทน

- หลักปฏิบัติ : กำหนดแผนปฏิบัติในหน้าฝนและหน้าแล้ง, ห้ามกำจัดหญ้า โดยวิธีเผา
- ข้อปฏิบัติ : กำหนดแผนงานตามภูมิลักษณะของลมฟ้าอากาศ คิดค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ตารางเมตรต่อครั้ง (เก็บสถิติ)

### 1.7.2 ตัดแต่งต้นไม้ / ไม้พุ่ม (รวมทั้งปลุกทดแทน / เพิ่มเติม)

- หลักปฏิบัติ : อย่าให้เกิดขวางระยะมองเห็น (sight distance), ไม้พุ่มในเกาะกลางถนนต้องสูงพอที่จะบังแสงไฟหน้าของยานพาหนะที่วิ่งสวนทาง แต่ต้องไม่บดบังสายตาของผู้ขับรถในบริเวณที่กลับรถ หรือทางแยก
- ข้อปฏิบัติ : ดูแลเป็นประจำ, คิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่อความยาวของทาง 1 กิโลเมตรต่อปี (เก็บสถิติ)

### 1.7.3 ดูแลรักษาความสะอาด

- หลักปฏิบัติ : รักษาความสะอาดทางและภายในเขตทางตลอดเวลา
- ข้อปฏิบัติ : คิดค่าใช้จ่ายต่อความยาวของทาง 1 กิโลเมตรต่อปี สำหรับที่พักริมทาง / ศาสดาริมทาง ให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 แห่งต่อปี (เก็บสถิติ)

### 1.7.4 ซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ

- หลักปฏิบัติ :** ต้องการระบายน้ำออกจากหลังทางและข้างทางโดยเร็ว, กฎหมายทางหลวง (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) ให้อำนาจผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทาง หรือทำ หรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้ โดยดำเนินการตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 32
- ข้อปฏิบัติ :** พื้นฟูสภาพร่องระบายน้ำข้างทางก่อนฤดูฝน, พิจารณาสราง ditch check หากน้ำไหลเร็วและกัดเซาะมาก, ขุดร่องระบายน้ำข้างดินตัดให้ลึกเพื่อตัดน้ำในดิน, พิจารณาจัดทำคูตัดกั้นน้ำ (interception ditch) หากลาดดินตัดถูกกัดเซาะมาก, รางระบายน้ำ (chute) บนลาดคันทางต้องเฝ้าระวังหากชำรุดต้องรีบซ่อม, คัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่อความยาวของทาง 1 กิโลเมตรต่อปี (เก็บสถิติ แยกตามลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ)

### 1.7.5 ซ่อมบำรุงไหล่ทาง

- หลักปฏิบัติ :** ไหล่ทางเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทาง ทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากผิวทาง, ประกอบผิวทาง, เป็นที่จอดรถกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นสภาพผิวทางต้องเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเป็นไหล่ทางของทางคอนกรีต ต้องไม่มีรอยแยกระหว่างไหล่ทางกับแผ่นคอนกรีต หาก

#### หมวดการทาง

เป็นทางผิวแอสฟัลท์ที่ปูผิวเดิมคันทางให้ถือว่าเป็นผิวจราจร

ข้อปฏิบัติ : ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงเป็นประจำ คิดค่าใช้จ่ายต่อความยาว 1 กิโลเมตรของทาง (สำหรับทางผิวลูกรัง ค่าใช้จ่ายคิดรวมอยู่ในการซ่อมบำรุงตามกระบวนการอยู่แล้ว)

#### 1.7.6 ซ่อมบำรุงลาดคันทาง

หลักปฏิบัติ : หากลาดคันทางมีเสถียรภาพอยู่แล้ว ไม่ควรลาดผิว ควรตัดหญ้าให้สวยงามเท่านั้น, ซ่อมส่วนที่ถูกน้ำกัดเซาะ, ซ่อม Slope protection ที่ชำรุด

ข้อปฏิบัติ : ลาดคันทางที่เป็นดินถมสูง หรือเป็นทางดินตัด และ/หรือ ดินตัด / ดินถม ต้องดูแลเป็นพิเศษ พยายามกันน้ำจากผิวทางให้ไหลรวมกันและระบายออกเป็นจุดที่จัดทำเป็นรางระบายน้ำ (chute), คิดค่าใช้จ่ายต่อความยาว 1 กิโลเมตรของทาง (ตามลักษณะภูมิประเทศ) ส่วนกรณีลาดคันทางเป็นแบบ slope protection ให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 แห่งต่อปี (สำหรับทางผิวลูกรัง ค่าใช้จ่ายคิดรวมอยู่ในการซ่อมบำรุงตามกระบวนการอยู่แล้ว)

#### 1.7.7 ซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมการจราจร / ไฟแสงสว่าง

หลักปฏิบัติ : การดูแลซ่อมบำรุงตลอดเวลาถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

## หมวดการทาง

ให้กับผู้ใช้ทาง กรณีซ่อมหรือปฎิวัติกับเครื่องหมายจราจร และไฟสัญญาณขัดข้อง หรือไฟแสงสว่างชำรุด ต้องรีบฟื้นฟูหรือแก้ไขโดยด่วนที่สุด หากดำเนินการซ่อมบำรุงโดยวิธีจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติให้ชัดเจน

**ข้อปฏิบัติ :** ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องควบคุมการจราจร และไฟแสงสว่างใน ตอนกลางคืนเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะบอกถึงสภาพการชำรุดได้ดี สำหรับไฟแสงสว่างหากเป็นระบบวางสายใต้ดินต้องหมั่นตรวจสอบทั้งระบบเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจร และในกรณีที่เครื่องควบคุมการจราจรและหรือไฟแสงสว่างชำรุดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน ต้องรีบจัดการทางกฎหมายและดำเนินการซ่อมโดยเร็วที่สุด สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้แยกค่าใช้จ่ายดังนี้

ป้ายจราจร : คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ 1 กิโลเมตรต่อ 1 ช่องจราจรต่อปี (เก็บสถิติ)

เครื่องหมายจราจร : คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ 1 กิโลเมตรต่อ 1 ช่องจราจรต่อปี (เก็บสถิติ)

ไฟสัญญาณ : คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 แห่งต่อปี (เก็บสถิติ)

ไฟแสงสว่าง : คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 โคมไฟฟ้าต่อปี (เก็บสถิติ)

เครื่องเสริมสร้างความปลอดภัย : ได้แก่ราวและกำแพงกันอันตราย, หลังกบอกแนว, หลัก กม., หลักเขตทาง

## หมวดการทาง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อความยาวของทาง 1  
กิโลเมตรต่อปี (เก็บสถิติ)

### 1.7.8 ซ่อมบำรุงทางเท้า (พร้อมท่อระบายน้ำ) / ทางจักรยาน

หลักปฏิบัติ : ทางเท้าย่อมมีความสำคัญสำหรับคนในเมืองหรือย่านชุมชน ต้องดูแลและซ่อมบำรุงเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝาปิดบ่อตรวจ หากชำรุดหรือสูญหายต้องรีบแก้ไขโดยด่วนที่สุด การทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างทางต้องกระทำทุกปีเป็นอย่างน้อย สำหรับทางจักรยาน ต้องดูแลซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน

ข้อปฏิบัติ : เนื่องจากเป็นทางในเมืองหรือย่านชุมชน การดูแลฝาปิดบ่อตรวจและการทำความสะอาดท่อระบายน้ำควรพิจารณาขอความร่วมมือหน่วยราชการท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายคิดเป็นความยาวของทางเท้าหรือทางจักรยาน 1 กิโลเมตรต่อปี (เก็บสถิติ)

### 1.7.9 ซ่อมบำรุงเกาะกลางถนน

หลักปฏิบัติ : เกาะกลางถนนทำหน้าที่แยกทิศทางการจราจร ดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการจราจร การปลูกต้นไม้หรือไม้พุ่มบนเกาะจะมุ่งเน้นถึงความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้ เกาะกลางถนนหาก

#### หมวดการทาง

เป็นเกาะสี่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย (กฎกระทรวงออกตามกฎหมายทางหลวง)

ข้อปฏิบัติ : ต้องดูแลและซ่อมบำรุงตลอดเวลา สำหรับค่าใช้จ่ายคิดเป็นความยาวของเกาะ 100 เมตรต่อปี แยกตามชนิดของเกาะ คือ เกาะปลูกหญ้า, เกาะปลูกหญ้า / ไม้พุ่ม, เกาะปลูกหญ้า / ต้นไม้ / ไม้พุ่ม, เกาะปลูกหญ้าพื้นดินสูง, เกาะปูกระเบื้องหรือลาดผิว, เกาะสี่ (เก็บสถิติ)

## 1.8 การควบคุมการเดินรถ

### ระหว่างซ่อมบำรุงและเมื่อเกิดเหตุ

#### 1.8.1 พัสดูลำรอง (ที่สำนักงาน)


วัสดุอุปกรณ์จราจรเพื่อใช้ในการควบคุมการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่างการซ่อมสร้างบนถนนหรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานซ่อมบำรุงทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดการทางและแขวงการทาง รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือหน่วยงานสนับสนุนของเขตการทาง รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยงานสนับสนุนของเขตการทางจะต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์จราจรสำรองเอาไว้ที่สำนักงานและพร้อมที่จะใช้งานได้ ชนิดและขนาดของวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้งาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวง ส่วนจำนวนที่จะต้องสำรองไว้พร้อมที่จะใช้งาน มีข้อแนะนำดังนี้

#### แผงกั้น

แบบที่ 1 ประกอบด้วยแผ่นแถบสีคู่ ติดตั้งสามารถเก็บถอดพับประกอบและติดตั้งได้ง่าย


- ◇ แถบเป็นแผ่นสะท้อนแสงสี  
ส้มและสีขาว กว้าง 15 ซม.  
ติดตั้งมุม 45°

หมวดการทาง



- ◇ ตัวไม้แฉงที่ติดแถบสีกว้าง 20 ซม. ยาว 90 ซม.
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อย 10 ชุด
- ◇ การใช้งาน ใช้สำหรับการปฏิบัติงานชั่วคราว / ระยะทางไม่มากนัก

แบบที่ 2 ประกอบด้วยแผ่นแถบ 3 ชั้น ติดตั้งประกอบได้ง่าย



- ◇ แถบเป็นแผ่นสะท้อนแสงสีส้มและสีขาว กว้าง 15 ซม. ติดทำมุม 45°
- ◇ ตัวไม้แฉงที่ติดแถบสีกว้าง 20 ซม. ยาว 1.80 ม.
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อย 10 ชุด
- ◇ การใช้งาน ใช้เป็นแผงปิดกั้นหรือเบี่ยงเบนจราจรหรือใช้ติดตั้งป้ายจราจรและหรือใช้ติดตั้งป้ายจราจรและหรือไฟกระพริบ


แผงตั้ง



แผงตั้ง

- ◇ แถบเป็นแผ่นสะท้อนแสงสี ส้มและสีขาว กว้าง 10 ซม. ติดทำมุม 45°
- ◇ ตัวแผงตั้งใช้แผ่นเหล็กชุบ สังกะสีขนาด 15x60 ซม.
- ◇ ผึงหรือวางบนพื้นชนิดวาง บนพื้นควรใช้ถุงทรายหับซากันล้ม
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อย 15 ชุด
- ◇ การใช้งานแทนกรวยยาง หรือแผงตั้งในพื้นที่จำกัด

กรวยยาง




กรวยยาง

- ◇ กรวยยางสูง 70 ซม.
- ◇ ตัวกรวยทำด้วยยางหรือพลาสติกอ่อน สีส้มเรืองแสง ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาว กว้าง 15 ซม. (บน) และ กว้าง 10 ซม. (ล่าง)
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อย 15 ชุด

◇การใช้งาน ใช้เป็นเครื่องกักกับแนวช่องจราจรหรือจัดช่องจราจรชั่วคราว และในงานตีเส้นจราจรเพื่อรอให้สีแห้ง


**แผงเหล็กหรือลูกกรงเหล็ก**



แผงเหล็กหรือลูกกรงเหล็ก

- ◇ แผงเหล็กหรือลูกกรงเหล็ก ไม่มีข้อกำหนดขนาดอาจใช้เท่ากับแผงกันคือสูง 1.50 ม. ยาว 1.80 ม.
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อย 4 ชุด
- ◇ การใช้งานใช้แทนแผงกันหรือเป็นรั้วชั่วคราว


**ธงเขียว / ธงแดง**



ธงเขียว / ธงแดง

- ◇ ขนาดธง 50x50 ซม.
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อย 4 คู่
- ◇ การใช้งาน ใช้คนโบกธงให้สัญญาณ ในกรณีทางจราจรลดเหลือช่องเดียว หรือในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานบนผิวทาง


ไฟกระพริบ  
(flashers)



ไฟกระพริบ (Flashers)

- ◇ ไฟกระพริบชนิดใช้แบตเตอรี่สี่เหลี่ยม
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อย 6 ดวง (พร้อมขาตั้ง)
- ◇ การใช้งาน ใช้ติดตั้ง ณ จุดที่กำลังทำการซ่อม ในทางหลวงซึ่งมีปริมาณการจราจรมากและใช้ความเร็วสูง โดยติดตั้งบนแผงกันหรือสามขา

ตะเกียงรั้ว



ตะเกียงรั้ว

- ◇ ตะเกียงรั้วที่ใช้กันทั่วไปในชนบท
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อย 6 ดวง
- ◇ การใช้งาน ใช้ติดตั้ง ณ จุดที่กำลังทำการซ่อมอยู่แต่ไม่แล้วเสร็จในตอนกลางวันใช้แทนไฟกระพริบที่ขาดมือ

**ป้ายจราจรสำรอง**

หน่วยงานซ่อมบำรุงทางจำเป็นต้องให้มีป้ายจราจรสำรอง เพื่อนำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกภัยให้แก่การจราจร ในกรณีที่มีการซ่อมสร้างบนทางหลวงและในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุ การวางถึงยางเก่าๆ, กิ่งไม้, ขงราวเชือกกัน, ก้อนหิน ฯลฯ เป็นเครื่องหมายบอกแทนเครื่องควบคุมการจราจรตามกฎหมายและตามระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวง ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทางและผู้ดูแลรักษาทาง รวมทั้งเจ้าของทางอาจเป็นจำเลยทั้งในคดีแพ่งและอาญาด้วย

ประเด็นสำคัญ ป้ายจราจรที่ติดตั้งบนทางหลวงให้ผู้ใช้ทางถือปฏิบัติจะต้องเป็นป้ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ตามกฎหมายทางหลวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่อำนาจออกกฎกระทรวงประกาศใช้ เครื่องควบคุมการจราจรบนทางหลวงโดยเฉพียงป้ายจราจรได้)

ป้ายจราจรที่ควรจัดให้มีสำรองไว้ที่หน่วยงานซ่อมบำรุงทางมีดังนี้

(1) ป้ายบังคับ



ป้ายหยุด



ป้ายห้ามแซง



ป้ายห้ามรถยนต์หนักเกินกำหนด



ป้ายจำกัดความเร็ว


### หมวดการทาง

- ◇ ป้ายบังคับต้องมีขนาดและใช้สีตามที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวง
- ◇ จำนวนสำรอง (พร้อมเสา) อย่างน้อยชนิดละ 8 ป้าย และขาตั้ง 4 ชุด
- ◇ การใช้งาน ติดตั้งตามระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวงและตามความจำเป็น

### (2) ป้ายเตือน



ขนาด 90x120 ซม.



ขนาด 60x180 ซม.



ขนาด 75x75 ซม.



ขนาด 60x135 ซม.




ขนาด 90x135 ซม.




ขนาด 90x150 ซม.




ขนาด 80x120 ซม.



ขนาด 60x120 ซม.






ขนาด 90x90 ซม. (จัดรูป)

- ◇ สีของป้าย อักษร / เครื่องหมาย เส้นขอบ (ตามคู่มือ  
เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บุรณะ  
และบำรุงรักษาทางหลวง (ฉบับปี พ.ศ.2545)
- ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อยชนิดละ 8 แผ่น (พร้อมเสา)  
และขาตั้ง 8 ชุด
- ◇ การใช้งานติดตั้งตามระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวง  
และตามความจำเป็น

(3) ป้ายแนะนำ



ขนาด 90x135 ซม.

- ◇ สีของป้าย อักษร / เครื่องหมาย เส้นขอบ (ตามคู่มือ  
เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บุรณะ  
และบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.2545)
  - ◇ จำนวนสำรองอย่างน้อยชนิดละ 4 ป้าย (พร้อมเสา)
- คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง 115

- ◇ การใช้งานติดตั้งตามระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวง


### 1.8.2 ข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่จุดซ่อมบำรุง

มีระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวงได้กำหนดตำแหน่งและติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจรในระหว่างซ่อมสร้างอย่างหลากหลาย ดังนั้นการปฏิบัติให้ถูกต้องตั้งแต่แรกคงเสียเวลาและยากลำบาก จึงมีข้อเสนอแนะเป็นแนวทางปฏิบัติในขั้นต้น แล้วรีบแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติในภายหลังดังนี้

- ◇ ป้ายบังคับติดตั้งตรงจุดที่ต้องการบังคับหรือใกล้เคียงในระยะประมาณ 3-5 เมตร
- ◇ ป้ายเตือน โดยทั่วไปติดตั้งก่อนถึงจุดปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 ม. ถึง 300 ม. สำหรับป้ายเตือน "มีกองวัสดุบนไหล่ทาง" ให้ติดตั้งใกล้จุดที่เริ่มต้นมีกองวัสดุและป้ายเตือน "ลูกศร" บอกแนวทางไปทางซ้ายหรือขวาให้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทิศทางการจราจร
- ◇ ป้ายที่ติดตั้งด้วยเสาตำแหน่งที่ติดตั้งควรอยู่ห่างจากขอบไหล่ทางประมาณ 60 ซม.
- ◇ การติดตั้งป้ายบนขาตั้งหรือแผงกั้นอาจติดตั้งบนไหล่ทางหรือบนผิวจราจรตามลักษณะการใช้งาน

ประการสำคัญที่สุดคือเมื่อการซ่อมสร้างและเสร็จจะต้องรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายเครื่องควบคุมการจราจรออกไปจากบริเวณที่ตั้งทันที

1.8.3 ผังควบคุมการเดินรถระหว่างข้อมบำรุง (ระเบียบกรม)




#### หมวดการทาง

- ◇ ไฟกระพริบติดตั้งทั้งกลางวันและกลางคืน (ติดบนขาตั้งหรือบนแผงกันก็ได้)
- ◇ ป้ายจราจรดำติดตั้งบนแผงกันวางบนไหล่ทาง
- ◇ ตำรวจภาคใช้สัญญาณธง หากซ่อมข้ามคืนติดไฟสัญญาณจราจร
- ◇ ฝั่งท่อลอดคันทาง ไม่ควรขุดร่องทิ้งไว้ข้ามคืน ควรฝังกลับให้เสร็จก่อนหยุดทำงาน

#### 1.8.4 ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถระหว่างซ่อมบำรุง

- ◇ แผงกันชนิต 2 แถบ 8 ชุด
- ◇ (แผงกันชนิต 3 แถบสำหรับติดป้ายจราจร / ไฟกระพริบ 8 ชุด)
- ◇ กรวยยางหรือแผงตั้ง 5 ชุด + ไฟกระพริบพร้อมขาตั้ง (หรือแผงกันชนิต 3 แถบ) 2 ชุด
- ◇ ป้าย "ซ่อมทางข้างหน้า" พร้อมเสา (หรือแผงกันชนิต 3 แถบ) 2 ชุด
- ◇ ป้าย "คนกำลังทำงานและลดความเร็ว" พร้อมเสา (หรือแผงกันชนิต 3 แถบ) 2 ชุด
- ◇ ป้าย "ให้รถสวนทางมาก่อน" พร้อมเสา (หรือแผงกันชนิต 3 แถบ) 1 ชุด
- ◇ ป้าย "ห้ามแซง" พร้อมเสา (หรือแผงกันชนิต 3 แถบ) 1 ชุด
- ◇ ธงเขียว/แดง 2 ชุด
- ◇ (ไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด)

### 1.8.4 แนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ



คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง

## หมวดการทาง

- ◇ เมื่อรับแจ้งเหตุ ติดต่อประสานงาน ตร.ทล. หรือ ตร. ท้องที่และมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางถนน
- ◇ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถ
- ◇ ถ่ายรูปหรือสเกทช์ผังที่เกิดเหตุ (ระบุตำแหน่งวันเวลาที่เกิดเหตุด้วย)
- ◇ ประสานกับตำรวจในการ Clear พื้นที่ ถอนอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถเมื่อทำความสะอาดบริเวณเกิดเหตุแล้ว
- ◇ รายงานหน่วยเหนือทราบ

### 1.8.5 ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ

- ◇ ไฟกระพริบพร้อมขาตั้ง 2 ชุด
- ◇ กรวยยางหรือแผงตั้ง 6 ชุด
- ◇ ป้าย "อุบัติเหตุข้างหน้า" พร้อมขาตั้ง 2 ชุด
- ◇ ป้าย "ลดความเร็ว" พร้อมขาตั้ง 2 ชุด
- ◇ ป้าย "ให้รถสวนทางมาก่อน" พร้อมขาตั้ง 1 ชุด
- ◇ ป้าย "ห้ามแซง" พร้อมขาตั้ง 1 ชุด

หมายเหตุ : การควบคุมการจราจร กรณีก่อสร้างหรือบูรณะ (รวมทั้งทางเบี่ยง / สะพานเบี่ยง) ปฏิบัติตามระเบียบกรม

## 1.9 แนวทางปฏิบัติการน้้ำท่วมทาง

### 1.9.1 หลักการ

- ◇ เตรียมการเบื้องต้น
- ◇ สู้สถานการณ์
- ◇ คำนึงถึงความเดือดร้อนของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสำคัญ
- ◇ อำนวยความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางวันละ 24 ชั่วโมง
- ◇ สู้จนถึงที่สุดจนกว่าได้รับการเยียวยาบำบัด

### 1.9.2 ดัชนีรับสถานการณ์

- ◇ ตรวจสอบ / ทบทวน สถานที่และตำแหน่งที่น้ำเคยท่วมทาง จากประวัติทาง (road inventory) ถ้าไม่มีข้อมูล รับผิดชอบและ จัดทำโดยสอบถามจากคนเก่าแก่และชาวบ้าน รวมทั้ง หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาส่วนท้องถิ่น
- ◇ ติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชน, หน่วยราชการท้องถิ่น และ ประกาศอุตุนิยมวิทยา
- ◇ ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการจราจรสำรองของหน่วยงานของ ตนเอง
- ◇ ขอความร่วมมือผู้เก็บรักษาสะพาน Bailey สำรองถึง สถานภาพปัจจุบันที่อาจให้บริการได้

#### หมวดการทาง

- ◇ วางแผนป้องกันจากการตาดการณ์ว่า อาจจะมีน้ำไหลข้ามทางโดยหาข้อมูลการเช่า backhoe (ทำคันกันน้ำข้างทาง) และการจัดหากระสอบทราย รวมทั้งการงบประมาณ (ฉุกเฉิน)
- ◇ วางแผนเจ้าหน้าที่ / คนงาน เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติการ

#### 1.9.3 เมื่อน้ำท่วมทาง

- ◇ ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ควบคุมการเดินรถ
- ◇ ปักหลักนำทางที่ขอบผิวทาง บริเวณน้ำท่วมทางทั้ง 2 ข้าง
- ◇ เฝ้าระวังบริเวณน้ำท่วมทาง, บริเวณท่อลอดคันทาง และบริเวณคอสะพาน
- ◇ ประชาสัมพันธ์ / ติดป้ายเตือน บริเวณทางแยกก่อนถึงตำแหน่งน้ำท่วมทาง
- ◇ รายงานหน่วยเหนือ เข้า เขียง เย็น (น้ำท่วมหลังทางไม่เกิน 25 ซม. รถเล็กผ่านได้ สูงกว่านั้นห้ามรถเล็กผ่าน และเตรียมปิดการจราจรพร้อมกันนั้น ให้สังเกตและตรวจสอบการกัดเซาะคันทางและคอสะพานด้วยเพื่อควบคุมการจราจร)
- ◇ ก่อนน้ำจะไหลข้ามทาง ให้พยายามกักสถานการณ์ให้ถึงที่สุด (ขอแนะนำให้ใช้ backhoe ทำคันกันน้ำจะดีกว่าใช้กระสอบทราย)
- ◇ ตรวจสอบ ซ่อมหลุมบ่อ (โดยใช้หินย่อยขนาดไม่เล็กกว่า 1 นิ้ว) ขณะที่ยังอนุญาตให้รถผ่านได้
- ◇ จัดให้มีรถกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทาง

- ◇ ปิดการจราจร (ติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจร) เมื่อพิจารณาเห็นว่าเกิดอันตรายแก่การเดินรถ หรือสังเกตเห็นว่าการจราจรติดขัด รถเครื่องยนต์ดับบริเวณน้ำท่วม
- ◇ สำรวจสภาพทาง เตรียมฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด (กรณีนางสะพาน Bailey) ขอความช่วยเหลือจากหน่วยเหนือ

#### 1.9.4 หลังน้ำลด

- ◇ เร่งฟื้นฟูสภาพทาง เพื่อให้การจราจรผ่านได้ชั่วคราว
- ◇ ควรตัดป้ายจำกัดน้ำหนัทยานพาหนะในระยะต้น
- ◇ การติดตั้งสะพาน Bailey ต้องประกอบตามรูปแบบ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของความยาวช่วงและพิกัดน้ำหนัก และติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนัทยานพาหนะด้วย
- ◇ บันทึก รายงาน ประเมินความเสียหาย เสนอแผนการปฏิสังขรณ์ (ซ่อมแซมกลับให้ดีเหมือนเดิม) ต่อหน่วยเหนือ
- ◇ ถอนป้าย อุปกรณ์ควบคุมการจราจร ที่หมดความจำเป็นออก ยังคงจัดให้มีเครื่องควบคุมการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางจนกระทั่งการซ่อมแซมทางแล้วเสร็จ





#### หมวดการทาง


หมายเหตุ : ป้ายแนะนำให้ใช้ทางหลวงอื่นหรือเส้นทางอื่น ควร  
จะทำเป็นป้ายประกาศกรมทางหลวงพื้นสีขาวขนาด  
90 x 150 ซม. โดยประมาณ ติดตั้งก่อนถึงทางแยก  
หรือทางที่กลับรถได้สะดวก

## 1.10 ข้อแนะนำ

### กรณีดินตัดถม / คันทางหลาย


#### 1.10.1 ดินตัดลึก

- ◇ ตรวจสอบ ขุดลอก วางตัดน้ำ (interception ditch) และระบายน้ำ (side ditch) ก่อนฤดูฝนและระหว่างฤดูฝนตลอดเวลา



- ◇ บริเวณที่เคยเกิดดินตัดเลื่อนหลุด พยายามขุดระบายน้ำให้ลึกเพื่อตัดน้ำซึม

- ◇ side slope ของดินตัดที่มีเสถียรภาพแล้ว การตัดหญ้าที่รกรุงรัง และการตกแต่งรอยกัดเซาะ ไม่ควรใช้เครื่องจักรปาดไถ ควรตัดหญ้าและตกแต่ง slope ด้วยแรงงาน




- ◇ บริเวณท่อดูด (cross drain) ต้องหมั่นตรวจดูการระบายน้ำออก เก็บสิ่งไหลล่อยที่กีดขวางการระบายน้ำ จุด cross drain ที่เป็นดินตัดดินถม (half cut / half fill) เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวัง ส่วนใหญ่ดินคันทางเลื่อนหรือพังหลายอยู่ในบริเวณนี้

### 1.10.2 ดินถมสูง

ทางภูเขาบางแห่งตัดผ่านจมูกเขา หรือหุบเขาต้องสร้างคันทางเป็นดินถมสูงมาก กงต้องตรวจตราดูแลการกัดเซาะและท่อระบายน้ำ (equalizer drain) เป็นประจำ

ดินถมสูงมาก มีข้อพิจารณาที่สำคัญ ตั้งแต่การออกแบบคันทางและท่อลอดคัน



ทางคือ ความเสถียรภาพของคันทางและน้ำหนักของดินถมหลังท่อที่กบ้นท่อลอดคันทาง และการก่อสร้างเป็นขั้นตอนตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง หรือข้อกำหนดการก่อสร้างก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน การดูแลบำรุงรักษาที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ การกัดเซาะตัวคันทางและน้ำข้างข้างทาง ซึ่งจะต้องรีบซ่อมแซมและหาทางระบายน้ำที่ท่วมขัง หากมีสิ่งผิดปกติต้องรีบรายงานหน่วยเหนือเพื่อความช่วยเหลือ

### 1.10.3 คอสะพานสูง

- ◇ หากมีการกัดเซาะคอสะพาน และ / หรือร่องน้ำบริเวณสะพาน ต้องรีบตักแต่ง และอาจจำเป็นที่จะต้องทำ slope protection
- ◇ คอสะพานสูงบนดินอ่อน ต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนที่ของคอสะพาน ต้องซ่อมแซมผิวทางบริเวณคอสะพานเป็นประจำเพื่อไม่ให้ทรุดวิ้งกระโดด
- ◇ การซ่อมคอสะพานบริเวณที่ประชิดตอม่อริมสุด การใช้เครื่องจักรดำเนินการพึงระวังการตื้นดินเข้าหาตอม่อ ตอม่อชนิดเสาดับของสะพานชนิด slab type มีเสถียรภาพในทิศทางของการจราจรน้อยมาก ควรใช้เครื่องกระทุ้ง (tamper) จะเหมาะสมกว่า

- ◇ การเคลื่อนที่ของคอสะพานบนดินอ่อนที่ผิดปกติ ีบรรยายงานหน่วยเหนือ คู่มือการสำรวจสภาพคอสะพานในข้อ 1.5

#### 1.10.4 ทางบนดินอ่อน

- ◇ น้ำหนักของคันทางบนดินอ่อน จะทำให้ดินเบื้องล่างคายน้ำ (consolidation) ทำให้เกิดทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การซ่อมบำรุงผิวทางเป็นประจำและการดูแลอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น
- ◇ น้ำหนักของดินคันทางอาจทำให้เกิดดินปูดข้างทาง หรือมีการเคลื่อนที่ของคันทาง ทำให้เกิดการเลื่อนหรือพังทลาย หากพบสิ่งผิดปกติรีบรายงานหน่วยเหนือ
- ◇ ไม่ควรกองวัสดุทิ้งไว้ข้างทางในเส้นทางที่อยู่บนดินอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางที่มีคูน้ำข้างทางหรือเป็นทางบนคันคลองชลประทาน น้ำหนักของวัสดุที่กองไว้อาจเร่งให้เกิดการวิบัติเร็วขึ้น

#### 1.10.5 ข้อแนะนำโดยทั่วไป

- ◇ กรณีดินถล่ม คันทางพัง อาจเกิดขึ้นได้ ถึงแม้จะออกแบบตามกฎเกณฑ์ของศิลปวิทยาของยุคก็ตาม รวมทั้งการก่อสร้างที่เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างด้วย เพราะความไม่รู้พฤติกรรมของสิ่งแวดล้อม และภัยที่เกิดจากธรรมชาติยังมีอีกมาก ถึงอย่างไรก็ตาม การดูแลซ่อมบำรุงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดหรือแนะนำไว้ เป็นสิ่งที่หน่วยงานซ่อมบำรุงทางจะ

#### หมวดการทาง

ละเอียดไม่ได้ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมให้เกิดการวิบัติเร็วขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้น

- ◇ ข้อปฏิบัติพื้นฐานคือ หากตรวจพบสิ่งผิดปกติ ต้องรีบรายงานหน่วยเหนือทันที จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้ชำนาญการพิเศษ เช่น นักธรณีวิทยา วิศวกรปถพีกลศาสตร์ มาช่วยเหลือ

#### 1.10.6 การควบคุมการเดินรถ

- ◇ การติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรหรือควบคุมการเดินรถขึ้นอยู่กับระดับความวิบัติของทางในชั้นต้น เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ควรวางแผงกัน ดัดป้ายคนกำลังทำงานหรือเครื่องจักรกำลังทำงานพร้อมไฟกะพริบก่อนถึงที่เกิดเหตุประมาณ 50 ม. เพื่อเตือนผู้ใช้ทางไว้ก่อน
- ◇ เมื่อสำรวจสภาพทางที่วิบัติ ณ. ที่เกิดเหตุ เห็นว่าจะเป็นการอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ให้ติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรปิดทางในลักษณะทำนองเดียวกันกับข้อแนะนำในกรณีน้ำท่วมทางหนักในข้อ 1.9 และปฏิบัติเช่นเดียวกันเป็นการชั่วคราว ในขณะที่ใช้เครื่องจักรแก้ไขสถานการณ์
- ◇ หากต้องใช้เวลานานในการกู้สถานการณ์ ต้องออกประกาศปิดทางและประชาสัมพันธ์
- ◇ หากความวิบัติไม่รุนแรง หลังจากกู้สถานการณ์แล้ว ก่อนจะอนุญาตให้รถเดินผ่านได้ชั่วคราว ให้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเดินรถเช่นเดียวกันกับกรณีการควบคุมการจราจรระหว่างซ่อมบำรุงใน ข้อ 1.8.3

**หมายเหตุ**

อย่างจอดเครื่องจักรหรือรถงาน ใกล้บริเวณทางที่เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังฝนตก ดินตึ่ตเคยถล่ม คั่นทางเคยทลาย เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานมาแล้ว

หมวดการทาง

1.11 รายการตรวจประเมิน ( AUDIT CHECKLISTS )

ของหมวดการทาง (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ)

1.11.1 งานตามกฎหมายทางหลวง (รักษาทางหลวง)

ดูแลรักษาเขตทาง

จุดประสงค์	:	รักษากรรมสิทธิ์ในที่ดินของทางหลวง, ป้องกันการบุกรุก, ถ้ามีการละเมิดสิทธิกรรมสิทธิ์ต้องรีบจัดการแก้ไข
เป้าตรวจสอบ	:	หลักฐานการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน, การปักหลักเขตทางหลวงตามระเบียบปฏิบัติ, คติบุกรุก (หากมี)
เกณฑ์วัดคุณภาพ	:	L (ต่ำ) = ไม่มีหลักฐานกรรมสิทธิ์, ไม่ปักหลักเขตทางหลวง, มีการบุกรุกซึ่งไม่สามารถจัดการให้เรียบร้อยได้ภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
	:	M (ปานกลาง) = มีหลักฐานกรรมสิทธิ์, ปักหลักเขตทางหลวงบ้าง, อาจมีการบุกรุกแต่สามารถจัดการหรือถอน

#### หมวดการทาง

ได้ภายใน 1 เดือน  
หลังจากตรวจพบ

H (สูง) = มีหลักฐานกรรมสิทธิ์,  
ปักหลักเขตทางหลวง  
ตามระเบียบปฏิบัติ,  
ปราศจากการบุกรุก

#### ดูแลการเชื่อมต่อทาง

จุดประสงค์ : ป้องกันการเชื่อมต่อทางโดยไม่ได้รับอนุญาต,  
ระับการกระทำที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตให้  
เชื่อมต่อทาง

เป้าตรวจสอบ : ใบอนุญาตเชื่อมต่อทาง, รายละเอียดทางเชื่อม

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการละเมิดเชื่อมต่อทาง  
โดยไม่ได้รับอนุญาต, มี  
ทางเชื่อมต่อที่ได้รับ  
อนุญาตแต่รายละเอียด  
การเชื่อมต่อทางไม่ถูกต้อง  
ตามใบอนุญาต และไม่  
สามารถแก้ไขได้ภายใน  
1 เดือนหลังจากตรวจ  
พบ

M (ปานกลาง) = มีการเชื่อมต่อทางโดยไม่ได้อ  
รับอนุญาตแต่สามารถ  
รื้อถอนหรือแก้ไขได้

## หมวดการทาง

ภายใน 1 เดือน, มีทาง  
เชื่อมที่ได้รับอนุญาตแต่  
รายละเอียดการเชื่อม  
ทางไม่ถูกต้องตาม  
ใบอนุญาต ซึ่งสามารถ  
แก้ไขให้ถูกต้องได้  
ภายใน 1 เดือนหลังจาก  
ตรวจพบ

H (สูง) = ไม่มีการเชื่อมทางโดย  
ไม่ได้รับอนุญาต, ทาง  
เชื่อมที่ได้รับอนุญาตมี  
รายละเอียดถูกต้องตาม  
ใบอนุญาต

### ตรวจสอบการติดตั้งสาธารณูปโภคในเขตทาง

จุดประสงค์ : การติดตั้งสาธารณูปโภค (ท่อน้ำ, ปักเสาพาด  
สาย, ท่อก๊าซ) ต้องได้รับอนุญาต และต้อง  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต (ต้องจัดทำ  
as-built plans ด้วย)

เป้าตรวจสอบ : ใบอนุญาต, ความถูกต้องของการปักเสาพาด  
สาย, การติดตั้งในตำแหน่งที่อาจเกิดความไม่  
ปลอดภัยในทางหลวง, as-built plans

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการละเมิดติดตั้ง  
สาธารณูปโภคในเขต

หมวดการทาง

ทาง โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถรื้อถอนหรือแก้ไขได้ภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ, ในกรณีที่มีการติดตั้งโดยได้รับอนุญาตแต่ตำแหน่งที่ติดตั้งอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในทางหลวง (ตำแหน่งที่ติดตั้งคลาดเคลื่อนหรือไม่เหมาะสมซึ่งสมควรมีการแก้ไข)

M (ปานกลาง) = มีการละเมิดติดตั้งสาธารณูปโภค โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการปักเสาพาตรกรุงรัง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางในเมือง) แต่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = การติดตั้งสาธารณูปโภคถูกต้องตามที่ได้รับ

ดูแล / กำจัดขยะหรือสิ่งสกปรกภายในเขตทาง

- จุดประสงค์ : กฎหมายทางหลวงห้ามทิ้งสิ่งสกปรกในเขต  
ทางอยู่แล้ว ถ้ามีต้องรีบกำจัด
- เป้าตรวจสอบ : ความสกปรกในเขตทาง, กองขยะ, อาจมีการ  
ทิ้งสิ่งปฏิกูลในเขตทาง
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีสิ่งสกปรก/กองขยะ  
ในเขตทางและไม่มีการ  
จัดการทำความสะอาด  
ให้เรียบร้อยภายใน 1  
เดือนหลังจากตรวจพบ
- M (ปานกลาง) = มีสิ่งสกปรก/กองขยะบ้าง  
ในเขตทางแต่จัดการให้  
เรียบร้อยได้ ภายใน  
1 เดือน หลังจากตรวจ  
พบ
- H (สูง) = ภายในเขตทางเรียบร้อย  
ไม่มีสิ่งสกปรก

**ดูแลไม่ให้มีการวางสิ่งของ / สร้างเพิงขายของ /  
ติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางโดยไม่ได้รับอนุญาต**

จุดประสงค์ : สิ่งที่อยู่ภายในเขตทางต้องเป็นสิ่งกระทำเพื่อ  
ประโยชน์ต่องานทางเท่านั้น

เป้าตรวจสอบ : กองสิ่งของในเขตทาง, เพิงร้านค้าริมทาง,  
ป้ายโฆษณาหึ่งถาวรและชั่วคราว, ป้ายที่ไม่  
เกี่ยวกับงานทาง, แฉงไฟฟ้า, เพื่อเข้าสถานี  
บริการ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการละเมิดใช้เขตทาง  
เพื่อการค้าหรือโฆษณา  
และไม่สามารถแก้ไขได้  
ภายใน 1 เดือนหลังจาก  
ตรวจพบ

M (ปานกลาง) = มีการละเมิดใช้เขตทาง  
เพื่อการค้าหรือโฆษณา  
แต่ไม่สามารถจัด  
ระเบียบเพื่อแก้ไขได้  
ภายใน 1 เดือน  
หลังจากตรวจพบ

H (สูง) = ไม่มีการละเมิดใช้เขต  
ทางเพื่อการค้าหรือ  
โฆษณาหรือมีการ  
ละเมิดแต่สามารถ  
จัดการแก้ไขหรือถอนได้

**ดูแลทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงไม่ให้มีการปิดกั้น**

- จุดประสงค์ : ไม่ให้มีการปิดกั้นทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงโดยการกระทำของมนุษย์ (ตามกฎหมายทางหลวง)
- เป้าตรวจสอบ : การปิดกั้นน้ำใกล้เขตทางหลวงเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อการอื่น
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการกักน้ำในทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง ซึ่งทำให้มีน้ำขังสองข้างทาง (ในฤดูฝน)
- M (ปานกลาง) = มีการกักน้ำในทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงเพื่อใช้ประโยชน์ แต่ไม่มีผลกระทบในบริเวณเขตทาง
- H (สูง) = ไม่มีการกักน้ำในทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง

ดูแลไม่ให้มีการปิดกั้น / วางวัสดุแหลมคม /  
วางสิ่งกีดขวางบนทางหลวง

- จุดประสงค์ : การปิดกั้น/วางวัสดุแหลมคม / วางสิ่งกีดขวาง ทำให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางมีความผิดตามกฎหมายทางหลวง ซึ่งจะต้องมีการจัดการแก้ไข
- เป้าตรวจสอบ : มีอบ (mob) ปิดกั้นทางหลวง, การตั้งด่านตรวจรถบนทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีมีอบปิดกั้นถนนทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง (จะต้องประสานงานเพื่อแก้ไขกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ), มีการตั้งด่านตรวจรถประจำบนทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- M (ปานกลาง) = มีด่านตรวจรถบนทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ได้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง
- H (สูง) = ไม่มีด่านตรวจรถบนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาต

**ดูแลไม่ให้มีการซื้อขาย/แจกจ่าย/เรียไร**  
**บนทางจราจรและไหล่ทาง**

- จุดประสงค์ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ (เป็นข้อบัญญัติตามกฎหมายทางหลวง)
- เป้าตรวจสอบ : ในช่วงเทศกาลทอดกฐิน , เทศกาลตามประเพณีท้องถิ่น , เทศกาลสงกรานต์
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการเรียไรบนทางหลวง  
M (ปานกลาง) = มีการเรียไรบนทางหลวง แต่ได้แก้ไขโดยด่วนแล้ว  
H (สูง) = ไม่มีการเรียไรบนทางหลวง

**ดูแลไม่ให้มีการขี่ / จูง / ต้อน / ปล่อย / เลี้ยงสัตว์**  
**ในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต**

- จุดประสงค์ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ (เป็นข้อบัญญัติตามกฎหมายทางหลวง)
- เป้าตรวจสอบ : บริเวณที่เลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป, ในเส้นทางใกล้ชายแดน, ในเส้นทางซึ่งมีหมู่บ้านชาวภูเขา
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการต้อนสัตว์บนทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีการปล่อยให้

หมวดการทาง

เลี้ยงสัตว์ในเขตทางโดย  
ไม่มีการตักเตือน

- M (ปานกลาง) = มีการต้อน / จูง สัตว์บน  
ทางหลวงและเลี้ยงสัตว์  
ในเขตทางบ้างเล็กน้อย  
แต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
- H (สูง) = ไม่มีการต้อน / จูง /  
เลี้ยงสัตว์ ในเขตทาง  
หลวงโดยไม่ได้รับ  
อนุญาต

ดูแลไม่ให้มีการทำความเสียหาย/ขีดเขียน/เคลื่อนย้าย / รื้อถอน  
เครื่องควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก  
รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลัก กม. ของทางหลวง

- จุดประสงค์ : เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางหลวง เพื่อ  
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ทาง และเพื่ออำนวยความสะดวก  
ปลอดภัยในทางหลวง
- เบ็ดตรวจสอบ : ป้ายจราจร, เครื่องควบคุมการเดินรถ  
(ระหว่างก่อสร้าง), ราวสะพาน, อุปกรณ์กัน  
อันตราย (guardrails, traffic barriers), หลัก  
บอกแนว (guide posts / delineators), หลัก  
กม.

#### หมวดการทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	มีการทำความเสียหายและการแก้ไขซ้ำเกิน 3 วันหลังจากตรวจพบ
M (ปานกลาง)	=	มีการทำความเสียหายบ้าง แต่ได้รับการแก้ไขภายใน 3 วัน หลังจากตรวจพบ
H (สูง)	=	ไม่ปรากฏมีการทำความเสียหาย

#### ป้องปราม/ปราบปราม รถหนักเกินพิกัดเดินบนทางหลวง

จุดประสงค์	:	เพื่อรักษาทางหลวงไม่ให้ชำรุดเร็วกว่ากำหนดและเป็นการป้องกันอันตรายอันเกิดจากการใช้รถเกินสมรรถภาพ
เป้าตรวจสอบ	:	ในเส้นทางที่มีการขนวัสดุก่อสร้าง (หิน ดินทราย), ขนแร่, ขนผลิตผลการเกษตรบางชนิด (อ้อย), ในเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือ
เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	ไม่มีการปฏิบัติการป้องปราม / ปราบปรามรถบรรทุกหนักเกินพิกัดเลยในรอบปีงบประมาณ

**หมวดการทาง**

M (ปานกลาง) = มีการปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบ / ปราบปราบบ้าง  
ในรอบปีงบประมาณ

H (สูง) = มีการปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบ / ปราบปราบ  
บ่อยครั้งหรืออย่าง  
สม่ำเสมอ

## หมวดการทาง

### 1.11.2 งานซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง

#### ตัดหญ้า / ตกแต่ง ต้นไม้และไม้พุ่ม

- จุดประสงค์ : เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม, ไม่ให้เป็นอันตรายต่อการจราจร, ไม่บึงสายตามบริเวณทางกลับรถ. ไม่รกรุงรังเป็นเชื้อเพลิงในฤดูแล้ง
- เป้าตรวจสอบ : หญ้าสองข้างทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลาดชันทาง, หญ้า / ไม้พุ่ม / ต้นไม้ บนเกาะกลางถนน, ต้นไม้ริมทาง
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = บปล่อยให้หญ้า / ไม้พุ่ม รกรุงรัง, ต้นไม้ใหญ่ กิ่งก้านสาขาแผ่คลุมคันทางอันอาจเป็นอันตรายต่อการจราจร, ไม่มีการแก้ไขภายใน 1 เดือน หลังจากการตรวจพบ
- M (ปานกลาง) = หญ้า / ไม้พุ่ม รก, กิ่งไม้ยื่นเหนือคันทางแต่ไม่เป็นอันตรายหรือได้รับการตกแต่งภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
- H (สูง) = หญ้า / ไม้พุ่ม / ต้นไม้ ได้รับการดูแลตกแต่งอย่างสม่ำเสมอ

**ปลูก / ซ่อม ต้นไม้**

- จุดประสงค์ : ต้นไม้สองข้างทางให้ความร่มรื่น / เป็นเครื่องชี้แนวทาง / เป็น road beautification แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง (ต้องมีระยะปลอดสิ่งกีดขวาง หรือ obstacle-free zone) เป็นหลักการสำคัญ
- เป้าตรวจสอบ : ตำแหน่งของต้นไม้ที่ปลูกใกล้เส้นทาง (อยู่ในบริเวณ obstacle – free zone) ทั้งสองข้างทางและในพื้นที่ median ของ divided highway (ยกเว้นทางในเมืองเพราะการจราจรใช้ความเร็วต่ำ)
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ตำแหน่งของต้นไม้อยู่ชิดคันทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่บนลาดคันทาง
- M (ปานกลาง) = ตำแหน่งของต้นไม้อยู่ห่างจากเชิงลาดคันทางพอสมควร (ไม่ควรน้อยกว่า 4 เมตร)
- H (สูง) = ตำแหน่งของต้นไม้อยู่ห่างจากเชิงลาดคันทางมาก

ซ่อมบำรุงร่องระบายน้ำ / ระบบระบายน้ำ /  
หน้าและหลังท่อระบายน้ำ

- จุดประสงค์ : เพื่อระบายน้ำออกจากทางให้เร็วที่สุด
- เป้าตรวจสอบ : ร่องระบายน้ำ (side ditch / interception ditch รวมทั้ง ditch check), ทางระบายน้ำ (gutter/chute), ทางเข้ารูปักน้ำ, ทางน้ำหน้า และหลังท่อลอดคั่นทาง
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ร่องระบายน้ำ / ระบบระบายน้ำ / หน้าและหลังท่อระบายน้ำ ชำรุด หรือมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำและไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบหรือภายใน 1 สัปดาห์ในช่วงฤดูฝน
- M (ปานกลาง) = ร่องระบายน้ำ / ระบบระบายน้ำ / หน้าและหลังท่อระบายน้ำ ชำรุด หรือมีสิ่งกีดขวางเพียงเล็กน้อย แต่ได้รับการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบหรือ

## หมวดการทาง

ภายใน 1 สัปดาห์ในช่วง  
ฤดูฝน

H (สูง) = ร่องระบายน้ำ / ระบบ  
ระบายน้ำ / หน้าและ  
หลังท่อระบายน้ำได้รับ  
การดูแลซ่อมบำรุง  
ตลอดเวลา

## ซ่อมบำรุงไหล่ทาง

จุดประสงค์ : ไหล่ทางเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางซึ่ง  
จะต้องแข็งแรงตามข้อกำหนดการออกแบบ,  
ทำหน้าที่ระบายน้ำฝนออกจากผิวทาง, เป็นที่  
จอดพักรถกรณีฉุกเฉิน, เป็นทางจราจร (กรณี  
ปูผิวเต็มคันทาง) สำหรับรถจักรยาน /  
รถจักรยานยนต์ / รถเพื่อการเกษตร

เข้าตรวจสอบ : ระดับแตกต่างของไหล่ทางที่ประชิดผิวทาง  
(ไหล่ทางทรุดหรือแยกตัว), รอยแยกระหว่าง  
ไหล่ทางกับผิวทาง, การชำรุดของผิวไหล่ทาง,  
ลาดไหล่ทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ค่า) = ไหล่ทางที่ประชิดผิวทาง  
ที่ระดับแตกต่างเกิน 5  
เซนติเมตร, มีรอยแตก  
ในแนวขอบผิวทางกว้าง  
เกิน 3 มิลลิเมตร (1/8

## หมวดการทาง

นี้), ไหล่ทางมีสภาพ  
ชำรุดมากและไม่  
ดำเนินการซ่อมภายใน  
1 เดือนหลังจากตรวจ  
พบ

M (ปานกลาง) = ไหล่ทางแยก / ซ้ำรุค  
บ้าง แต่มีการซ่อม  
ภายใน 1 เดือนหลังจาก  
ตรวจพบ

H (สูง) = ไหล่ทางเรียบร้อยหรือ  
ได้รับการดูแล  
บำรุงรักษาอย่าง  
สม่ำเสมอ

### ซ่อมบำรุงลาดคันทาง

จุดประสงค์ : เพื่อให้ลาดคันทางคงรูปและมีเสถียรภาพต่อ  
การกัดเซาะ

เป้าตรวจสอบ : ลาดคันทางทั้งดินถมและดินตัด รวมทั้ง  
slope protection / การปลูกหญ้าด้วย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการกัดเซาะลาดคัน  
ทางรุนแรงมาก แต่ไม่  
รับซ่อมภายใน 1 เดือน  
หลังจากตรวจพบ กรณี  
ลาดคันทางในดินตัดที่

#### หมวดการทาง

ลึกมากหรือทางในบริเวณภูเขาที่มีการกัดเซาะที่เป็นอันตรายและการติดขัดขอความช่วยเหลือจากหน่วยเหนือล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร

M (ปานกลาง) = มีการกัดเซาะลาดชันทาง แต่ได้รับการซ่อมแซมภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = มีการกัดเซาะลาดชันทางแต่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

#### ซ่อมบำรุงเกาะกลางถนน

จุดประสงค์ : เกาะกลางถนนมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกทิศทางของการจราจร และ / หรือ เป็นที่พักระหว่างเดินข้ามถนน ดังนั้นต้องมีสภาพชัดเจนและเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

เกณฑ์ตรวจสอบ : ความชัดเจนของการตีเส้นเกาะ (painted หรือ striped median) รวมทั้งต้องปฏิบัติให้

หมวดการทาง

ถูกต้องตามเครื่องหมายจราจรที่ออกเป็นกฎ  
กระทรวง, เกาะซึ่งมีคั่นหิน (curbed หรือ  
raised median) ต้องมีสภาพเรียบร้อย, เกาะ  
ซึ่งเป็นที่ยาว (depressed median) ต้องมี  
สภาพเรียบร้อยรวมทั้งระบบระบายน้ำ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	เกาะชนิดตีเส้นไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย, เครื่องหมาย (เส้น) ที่ทำ เป็นเกาะชำรุดหรือลบ เลือน, เกาะคั่นหินตัวคั่น หินหลุดหรือชำรุด, เกาะ ซึ่งเป็นที่ยาวรุกรุงและ ระบบระบายน้ำไม่ เรียบร้อย, ไม่ ดำเนินการซ่อมหรือ แก้ไขสิ่งชำรุดหรือไม่ ถูกต้องภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ
M (ปานกลาง)	=	ไม่มีเกาะชนิดตีเส้นที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย, เกาะชำรุดหรือไม่ เรียบร้อยบ้าง แต่มีการ ซ่อมแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = เกาะกลางถนนเรียบร้อย  
 , มีการดูแลซ่อมบำรุง  
อย่างสม่ำเสมอ

### ซ่อมบำรุงทางเท้า/ทางจักรยาน

จุดประสงค์ : ทางเท้า / ทางจักรยาน โดยปกติจัดทำใน  
ย่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความ  
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง หากจัดทำต้องมั่นใจใน  
ความเรียบร้อย

เป้าตรวจสอบ : สภาพของทางเท้า / ทางจักรยาน, ฝาปิดบ่อ  
พักน้ำ (manholes), ช่องรับน้ำจากผิวทางเข้า  
ท่อระบายน้ำ, ป้าย / เครื่องหมายจราจร  
สำหรับทางจักรยาน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = สภาพทางเท้า / ทาง  
จักรยานชำรุด, ฝาปิด  
บ่อพักน้ำชำรุดหรือสูญ  
หาย, ช่องรับน้ำจากผิว  
ทางอุดตัน, ป้าย /  
เครื่องหมายทาง  
จักรยานไม่ชัดเจน, ไม่  
ดำเนินการซ่อมหรือ  
แก้ไขสิ่งเสียหายชำรุด  
ภายใน 1 เดือน  
(สำหรับกรณีฝาปิดบ่อ

## หมวดการทาง

- พิกัดน้ำชำรุดหรือสูญหาย  
ต้องจัดการแก้ไขโดย  
ด่วนที่สุด)
- M (ปานกลาง) = ทางเท้า / ทางจักรยาน  
มีสภาพชำรุดบ้าง, ช่อง  
รับน้ำจากผิวทางมีสิ่งอุด  
ตันบ้าง, ป้าย /  
เครื่องหมายทาง  
จักรยาน ชัดเจน แก้ไข  
สิ่งที่ชำรุดเสียหาย  
ภายใน 1 เดือนหลังจาก  
ตรวจพบ
- H (สูง) = สภาพทางเท้า / ทาง  
จักรยานเรียบร้อย, ฝา  
ปิดบ่อพิกน้ำ / ช่องรับ  
น้ำจากผิวทาง เรียบร้อย  
, ป้าย / เครื่องหมาย  
ทางจักรยาน เรียบร้อย,  
มีการดูแลบำรุงรักษา  
อย่างสม่ำเสมอ

### ซ่อมบำรุงที่พักริมทาง / ศาลาริมทาง

จุดประสงค์ : ที่พักริมทาง / ศาลาริมทาง เป็นสถานที่ซึ่งมี  
จุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้ทางหยุดพักเพื่อผ่อนคลาย

152

คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง

### หมวดการทาง

ความเครียดในการขับรถและอยู่ในรถเป็นเวลานานหรือเป็นสถานที่ชมวิวหรือภูมิประเทศที่สวยงาม

เป้าตรวจสอบ : ความเรียบร้อย / ความสะอาดของพื้นที่ในบริเวณที่พักริมทาง / ศาลาริมทาง, สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ ม้านั่ง (ห้องสุขา), ถังหรือภาชนะสำหรับทิ้งสิ่งของใช้แล้ว

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = พื้นที่ที่พักริมทาง / ศาลาริมทาง ไม่เรียบร้อย รุงรัง, สิ่งอำนวยความสะดวกชำรุด ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้, ไม่มีถังหรือภาชนะสำหรับทิ้งสิ่งของใช้แล้ว, ไม่ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = สภาพที่พักริมทาง / ศาลาริมทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งภาชนะที่ใช้ทิ้งสิ่งของมีความเรียบร้อยพอสมควร, มีการซ่อมแก้ไขสิ่งที่ชำรุดภายใน

หมวดการทาง

H (สูง) = 1 เดือนหลังจากตรวจพบ  
= สภาพที่พักริมทาง / คาลาริมทาง / สิ่งอำนวยความสะดวก / ภาชนะรองรับสิ่งของที่ใช่แล้ว มีความเรียบร้อย , มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

เก็บข้อมูลปริมาณงาน / ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

จุดประสงค์ : การซ่อมบำรุงส่วนประกอบทางจะแตกต่างกันทั้งปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในแต่ละ control section ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารดำเนินงาน (การจัดเก็บข้อมูลจะต้องจัดทำเป็นระบบ)

เป้าตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน, บันทึก / รายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงาน / ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการบันทึกการปฏิบัติงาน / รายงานจัดเก็บข้อมูล มีรายงาน

หมวดการทาง

ไม่เรียบร้อยหรือจัดทำ  
ไม่เป็นระบบ

M (ปานกลาง) = บันทึกการปฏิบัติงาน  
เรียบร้อย, การจัดเก็บ  
ข้อมูล / รายงานไม่เป็น  
ระบบ แต่มีการปรับปรุง  
แก้ไขภายใน 1 เดือน  
หลังจากตรวจพบ

H (สูง) = บันทึกการปฏิบัติงาน  
เรียบร้อย, การจัดเก็บ  
ข้อมูล / รายงานเป็น  
ระบบ

1.11.3 งานซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์

ซ่อมปะ / ซ่อมลึก

(skin / deep patching)

- จุดประสงค์ : ซ่อมผิวที่ชำรุดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ซ่อมที่กำหนด, การซ่อมต้องประณีต (ชนไม่ใช้  
ปะ) และไม่ชักช้าหลังจากตรวจพบ
- เป้าตรวจสอบ : ความเรียบร้อยของรอยซ่อม (ขอบต้องเป็น  
เส้นตรงและเนียนกับผิวเดิม ความเรียบวัดโดย  
ไม้บรรทัดสูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตร), ต้อง

## หมวดการทาง

ดำเนินการซ่อมโดยมิชักช้าหลังจากตรวจพบ  
ตามที่ปรากฏในบันทึกการปฏิบัติงาน

- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ผิวที่ซ่อมไม่เรียบร้อย  
และขรุขระ, ขอบไม่เป็น  
เส้นตรงและไม่เนียนกับ  
ผิวทางเดิม, การซ่อมไม่  
ประณีต, การซ่อมชักช้า  
หลังจากตรวจพบ (ไม่  
ควรเกิน 7 วัน)
- M (ปานกลาง) = ผิวที่ซ่อมเรียบร้อยและมี  
ความประณีตพอสมควร  
มีหลักฐานการซ่อม  
ภายใน 1 สัปดาห์  
หลังจากตรวจพบ
- H (สูง) = ผิวที่ซ่อมปราณีต ขอบ  
รอยซ่อมเป็นเส้นตรง  
และเนียนกับผิวทางเดิม  
ระดับสูงต่ำของผิวที่  
ซ่อมไม่เกิน 3 มิลลิเมตร  
ดำเนินการซ่อมอย่าง  
รวดเร็วหลังจากตรวจ  
พบ

ซ่อมรอยแตกโดยทั่วไป

- จุดประสงค์ : เพื่ออุดรอยแตกกันไม่ให้น้ำซึมลงไปเบื้องล่าง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีซ่อมอุด รอยแตกที่กำหนด
- เปิดตรวจสอบ : ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการซ่อม และไม่ชักช้าหลังจากตรวจพบ
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การซ่อมอุดรอยแตกไม่ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์, การซ่อมชักช้าหลังจาก การตรวจพบ (ไม่ควร เกิน 7 วัน)
- M (ปานกลาง) = การซ่อมอุดเรียบร้อย พ อ ส ม ค ว ร และ ดำเนินการซ่อมภายใน 1 สัปดาห์หลังจากตรวจ พบ
- H (สูง) = การซ่อมอุดเรียบร้อย มากและการซ่อมบำรุง รวดเร็วหลังจากตรวจ พบ

ข้อมผิวลื่น

- จุดประสงค์ : เป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุจากสภาพผิวลื่นอันเนื่องมาจากยางแอสฟัลท์ที่ทะลักขึ้นมายบนผิวทาง (bleeding) หรือผิวทางถูกขัดมันจากการจราจร (polished surface) หรือผิวทางเรียบมากในทางโค้งหรือทางสูงชัน (อันตรายในฤดูฝน)
- เป้าตรวจสอบ : บริเวณที่เกิด bleeding, บริเวณที่ผิวทางเรียบมากในทางโค้งซึ่งมีรัศมีแคบหรือเป็น S-curve (ซึ่งต้องมีการยกโค้งหรือ super-elevation), ในเส้นทางภูเขาซึ่งมีโค้งแคบและลาดสูงชัน. ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = สภาพผิวทางลื่น (ตรวจสอบด้วยสายตาหรือใช้นิ้วมือลูบสัมผัสหรือใช้เครื่องวัด skid resistance) และเคยเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีการศึกษาหรือแก้ไข
- M (ปานกลาง) = สภาพผิวทางลื่น (ยกเว้นกรณี bleeding ต้องแก้ไข) แต่ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ

## หมวดการทาง

H (สูง) = สภาพผิวทางลื่น (ยกเว้นกรณี bleeding ต้องแก้ไข), ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ แต่มีการศึกษาเพื่อแก้ไข

### ซ่อมโดยการจ้าง (intervention maintenance, structural maintenance, งานจ้างซ่อมผิวทางทั่วไป)

โดยปกติการซ่อมบำรุงผิวทาง อันได้แก่ การฉาบผิว (resealing) หรือปรับปรุงผิว (resurfacing) รวมทั้งการปูผิวทับหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร (maintenance overlay) อันเป็นงานซ่อมบำรุงสอดแทรก (intervention) ซึ่งจะต้องกระทำภายในอายุการใช้งาน (performance period) ของทางผิวแอสฟัลท์มักจะเป็นงานจ้างเหมา โดยผู้ควบคุมงานอาจจะเป็นหมวดการทาง หรือแขวงการทาง หรือหน่วยงานอื่น ดังนั้นการตรวจสอบและการวัดคุณภาพการปฏิบัติงานจึงต้องดำเนินการอีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะคล้ายวิธีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยคุณภาพในการปฏิบัติงานของทั้งผู้ก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน

ในกรณีการซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (structural overlay) ซึ่งจะกระทำเพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปอีกระยะหนึ่งก็เช่นกัน โดยปกติดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา ดังนั้นการตรวจสอบและการวัดคุณภาพการปฏิบัติงานจึงต้องกระทำในวิธีการเดียวกันกับงานซ่อมบำรุงสอดแทรกหรืองานก่อสร้าง

## หมวดการทาง

อีกประการหนึ่ง ถ้ามีการจ้างซ่อมบำรุงผิวทาง หรือซ่อมบำรุงทางเบ็ดเสร็จ ก็จะต้องตรวจสอบและวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานในทำนองเดียวกัน

(ดูรายละเอียดในข้อ 8.6)

### เก็บข้อมูลปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

- จุดประสงค์ : ข้อมูลการซ่อมบำรุงผิวทาง ได้แก่ ปริมาณงานที่ชำรุด / วันเวลาที่ตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นสิ่งที่ต้องการในการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม และเชิงสถิติเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงและเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารเงินบำรุงทาง
- เป้าตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), บันทึก / รายงาน การจัดเก็บข้อมูลความชำรุด การซ่อม และค่าใช้จ่าย
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลบกพร่องหรือจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบ  
M (ปานกลาง) = จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ แต่นำไปใช้งานได้  
H (สูง) = จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถนำไปใช้งานได้ดี

1.11.4 งานซ่อมบำรุงทางจราจรคอนกรีต

ซ่อมวัสดุรอยต่อ/รอยต่อแผ่นคอนกรีต

- จุดประสงค์ : การดูแลซ่อมบำรุงวัสดุรอยต่อและรอยต่อแผ่นคอนกรีต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อตามขวาง) เป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจชำรุดเนื่องจากน้ำหนักการจราจรได้ง่าย ประเด็นที่จะต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอคือออกมาให้น้ำฝนซึมผ่านรอยต่อไปเบื้องล่างได้
- เป้าตรวจสอบ : รอยต่อแผ่นคอนกรีตทุกรอยต่อ (transverse และ longitudinal joints) และวัสดุรอยต่อ (รวมทั้งรอยประชิดแผ่นคอนกรีตกับไหล่ทางด้วย)
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รอยต่อชำรุดแตก กะเทาะหรือบิ่นมีรอย กะเทาะกว้างถึงขั้นที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถ หรือ เกิดอันตรายได้ หรือวัสดุรอยต่อชำรุดมาก น้ำซึมลงรอยต่อจนเห็นได้ชัด และมีฝุ่นหรือของแข็งจับตัวในรอยต่อ, ไม่มี การซ่อมบำรุงทาง

ภายใน 1 เดือนหลังจาก  
ตรวจพบ

M (ปานกลาง) = มีรอยกะเทาะกว้างเกิน  
7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว)  
แต่ยังไม่ถึงขั้นเกิดความ  
เสียหายต่อยางรถหรือ  
เป็นอันตรายแต่มีการ  
ซ่อมแก้ไขภายใน 1  
เดือนหลังจากตรวจพบ  
หรือ วัสดุอุดรอยต่อ  
ชำรุดเล็กน้อย น้ำซึมลง  
รอยต่อได้ มีฝุ่นหรือ  
ของแข็งลงไปอัดตัวใน  
รอยต่อบ้าง แต่มีการ  
ซ่อมแก้ไขภายใน 1  
เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = รอยต่อและวัสดุอุดรอยต่อมีสภาพ  
เรียบร้อยไม่ชำรุดเสียหาย

### ซ่อมรอยแตกทั่วไป

จุดประสงค์ : รอยแตกของแผ่นคอนกรีตซึ่งเป็นการชำรุด  
จากสาเหตุทางโครงสร้าง (structural defects)  
เช่น เกิดจากดินฐานรากทรุดจากการคายน้ำ  
(consolidation) หรือวัสดุรองรับแผ่นคอนกรีต

หมวดการทาง

เป็นโพรงเนื่องจากการทะลัก (pumping) หรือ  
แผ่นคอนกรีตวิบัติเพราะความล้า (fatigue)  
จากการจราจร เป็นต้น การอุดซ่อมรอยแตก  
เป็นการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อให้หน้าพื้นซึมผ่าน  
รอยแตกลงไปเบื้องล่าง อันจะเพิ่มความชำรุด  
เสียหายให้รุนแรงมากขึ้น รอยแตกที่สำคัญ  
ได้แก่ longitudinal cracks, transverse  
cracks, diagonal cracks และ corner cracks

- เปิดตรวจสอบ : มุมแผ่นคอนกรีต , แผ่นคอนกรีตทั้งแผ่น
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รอยแตกกว้างมากกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ถึงแม้จะมีการซ่อมอุด รอยแตกแต่ก็ถือว่าเป็น การชำรุดโครงสร้างที่ ร้ายแรงจะต้องมีการ แก้ไขในวิธีการอื่น
- M (ปานกลาง) = รอยแตกกว้างไม่ มากกว่า 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว), มีการซ่อมอุด รอยแตกภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ
- H (สูง) = ไม่มีรอยแตกหรือมีรอย แตกขนาดเล็กเส้นผม (hair cracks) และรอยแตกยังไม่ แน่นอยู่

## หมวดการทาง

**หมายเหตุ** : รอยแตกที่มุมแผ่น (corner crack) มักจะติดตามเป็นรอยหัก (corner break) การซ่อมที่ถูกต้องเมื่อเกิดรอยหัก คือ ทบส่วนชำรุดแล้วหล่อคอนกรีตใหม่เท่านั้น (การซ่อมปะด้วยแอสฟัลท์ไม่ถูกต้อง)

### ซ่อมโดยทบส่วนชำรุดแล้วหล่อคอนกรีตใหม่

**จุดประสงค์** : กรณีซ่อมหล่อไม่เต็มแผ่น รอยเชื่อมคอนกรีตใหม่กับแผ่นคอนกรีตเดิม ต้องประสานยึดแน่นและเรียบร้อยไม่มีรอยแตก สำหรับการซ่อมหล่อเต็มแผ่น ต้องทำรอยต่อและอุดรอยต่อให้เรียบร้อยเหมือนของเดิม ความราบเรียบของผิวคอนกรีตที่หล่อใหม่ต้องสูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตร (วัดโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 3 เมตร)

**เป้าตรวจสอบ** : ความเรียบร้อยที่รอยเชื่อมหรือรอยต่อ / วัสดุอุดรอยต่อ และความราบเรียบของรอยเชื่อม

**เกณฑ์วัดคุณภาพ** : L (ต่ำ) = รอยเชื่อมคอนกรีตใหม่กับแผ่นคอนกรีตเดิมแตก ร้าว หรือ ผิวคอนกรีตไม่ราบเรียบ มีความสูงต่ำเกิน 3 มิลลิเมตร หรือ รอยต่อ / วัสดุอุดรอยต่อ ไม่เรียบร้อย

หมวดการทาง

M (ปานกลาง)	=	รอยเชื่อมหรือผิวคอนกรีตที่มีรอยแตกขนาดเส้นผม (hair cracks) บ้าง ความราบเรียบของผิวคอนกรีตใหม่อยู่ในเกณฑ์สูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
H (สูง)	=	การซ่อมเรียบรอยทั้งรอยเชื่อมและความราบเรียบ

**ซ่อมโดยการจ้ำง (maintenance overlay, structural overlay, งานจ้ำงซ่อมผิวทางทั่วไป)**

ในกรณีที่มีผิวทางคอนกรีตชำรุดมีความไม่ราบเรียบ (roughness) อยู่ในระดับ 4.0 IRI ซึ่งต้องการปูผิวทับเพื่อปรับระดับ (maintenance overlay) โดยปกติจะดำเนินการโดยวิธีจ้ำงเหมา หรือในกรณีที่จะต้องซ่อมบำรุงโครงสร้างทาง (structural overlay) เพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งปกติก็ดำเนินการโดยวิธีการจ้ำงเหมาเช่นกัน การตรวจสอบและการวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน จึงต้องดำเนินการในลักษณะคล้ายวิธีการที่ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน (ซึ่งอาจจะมอบหมายให้หมวดการทาง แขวงการทาง หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ควบคุมงานก็ได้แล้วแต่นโยบายของหน่วยเหนือ)

(ดูรายละเอียดในข้อ 8.6)

**เก็บข้อมูล ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง**

- จุดประสงค์ : ข้อมูลการซ่อมบำรุงผิวทาง ได้แก่ ปริมาณงานที่ชำรุด / วันเวลาที่ตรวจสอบ และค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งที่ต้องการในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและเชิงสถิติ และเพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินบำรุงทาง
- เป้าหมาย : บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), บันทึก / รายงานการจัดเก็บข้อมูลความชำรุด การซ่อม และค่าใช้จ่าย
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลบกพร่องหรือจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่มีระบบ
- M (ปานกลาง) = จัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบแต่พอนำไปใช้งานได้
- H (สูง) = จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถนำไปใช้งานได้ดี

**ซ่อมปะโดยแอสฟัลท์**

- จุดประสงค์ : การซ่อมผิวทางคอนกรีตโดยใช้แอสฟัลท์ปะหรือปิดรอยชำรุดถือว่าการซ่อมชั่วคราว

#### หมวดการทาง

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจราจรเป็นการเฉพาะหน้าเท่านั้น การซ่อมตามวิธีการที่ถูกต้องดำเนินการต่อมาโดยมีชักช้า

เปิดตรวจสอบ : รอยปะซ่อมทุกแห่ง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = เป็นระดับคุณภาพสถานเดียว หากรอยซ่อมปะด้วยแอสฟัลท์ที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยวิธีการซ่อมที่ถูกต้องภายใน 1 เดือนหลังตรวจพบ

ไม่มีระดับ M (ปานกลาง) หรือ H (สูง)

#### 1.11.5 งานซ่อมบำรุงทางผิวลูกรัง

##### การซ่อมหลุมบ่อและกวาดเกลี่ย

จุดประสงค์ : ทางผิวลูกรังต้องมีการซ่อมหลุมบ่อเป็นประจำและกวาดเกลี่ย (light grading) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจร)

เปิดตรวจสอบ : ความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) โดยขับรถนั่งตรวจการวิ่งด้วยความเร็ว 60 กม./ชม.

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รถกระเทือนมากจนผู้ขับรถรู้สึกไม่สบายใจและ

## หมวดการทาง

	ไม่มีการกวาดเกลี่ย ภายใน 1 เดือนหลังจาก ตรวจพบ
M (ปานกลาง)	= รถวิ่งกระเทือนบ้างและมี การกวาดเกลี่ยอย่าง น้อยเดือนละครั้ง
H (สูง)	= รถวิ่งเรียบมีการกวาด เกลี่ยตามแผนปฏิบัติการ (อาศัยการวิเคราะห์ เชิงสถิติ กำหนด ช่วงเวลากวาดเกลี่ย)

### ซ่อมขึ้นรูปดทับใหม่ (heavy grading)

จุดประสงค์	: เพื่อให้ชั้นลูกรัง (ผิวชั่วคราว+รองพื้น) มี ความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
เป้าตรวจสอบ	: ข้อมูลการตรวจสอบความหนาของชั้นลูกรัง ก่อนทำการซ่อม, ชีบรถนั่งตรวจการตรวจสอบ ความไม่เรียบ (roughness) ด้วยความเร็ว 60 กม./ชม.
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ) = เช่นเดียวกับการซ่อมหลุม บ่อและกวาดเกลี่ย, หาก ไม่มีข้อมูลการตรวจสอบ ความหนาของชั้นลูกรัง

**1.11.6 งานดูแลข่อมือบำรุงสะพานและท่อ (รวมทั้งทางยกระดับ / ทางแยกต่างระดับ / ชุมทางต่างระดับ / สะพานกลับรถ)**

**ข่อมือบำรุงคอสะพาน**

จุดประสงค์ : คอสะพานถือเป็นส่วนหนึ่งของสะพานในแง่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานอันเกิดจากแรงที่มากระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับที่ไม่กลมกลืนในบริเวณรอยประชิดคอสะพานกับตัวสะพานจะทำให้เกิดแรงกระแทกจากการจราจร และหากใช้ความเร็วสูงจะเกิดอันตรายอย่างยิ่ง อีกประการหนึ่งในกรณีที่ดินถมคอสะพานสูงและอยู่ในบริเวณดินอ่อน ดินคอสะพานอาจจะเกิดความไม่เสถียรภาพ (เลื่อนตัว) จึงต้องมีการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการชำรุดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลาดคันทางหรือ slope protection บริเวณคอสะพาน ซึ่งบ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวสะพานด้วย

หมวดการทาง

เป้าตรวจสอบ : ความกลมกลื่นของลาดคอสสะพาน (smooth vertical curves) และ / หรือ ความไม่เรียบ (roughness) ของผิวคอสสะพาน (โดยขับรถนั่งตรวจการวิ่งด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. สำหรับทางนอกเมืองหรือ 60 กม./ชม. สำหรับทางในเมือง), ความชำรุดเสียหายของลาดคันทาง และ slope protection ในบริเวณคอสสะพาน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = รถกระเทือนมาก หรือ กระโดดที่รอยประชิดคอสสะพานกับตัวสะพาน ทำให้ผู้ขับรู้สึกไม่สบายใจหรือกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้, ลาดคันทางหรือ slope protection ชำรุด เว้าแหว่งไม่ได้รับการซ่อมแซมภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = รถกระเทือนบ้างแต่ผู้ขับรถยังรู้สึกปลอดภัย, การชำรุดของลาดคันทางหรือ slope protection มีบ้างเล็กน้อยหรือได้รับการ

หมวดการทาง

ซ่อมภายใน 1 เดือน  
หลังจากตรวจพบ

H (สูง) = รถวิ่งราบเรียบไม่  
กระเทือน, ลาดคันทาง  
หรือ slope protection  
เรียบร้อย

**ซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป  
(general maintenance)**

จุดประสงค์

: การซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไป ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นสะพานและช่องระบายน้ำ, การกำจัดสิ่งสกปรกบนหัวตอม่อ, การกำจัดสิ่งไหลล่อยที่ติดค้างตอม่อ, การซ่อมราวสะพานหรือเกาะกลางสะพานที่ชำรุด, การซ่อมทางเท้าที่ชำรุด, การซ่อมรอยบิ่นหรือเหล็กประกบรอยต่อที่ชำรุด, การซ่อมสีสะท้อนแสงหรือเครื่องหมายการจราจรบนสะพาน, การซ่อมทาสีสะพานที่ชำรุด

การซ่อมบำรุงสะพานโดยทั่วไปนี้มีความมุ่งหมายให้เป็นภารกิจของหน่วยงานบำรุงทางซึ่งจะต้องสำรวจสภาพสะพานโดยทั่วไปเป็นประจำ (regular inspection) ด้วย และหมายถึงการซ่อมบำรุงซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ

## หมวดการทาง

	โครงสร้างสะพานโดยตรง ส่วนการซ่อม
	โครงสร้างสะพานที่ชำรุดเสียหายเป็นภารกิจ
	ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
เป้าตรวจสอบ	: ความสะอาดเรียบร้อยของตัวสะพานและ ตอม่อสะพาน, ความชำรุดเสียหายที่ไม่ใช่เป็น การชำรุดของโครงสร้างสะพาน, เครื่องหมาย จราจรที่ทำหรือติดตั้งบนสะพาน, สภาพของสี ที่ทาสะพานเหล็ก, รายงานการตรวจสอบ สภาพสะพานโดยทั่วไป
เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	= พื้นสะพานสกปรก / ช่อง ระบายน้ำอุดตัน, มีสิ่ง สกปรก / วัชพืชบนหัว ตอม่อ, มีสิ่งไหลล่อยติด ค้ำงตอม่อ, ไม่รีบซ่อม สิ่งที่ชำรุด (ราวสะพาน / ทางเท้า / รอยต่อ สะพาน), เครื่องหมาย จราจรบนสะพานชำรุด ลบเลือน, สะพานเหล็ก เป็นสนิม, ทั้งนี้ไม่มีการ ซ่อมหรือดำเนินการให้ เรียบร้อยภายใน 1 เดือน หลังจากตรวจพบ
M (ปานกลาง)	= มีสิ่งบกพร่องในการซ่อม บำรุงสะพานโดยทั่วไป

บ้างเล็กน้อย แต่ได้  
แก้ไขเรียบร้อยภายใน 1  
เดือน หลังจากตรวจพบ  
H (สูง) = การซ่อมบำรุงสะพาน  
โดยทั่วไปเรียบร้อย

**ซ่อมบำรุงท่อโดยทั่วไป**  
**(general maintenance)**

จุดประสงค์ : การซ่อมบำรุงท่อโดยทั่วไป ได้แก่ การ  
ปรับแต่งทางน้ำ, การกำจัดอุปสรรคขวางทาง  
ระบายน้ำ, การเก็บกวาดสิ่งไหลลอยที่ปิดกั้น  
ท่อหรือทางน้ำ, การทำความสะอาดภายในท่อ  
ระบายน้ำ (ทางในเมือง), การซ่อมที่ชำรุด  
รวมทั้งการกักเซาะบริเวณท่อซึ่งมีความรุนแรง  
ไม่เกินระดับปานกลาง เป็นต้น (สำหรับการ  
ชำรุดเกินระดับปานกลางเป็นภารกิจของ  
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  
เช่นเดียวกับการซ่อมโครงสร้างสะพาน)

เกณฑ์ที่กำหนดความชำรุดซึ่งมีความรุนแรงในระดับปานกลางมี  
ดังนี้

- ◇ การกักเซาะบริเวณท่อยังไม่รุนแรงถึงระดับทำให้  
ท่อหลุดหรือกำแพงปากท่อ หลุดเอียงหรือคั่นทาง  
เว้าแหว่งถึงไหล่ทาง

## หมวดการทาง

- ◇ คอนกรีตท้องท่อ (ภายใน) กะเทาะหลุดหรือสึกหรอ จนเห็นเหล็กเสริมบ้างเป็นบางแห่ง
- ◇ ท่อมีรอยแตกกว้างไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร (0.01 นิ้ว)
- ◇ รอยต่อท่อกลม คสล. แยก / แฉก / ทรุศ พอสังเกตเห็นได้ และท่อมีรอยแตก กว้างไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร (0.01 นิ้ว)
- ◇ ผิวทางทรุศมีระดับแตกต่างกันทางขวาง (หากไม่สามารถตรวจสอบภาพซำรุศของตัวท่อได้) และระดับแอ่นตัวตามขวางแตกต่างกัน ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่าท่อกลม คสล. แยก / แฉก / ทรุศ เกินระดับปานกลาง

เป่าตรวจสอบ : ทางน้ำเข้า / ออก ท่อ, การกัดเซาะ, สิ่งไหลลอยปิดปากท่อ, การซำรุศของท่อ / กว้างปากท่อ, การซำรุศ / สึกหรือ ภายในท่อ, การแอ่นตัวของ ผิวจราจรหลังท่อ (ตามขวาง), การทำความสะอาดภายในท่อ (ทางในเมือง)

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การกัดเซาะบริเวณทอรุนแรงเกินระดับปานกลาง, มีสิ่งไหลลอยปิดปากท่อหนาแน่น, การซำรุศของท่อ / การแอ่นตัวของผิวจราจร หลังท่อตามขวางเกินระดับ

#### หมวดการทาง

	ปานกลาง, ไม่มีการทำ ความสะอาดภายในท่อ ก่อนฤดูฝน, ไม่ทำการ แก้ไขซ่อมแซมภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
M (ปานกลาง)	= มีสิ่งบกพร่องในการซ่อม บำรุงท่อโดยทั่วไปบ้าง เล็กน้อยแต่ได้แก้ไข เรียบร้อยแล้วภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ
H (สูง)	= การซ่อมบำรุงท่อ โดยทั่วไปเรียบร้อยแล้ว

#### ฝ้าระวังสะพานชำรุด

จุดประสงค์	: สะพานที่ชำรุดเสียหายซึ่งมีผลกระทบต่อ โครงสร้างของสะพาน และกำลังรอคอยการ ดำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติแต่หน่วยงานบำรุงทางจะต้องฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมการจราจรในภาวะที่ เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
เป้าตรวจสอบ	: บันทึก / รายงานการสำรวจสภาพสะพาน, การติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจร
เกณฑ์วัดคุณภาพ	: L (ต่ำ) = ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบอย่าง

	สม่ำเสมอหลังจาก รายงานสภาพความ ชำรุดขั้นต้นถึงหน่วย เหนือ, ไม่มีการติดตั้ง เครื่องควบคุมการจราจร
M (ปานกลาง) =	มีการติดตั้งเครื่อง ควบคุมการจราจร, มี บันทึก / รายงานแจ้ง การตรวจสอบสภาพ ความชำรุดเป็นระยะๆ
H (สูง) =	มีบันทึก / รายงานสภาพ ความชำรุดอย่าง สม่ำเสมอ, มีการติดตั้ง เครื่องควบคุมการจราจร ตามระเบียบปฏิบัติ อย่างครบถ้วน

**เก็บข้อมูล ปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง**

จุดประสงค์ : ข้อมูลการซ่อมบำรุงสะพานและท่อโดยทั่วไป  
ได้แก่ ปริมาณงาน / จำนวนครั้งหรือระยะเวลา  
ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง, วันเวลาที่ตรวจสอบ,  
และค่าใช้จ่ายในการซ่อม เป็นสิ่งที่ต้องการใน  
การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม

#### หมวดการทาง

และเชิงสถิติเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงและ  
เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารเงินบำรุงทาง  
เป้าตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), บันทึก  
รายงานการจัดเก็บข้อมูลความชำรุดการซ่อม  
และค่าใช้จ่าย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ)	=	ไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูล บกพร่องหรือจัดเก็บ ข้อมูลอย่างไม่มีระบบ
M (ปานกลาง)	=	จัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็น ระบบแต่นำไปใช้งานได้
H (สูง)	=	จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบสามารถนำไปใช้ งานได้ดี

#### 1.11.7 งานดูแลสภาพทาง

##### ผิวทางมีความเสียดทานต่ำ

##### (low skid resistance)

จุดประสงค์ : ผิวทางที่มีความเสียดทานต่ำ หรือผิวทางสิ้น  
เป็นอันตรายต่อการบังคับรถและการหยุดรถ  
ดังนั้น จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความ  
ปลอดภัยในการใช้ทางเนื่องจากการออกแบบ  
ทางในด้านเรขาคณิต (geometric design)

## หมวดการทาง

ความเสียดทานของหน้ายางล้อรถกับผิวถนนร่วมกับความเร็วของรถเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดระยะมองเห็นที่ปลอดภัย (safe sight distance) หรือระยะหยุดรถ (stopping distance) และการยกโค้ง (super-elevation) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้หน่วยงานบำรุงทางจึงต้องตรวจสอบสภาพผิวจราจรเป็นประจำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบ skid resistance ในกรณีให้เห็นสมควรด้วยเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจร

เป้าตรวจสอบ : ผิวทางซึ่งถูกขัดมันจากการจราจร (polished surface), ผิวแอสฟัลท์ซึ่งมียางเยิ้ม (bleeding), ผิวทางซึ่งมีน้ำขังหรือเปียกชื้นและสกปรก, ผิวทางในทางโค้ง, ขัอมูล / สัตว์อุบัติเหตุในเส้นทางที่ตรวจสอบ

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ผิวแอสฟัลท์ซึ่งมียางเยิ้ม (bleeding), ผิวทางซึ่งมีน้ำขังหลังฝนตก, ผิวถูกขัดมัน (วัดโดยเครื่องมือ / สัมผัสโดยใช้มือลูบตรวจสอบ), บริเวณที่ผิวทางสิ้นเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง,

#### หมวดการทาง

	ไม่มีการแก้ไขภายใน 1
	เดือนหลังจากตรวจพบ
M (ปานกลาง)	= ผิวทางมีน้ำขังบ้างหลังฝนตก, ผิวทางลื่นได้รับการแก้ไขภายใน 1
	เดือนหลังจากตรวจพบ
H (สูง)	= ผิวทางเรียบร้อยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากผิวทางลื่น

#### สภาพบังคับทางเรขาคณิตของทาง

- จุดประสงค์ : ถึงแม้ทางหลวงจะได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานการทางแล้วก็ตาม แต่สภาพภูมิประเทศที่เส้นทางผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางในบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา แนวทางจะคดเคี้ยวและสูงชัน ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้กับผู้ขับขี่รถที่ประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องควบคุมการจราจร ดังนั้นประเด็นสำคัญคือหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณนั้นบ่อยครั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาพิจารณาเพื่อแก้ไข
- เป้าตรวจสอบ : ทางโค้ง, ทางชัน, ทางแคบ, ทางเบี่ยง, ทางซึ่งมีช่องลอดต่ำ, คอสะพาน, เครื่องควบคุมการจราจร, อุปกรณ์กันอันตราย

หมวดการทาง

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = เกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่ทางมีสภาพเรขาคณิตบังคับ แต่ไม่มีรายงาน / ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานบำรุงทางเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ, เครื่องควบคุมการจราจร และ / หรือ อุปกรณ์กันอันตรายบกพร่องหรือไม่เหมาะสมในบริเวณนั้น

M (ปานกลาง) = เคยเกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่ทางมีสภาพเรขาคณิตบังคับแต่ได้มีรายงาน / ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานบำรุงทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ, เครื่องควบคุมการจราจร / อุปกรณ์กันอันตรายเรียบร้อยและเหมาะสม

H (สูง) = ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่ทางมีสภาพเรขาคณิตบังคับ, เครื่องควบคุมการจราจร / อุปกรณ์กันอันตรายเรียบร้อยและเหมาะสม

### 1.11.8 งานดูแลเครื่องควบคุมการจราจร

#### ป้ายจราจร

จุดประสงค์ : ป้ายจราจรเป็นประเภทหนึ่งของเครื่องควบคุมการจราจรหรือเครื่องอำนวยความสะดวกแก่การจราจร (traffic safety devices) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ใช้ทาง ป้ายจราจรบนทางหลวงจะต้องติดตั้งตามความจำเป็นเท่านั้นเพื่อควบคุม แนะนำ หรือให้ข่าวสารแก่ผู้ใช้ทาง โดยมีความชัดเจนและเรียบง่ายเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามป้ายจราจร ทั้งนี้ต้องให้เวลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทางรับทราบเพื่อปฏิบัติให้เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ป้ายจราจรจะต้องมีรูปแบบขนาดและสีตามที่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย (กฎกระทรวงตาม

กฎหมายทางหลวง) มิฉะนั้นจะไม่มีผลใช้บังคับและเป็นข้อบกพร่องสำคัญในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีคดีความ หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางคือการตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของป้ายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้และเสนอแนะให้หน่วยเหนือพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกเหนือไปจากการซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจรที่ชำรุดหรือติดตั้งทดแทนป้ายที่สูญหาย นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงบนทางจะต้องมีการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรตามระเบียบปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ด้วย

เป้าตรวจสอบ

: ความถูกต้องของป้ายจราจรตามกฎหมายทางหลวง, การติดตั้งป้ายจราจรตามระเบียบปฏิบัติ, ความเหมาะสมของป้ายจราจรที่ติดตั้งอยู่หรือไม่มีการติดตั้งป้ายจราจร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายแนะนำบริเวณชุมชนทางต่างระดับ, ป้ายให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้ใช้ทาง เช่นระยะทางถึงสถานที่ข้างหน้า, ป้ายเตือนการใช้ความเร็วซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางเรขาคณิตของทาง เป็นต้น), การติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจรสำหรับงานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง (ตามคำสั่งของกรมทางหลวงให้ปฏิบัติตามคู่มือ

หมวดการทาง

ฉบับ ปี พ.ศ. 2545), ความชัดเจนของป้าย  
จราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ป้ายจราจรไม่ถูกต้อง  
ตามกฎหมายทางหลวง  
และ / หรือ ตามระเบียบ  
ปฏิบัติ, ป้ายจราจรชำรุด  
หรือสูญหายไม่ได้รับ  
การเปลี่ยนทดแทน  
ภายใน 7 วันหลังจาก  
ตรวจพบ, ป้ายจราจร  
หรือเสาที่ติดตั้งมีไม้  
เลื้อยพันหรือมีไม้พุ่มบด  
บัง, ตัวอักษรในป้ายไม่  
ถูกต้อง, ป้ายแนะนำ  
บริเวณชุมทางต่างระดับ  
/ ทางแยกต่างระดับ  
ขาดความกระจ่างชัด, มี  
ป้ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ป้าย  
จราจรติดตั้งบนทาง  
หลวงโดยไม่ได้รับ  
อนุญาต, ไม่มีการ  
ตรวจสอบ / ทบทวน  
การติดตั้งเครื่องควบคุม  
การจราจรเพื่อปรับปรุง  
แก้ไขให้เหมาะสม, ป้าย

	จราจรไม่ชัดเจนในเวลา กลางคืน
M (ปานกลาง) =	ป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้ เรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบปฏิบัติและตาม กฎหมายทางหลวง, มี การพิจารณาทบทวน การติดตั้งเครื่องควบคุม การจราจรบ้างแต่ยังรอ การปฏิบัติ
H (สูง) =	ป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้ เรียบร้อยตามระเบียบ ปฏิบัติและถูกต้องตาม กฎหมายทางหลวง, การตรวจสอบทบทวน การติดตั้งเครื่องควบคุม การจราจรได้มีการ ปฏิบัติ

### เครื่องหมายจราจร

จุดประสงค์ : เครื่องหมายจราจรเป็นอีกประเภทหนึ่งของ  
เครื่องควบคุมการจราจร ซึ่งใช้บังคับบอก  
ทิศทางและเตือนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งในบางกรณีก็  
ใช้ร่วมกับป้ายจราจรและสัญญาณจราจรด้วย

หมวดการทาง

และประการสำคัญเครื่องหมายจราจรจะต้อง ถูกต้องตามกฎหมายทางหลวง มิฉะนั้นจะใช้ บังคับไม่ได้ หน้าที่ของหน่วยงานบำรุงทางคือ จะต้องซ่อมเครื่องหมายจราจรที่ชำรุดหรือลบ เลือนไม่ว่ากรณีใดๆ โดยด่วนที่สุด และในกรณี ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย จราจรจะต้องลบเครื่องหมายเดิมออกให้หมด ด้วย

เป้าตรวจลอม : ความถูกต้องของเครื่องหมายจราจรตาม กฎหมายทางหลวง, การทำเครื่องหมาย ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ, การชำรุดของ เครื่องหมายจราจรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข, การ ลบเครื่องหมายจราจรเดิมเมื่อมีการปรับปรุง แก้ไข

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = เครื่องหมายจราจรไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย ทางหลวง และ / หรือ ตามระเบียบปฏิบัติ, เครื่องหมายจราจรเลอะ เลือนหรือชำรุด และ ไม่ได้รับ การแก้ไข ภายใน 7 วัน หลังจาก ตรวจพบ, ไม่ลบ เครื่องหมายจราจรเดิม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข,

## หมวดการทาง

M (ปานกลาง)	=	เครื่องหมายจราจรไม่ชัดเจนในเวลากลางคืน
		เครื่องหมายจราจรถูกต้องตามกฎหมายทางหลวงและระเบียบปฏิบัติ. เครื่องหมายที่ชำรุดเลอะเลือนได้รับการแก้ไขภายใน 7 วัน
		หลังจากตรวจพบ, เครื่องหมายจราจรเดิมที่ไม่ต้องการถูกลบออกเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข, เครื่องหมายจราจรชัดเจนเวลากลางคืน
H (สูง)	=	เครื่องหมายจราจรเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายทางหลวงและระเบียบปฏิบัติ, เครื่องหมายจราจรชัดเจนในเวลากลางคืน

## ไฟสัญญาณ

จุดประสงค์ : ไฟสัญญาณใช้บังคับหรือเตือนการจราจรกับ  
ผู้เดินเท้าในบริเวณทางแยกหรือทางเดินข้าม

ถนนในเส้นทางซึ่งมีการจราจรหนาแน่น ประเด็นสำคัญคือการใช้ไฟสัญญาณให้เหมาะสมกับสภาพของการจราจร (ถึงแม้จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ใช้ไฟสัญญาณก็ตาม) และในกรณีที่ไฟสัญญาณชำรุดหรือเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดการชำรุด จะต้องมีการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้โดยเร็วที่สุด

เป้าตรวจสอบ : ช่วงสัญญาณไฟซึ่งตั้งให้ทำงานโดยอัตโนมัติ (จะต้องสอดคล้องกับสภาพของการจราจร รวมทั้งช่วงเวลาเร่งด่วนด้วย), การตรวจสอบและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีให้ตำรวจเป็นผู้ใช้สัญญาณไฟ) เพื่อแก้ไขปรับปรุงไฟสัญญาณให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ทาง, ความรวดเร็ว / อุปสรรค ในการแก้ไขซ่อมไฟสัญญาณที่ชำรุด

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีการตรวจสอบการใช้ไฟสัญญาณไฟทุกกรณี, การแก้ไขซ่อมไฟสัญญาณที่ชำรุดล่าช้า

M (ปานกลาง) = ตรวจสอบ / ประสานงาน การใช้ไฟสัญญาณเป็นครั้งคราว, เร่งรัดแก้ไขการ

ซ่อมไฟสัญญาณที่ชำรุดให้เร็วที่สุด

H (สูง) = ตรวจสอบ / ประสานงาน / ปรับปรุงการใช้สัญญาณไฟอย่างสม่ำเสมอ, แก้ไขการซ่อมไฟสัญญาณที่ชำรุดได้เร็วมาก

### 1.11.9 งานดูแลไฟแสงสว่าง

จุดประสงค์ : ไฟแสงสว่างเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการจราจรในยามค่ำคืน โดยเฉพาะในย่านชุมชนหนาแน่น และทางแยกซึ่งมีการจราจรสูงรวมทั้งในอุโมงค์หรือทางลอดซึ่งต้องการแสงสว่างให้ใกล้เคียงกับภายนอก นอกจากนั้นสะพานสำคัญหรือทางยกระดับก็ติดตั้งไฟแสงสว่าง ประเด็นสำคัญคือหน่วยงานบำรุงทางจะต้องคอยดูแลบำรุงรักษาไฟแสงสว่างที่ได้ติดตั้งไว้ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการตรวจตราสภาพของระบบไฟแสงสว่าง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วย (กรณีที่เกิดการชำรุด และ / หรือ ติดตั้งไฟแสงสว่างมาเป็นเวลานานแล้ว)

เป้าตรวจสอบ : ความสกปรกของโคมไฟ, การชำรุดของดวงไฟ, ความเก่าแก่ของระบบไฟซึ่งอาจเกิดอันตราย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = โคมไฟสกปรกจนเห็นได้ชัดหรือดวงไฟชำรุดและไม่มีการแก้ไขซ่อมเปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังจากตรวจพบ, ไฟแสงสว่างชำรุดจากอุบัติเหตุแต่ไม่มีการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

M (ปานกลาง) = โคมไฟสกปรกหรือดวงไฟชำรุด แต่ได้แก้ไขเรียบร้อยภายใน 7 วัน หลังจากตรวจพบ, ไฟแสงสว่างชำรุดจากอุบัติเหตุแต่แก้ไขได้เรียบร้อยภายใน 1 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

H (สูง) = ไฟแสงสว่างใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์, มีการ

1.11.10 งานดูแลอุปกรณ์นำทาง

- จุดประสงค์ : อุปกรณ์นำทางได้แก่หมุดหรือปุ่มติดตั้งบนผิวจราจร (buttons / studs) และหลักบอกแนว (guide posts / delineators) ซึ่งเป็นเครื่องช่วยชี้นำทางให้แก่ผู้ขับรถให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์นำทาง (ควบคู่กับป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร) จึงควรพิจารณาให้เหมาะสมอย่าให้เกิดความจำเป็นจนรกรุงรังและเสียค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุ
- เป้าตรวจสอบ : ความเหมาะสม/ความจำเป็นที่ควรติดตั้งหมุดหรือปุ่มบนผิวจราจร (อาจเหมาะสมสำหรับทางซึ่งมีการจราจรสูง ช่องจราจรแคบและอยู่ในเมือง), ความเหมาะสมที่จะติดตั้งหลักบอกแนวบริเวณทางโค้งและคอสะพาน (หลักบอกแนวชนิดคอนกรีตแต่เดิมมักจะเข้าใจว่าเป็น "หลักกันโค้ง" หรือกันอันตรายในโค้ง ซึ่งเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน), ความเหมาะสมในการติดตั้งหลักบอกแนว (delineators) ชนิดท่อพลาสติก (ติดตั้งโดยไม่มีหลักเกณฑ์หรือเหตุผล)

หมวดการทาง

- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ติดตั้งหมุดหรือปุ่มบนผิวจราจรโดยไม่จำเป็น, หมุดหรือปุ่มที่ติดตั้งบนผิวจราจรหลุดหาย แล้ว ไม่มีการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ, หลักรบอกแนวชนิดคอนกรีตซาร์ดูหรือเอียง และไม่มีการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากตรวจพบ, ติดตั้งหลักรบอกแนวชนิดท่อพลาสติกโดยไม่จำเป็น
- M (ปานกลาง) = หมุดหรือปุ่ม ที่ติดตั้งบนผิวจราจร (อย่างมีเหตุผล) มีสภาพเรียบร้อย, หลักรบอกแนวชนิดคอนกรีตและท่อพลาสติก (อย่างมีเหตุผล) มีสภาพเรียบร้อย
- H (สูง) = มีการ ทบทวน / ปรับปรุงการติดตั้งหมุดหรือปุ่มบนผิวจราจรและ หลักรบอกแนว, หมุด

หรือผู้มอบอนุมัติจราจรและ  
หลักบอกรถยนต์มีสภาพ  
เรียบร้อยและเหมาะสม

1.11.11 งานดูแลอุปกรณ์กันอันตราย

จุดประสงค์ : อุปกรณ์กันอันตรายที่ใช้ในทางหลวงแบ่ง  
ออกเป็นประเภทเบี่ยงเบนทิศทางของรถที่มา  
ปะทะหรือเพื่อผ่อนแรงปะทะของรถ (ได้แก่  
metal guard rails) และประเภทหยุดรถที่มา  
ปะทะหรือเบี่ยงเบนทิศทางของรถที่มาปะทะ  
แต่ไม่ผ่อนแรงปะทะ (ได้แก่ concrete  
barriers) ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ  
วัตถุประสงค์และตำแหน่งที่ติดตั้ง cable  
guard rails หรือราวกันอันตรายชนิดลวด  
เกลียวไม่ควรใช้ เพราะลวดเกลียวที่ขึงจะ  
คล้ายกับเส้นด้ายหรือเส้นลวดที่ใช้ผ้าเช็ดตัว

เป้าตรวจสอบ : ความจำเป็นและความเหมาะสมในการติดตั้ง  
อุปกรณ์กันอันตราย (โค้งแคบ, คันทางสูง,  
ลาดทางสูงชัน, กันรถวิ่งข้ามฟาก), การ  
เลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์กันอันตรายให้ถูกต้อง  
ตามวัตถุประสงค์

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ค่า) = การติดตั้งอุปกรณ์กัน  
อันตรายโดยไม่มี ความ  
จำเป็น, เลือกใช้ชนิด

หมวดการทาง

ของอุปกรณ์กันอันตราย  
ไม่ถูกต้องตาม  
วัตถุประสงค์, อุปกรณ์  
กันอันตรายชำรุด  
เสียหายไม่ได้รับการ  
แก้ไขซ่อมแซมภายใน 1  
เดือนหลังจากตรวจพบ

M (ปานกลาง) = การติดตั้งอุปกรณ์กัน  
อันตรายเรียบร้อย, มี  
อุปกรณ์กันอันตราย  
ชำรุดเสียหายบ้างแต่  
ได้รับการแก้ไข  
ซ่อมแซมภายใน 1  
เดือนหลังจากตรวจพบ

H (สูง) = การติดตั้งอุปกรณ์กัน  
อันตรายเรียบร้อยและ  
ถูกต้องยังตาม  
วัตถุประสงค์, ไม่มี  
อุปกรณ์กันอันตราย  
ชำรุดเสียหายหรือมีการ  
ชำรุดเสียหายแต่ได้รับ  
การแก้ไขซ่อมแซม  
ภายใน 1 เดือนหลังจาก  
ตรวจพบ

### 1.11.12 คูแลดันไม้และไม้พุ่ม

จุดประสงค์ : ต้นไม้และไม้พุ่มที่ปลูกในเขตทาง ถ้าปลูกอย่างมีหลักเกณฑ์แล้ว จะสวยงามร่มรื่น มีผลต่อการผ่อนคลายความเครียดในการขับรถ แต่ถ้าปลูกโดยปราศจากหลักเกณฑ์แล้วอาจเป็นอันตรายต่อการใช้ทางได้

ต้นไม้ที่ปลูกชิดคันทางจะไม่เกื้อกูลต่อการแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเสียหลักหรือออกนอกทางซึ่งตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในทางหลวงต้นไม้ที่ปลูกริมทางจะต้องอยู่ห่างจากคันทางมากพอสมควรเพื่อให้เกิดที่ว่างที่เรียกว่า clear zone หรือ obstacle-free zone นอกจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่ปลูกบนลาดคันทางจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการใช้เครื่องจักรซ่อมบำรุงลาดคันทางและกิ่งก้านสาขาที่ปกคลุมแผ่ถึงผิวทางอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการจราจรถ้าไม่มีการตกแต่งดูแลให้ดีพอ และเช่นกันในกรณีปลูกต้นไม้ในที่ว่างกลางถนนหรือเกาะกลางถนน (median) ถ้าเกาะกลางถนนไม่กว้างมากก็ขัดต่อมาตรการอำนวยความสะดวกเช่นกัน สำหรับทางในเมืองซึ่งโดยปกติการจราจรจะใช้ความเร็วต่ำ และถ้าหากมีทางเท้าและเกาะกลางถนนซึ่งเป็นชนิดคั่นหิน

### หมวดการทาง

แล้วการปลูกต้นไม้สองข้างทางและบนเกาะกลางถนนก็อาจดำเนินการได้หากเห็นสมควร เพราะทางมีคันทัน (curb) ช่วยบรรเทาอันตรายจากรถที่วิ่งออกนอกเส้นทางไว้ชั้นหนึ่งแล้ว แต่การตกแต่งดูแลต้นไม้อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น

สำหรับกรณีไม้พุ่มซึ่งโดยทั่วไปมักจะปลูกบนเกาะกลางถนน นอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามแล้วจะช่วยตัดแสงไฟหน้าของรถในทิศทางตรงข้ามที่กระจายออกมาด้วย แต่ประเด็นสำคัญไม้พุ่มในบริเวณที่เปิดเกาะให้กลับรถจะต้องไม่กีดขวางสายตาของผู้ขับรถ และไม้พุ่มจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มิฉะนั้นจะเกิดการกรงรังอย่างไม่น่าดู

เป้าตรวจสอบ : การสนองตอบมาตรการอำนวยความสะดวก (clear zone), ไม้พุ่มบริเวณที่เปิดเกาะเพื่อให้นักขับรถ, การตกแต่งกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใกล้คันทาง, ความเรียบร้อยสวยงามของไม้พุ่ม

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่เกื้อกูลต่อมาตรการอำนวยความสะดวก (clear zone), ไม้พุ่มบริเวณที่เปิดเกาะให้นักขับรถสูงบังสายตาผู้ขับรถ, ไม้ดูแลตกแต่ง

กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ และ หรือ ไม้พุ่มให้ เรียบร้อย

M (ปานกลาง) = ต้นไม้ปลูกไม่ชิดลาดคัน ทาง (toe slope) มาก นึก, กิ่งก้าน สาขาของ ต้นไม้ไม่น่าจะเป็น อันตราย, การดูแลไม้ พุ่มเรียบร้อยสวยงาม

H (สูง) = ต้นไม้ริมทางเกือบตลอด มาตรการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย (clear zone), การดูแลต้นไม้ และ /หรือ ไม้พุ่ม เรียบร้อย

### 1.11.13 การปักเสาพาดสายในเขตทาง

จุดประสงค์ : การอนุญาตให้มีการปักเสาพาดสายในเขต ทางเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสิ่งที่สมควรแต่ จะต้องคำนึงถึงมาตรการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยภายในเขตทางด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปักเสาพาดสายข้ามถนนไม่ควรอย่างยิ่ง ที่จะอนุญาตให้ปักเสายกเกาะกลางถนน และ ในกรณีทางในเมืองการพาดเสาไฟฟ้า และ โทรคมนาคมที่กรุงรังไม่เพียงแต่ข้างทาง

หมวดการทาง

เท่านั้น ยังข้ามถนนด้วย เป็นสิ่งที่จะต้องตรวจ  
ตราดูแลให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดใน  
ใบอนุญาตอย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดความไม่  
ปลอดภัยขึ้นได้

เปิดตรวจสอบ : จุดที่ปักเสาพาดสายข้ามถนน, การปักเสาบน  
เกาะกลางถนน, การพาดสายข้ามถนน (ทาง  
ในเมือง), ใบอนุญาตการปักเสาพาดสาย (และ  
รายละเอียดในการอนุญาต), as-built plans  
ของการปักเสาพาดสาย

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = มีการปักเสาบนเกาะ  
กลางถนน, การพาด  
สายข้ามถนน (ทางใน  
เมือง) รุงรัง, ปักเสาพาด  
สาย โดยไม่ได้รับ  
อนุญาต (ควร  
ดำเนินคดี), ไม่มี as-  
built plans

M (ปานกลาง) = ไม่มีการปักเสาบนเกาะ  
กลางถนน, การพาด  
สายข้ามถนน (ทางใน  
เมือง) ไม่รกรุงรัง, มีการ  
อนุญาตถูกต้องตาม  
ระเบียบ

H (สูง) = การปักเสาพาดสาย  
ได้รับอนุญาตและปฏิบัติ

ถูกต้องตามใบอนุญาต,  
มี as-built plans

1.11.4 งานดูแลสิ่งสาธารณูปโภคในเขตทาง

- จุดประสงค์ : สิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งในเขตทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฝังอยู่ใต้ดิน (ท่อประปา, ท่อโทรคมนาคม, ท่อก๊าซ ฯลฯ) อาจเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายจากการบำรุงทาง หรือการบูรณะขยายทางทำให้เกิดข้อพิพาทกับเจ้าของสาธารณูปโภคและทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้สาธารณูปโภค
- เป้าตรวจสอบ : การอนุญาตให้ก่อสร้างหรือติดตั้งสาธารณูปโภคในเขตทาง, as-built plans
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = สาธารณูปโภคติดตั้งในเขตทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, สาธารณูปโภคในเขตทางได้รับอนุญาตแต่ไม่มีรายละเอียด
- M (ปานกลาง) = สาธารณูปโภคติดตั้งในเขตทางได้รับอนุญาต, มีหลักฐานหรือใบอนุญาต
- H (สูง) = มีหลักฐานหรือใบอนุญาต แสดง

### 1.11.15 งานดูแลกรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง

- จุดประสงค์ : ในกรณีเกิดอุบัติเหตุบนถนน เจ้าหน้าที่ทางหลวง (หน่วยงานบำรุงทาง) จะต้องรีบไปที่เกิดเหตุเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานจราจร และปฏิบัติงานขั้นต้นเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยวางเครื่องควบคุมการจราจร และให้ข้อมูลล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ทางก่อนถึงที่เกิดอุบัติเหตุ และทำการสำรวจรายละเอียดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางหลวงด้วยรวมทั้งรายงานหน่วยเหนือตามระเบียบปฏิบัติต่อไป
- เป้าตรวจสอบ : ความเสียหายของงานทางที่เกิดจากอุบัติเหตุ, รายงานความเสียหาย, ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปรับปรุงแก้ไข, อุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่จัดเตรียมไว้ที่หน่วยงานบำรุงทางเพื่อใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ค่า) = อุปกรณ์ควบคุมการจราจรเพื่อใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจัดไว้

ไม่พร้อมที่หน่วยงาน บำรุงทาง, การเดินทาง ไปถึงที่เกิดอุบัติเหตุของ เจ้าหน้าที่ทางหลวง ชักช้า, การจัดวางเครื่อง ควบคุมการจราจร ณ ที่ เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ไม่ เรียบร้อย, รายงาน อุบัติเหตุไม่เรียบร้อย

M (ปานกลาง) = อุปกรณ์ควบคุม การจราจรเพื่อใช้ใ นกรณีเกิดอุบัติเหตุจัดไว้ พร้อมที่หน่วยงานบำรุง ทาง, การเดินทางไปถึง ที่เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ของ เจ้าหน้าที่ทางหลวงไม่ ชักช้า, การจัดวางเครื่อง ควบคุมการจราจร ณ ที่ เกิด เ ห ตุ เรียบ ร้อย, รายงานเรียบร้อย

H (สูง) = อุบัติเหตุควบคุม การจราจรเพื่อใช้ใ นกรณีเกิดอุบัติเหตุจัดไว้ พร้อมที่หน่วยงานบำรุง ทาง, การเดินทางไปถึง

#### หมวดการทาง

ที่เกิดอุบัติเหตุของ  
เจ้าหน้าที่ทางหลวง  
รวดเร็ว. การจัดวาง  
เครื่องควบคุมการจราจร  
ที่เกิดเหตุเรียบร้อย  
พร้อมทั้งให้ข้อมูล  
ล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ทาง.  
การรายงานเรียบร้อยมี  
ข้อ ดี ต , หั น /  
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ  
อุบัติเหตุ

#### 1.11.16 งานดูแลกรณีทางหรือสะพานชำรุด

- จุดประสงค์ : ในกรณีที่ทางหรือสะพานชำรุดไม่ว่าจะด้วย  
เหตุใดก็ตาม เจ้าหน้าที่ทางหลวง (หน่วยงาน  
ซ่อมบำรุงทาง) จะต้องดำเนินการอำนวยความสะดวก  
ปลอดภัยเบื้องต้นโดยด่วนที่สุด เช่น ติดตั้ง  
ป้าย / สัญญาณไฟ / เครื่องกั้น, แนะนำ  
เส้นทางใหม่ เป็นต้น หลังจากนั้นจะต้องจัดให้  
มีการเครื่องควบคุมการจราจรตามระเบียบ  
ปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและทำการประชาสัมพันธ์  
ให้ผู้ใช้ทางทราบด้วย
- เปิดตรวจสอบ : รายงานการชำรุดของทาง / สะพาน, อุปกรณ์  
ควบคุมการจราจรที่จัดเตรียมไว้ที่หน่วยงาน

หมวดการทาง

บำรุงทาง, การติดตั้งเครื่องควบคุมการจราจร  
ณ บริเวณที่ทาง / สะพาน ชำรุด

- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การรายงานความชำรุด  
ของทาง / สะพาน ล้ำช้า  
, อุปกรณ์ควบคุม  
การจราจรเพื่อใช้ในงาน  
ฉุกเฉินไม่พร้อมที่  
หน่วยงานบำรุงทาง,  
การจัดวางเครื่อง  
ควบคุมการจราจร ณ ที่  
ทาง / สะพาน ชำรุดไม่  
เรียบร้อย
- M (ปานกลาง) = รายงานการชำรุดของ  
ทาง / สะพานรวดเร็ว,  
อุปกรณ์ควบคุม  
การจราจรสำหรับงาน  
ฉุกเฉินเตรียมไว้พร้อมที่  
หน่วยงานบำรุงทาง,  
การจัดวางเครื่อง  
ควบคุมการจราจร ณ ที่  
ทาง / สะพาน ชำรุด  
เรียบร้อย
- H (สูง) = รายงานการชำรุดของ  
ทาง / สะพาน เรียบร้อย  
พร้อม ข้อคิดเห็น /

#### หมวดการทาง

ข้อเสนอแนะ, อุปกรณ์  
ควบคุมการจราจร  
สำหรับงานฉุกเฉิน  
เตรียมไว้พร้อมที่  
หน่วยงานบำรุงทาง,  
การจัดวางเครื่อง  
ควบคุมการจราจร ที่  
ทาง / สะพาน ชำรุด  
เรียบ ร้อย ,  
ประชาสัมพันธ์ / ให้  
ข้อมูลแก่ผู้ใช้เส้นทาง  
ทราบล่วงหน้า

#### 1.11.17 งานอำนวยความสะดวกเมื่อปฏิบัติงานบนถนน

จุดประสงค์ : การปฏิบัติงานบนถนนของหน่วยงานบำรุง  
ทาง (และหน่วยงานอื่นด้วย) จะต้องจัดให้มี  
เครื่องควบคุมการเดินรถตามระเบียบปฏิบัติ  
ทุกครั้ง โดยไม่มีการละเว้น เพื่อความ  
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทางด้วย  
นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานควรสวมเสื้อสีส้มและ  
สวมหมวกแข็ง (safety hat) รวมทั้งจัดให้มี  
การให้สัญญาณธงเขียวแดงในกรณีที่มี  
การจราจรหนาแน่นด้วย

หมวดการทาง

เป้าตรวจสอบ : อุปกรณ์ควบคุมการจราจรสำหรับการปฏิบัติงานบนถนนที่เตรียมไว้ที่หน่วยงานบำรุงทาง การวางอุปกรณ์ควบคุมการจราจรระหว่างปฏิบัติงาน, การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานบนถนน

เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = การวางอุปกรณ์ควบคุมการจราจรระหว่างการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ, การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานบนถนนไม่เหมาะสม

M (ปานกลาง) = วางอุปกรณ์ควบคุมการจราจรถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ, การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานยังไม่เหมาะสมนักแต่พอยอมรับได้

H (สูง) = วางอุปกรณ์ควบคุมการจราจรถูกต้องเหมาะสมระเบียบปฏิบัติ, การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานเหมาะสม (สวมเสื้อสีส้มและสวมหมวกแข็ง)

1.11.18 งานเก็บข้อมูลปริมาณงานและค่าใช้จ่าย

- จุดประสงค์ : ข้อมูลการซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมการจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยแก่การจราจร ได้แก่ ปริมาณงาน / จำนวนครั้งที่ซ่อม, วันและเวลาที่ตรวจสอบ, และค่าใช้จ่ายในการซ่อม เป็นสิ่งที่ต้องการในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและเชิงสถิติเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงและเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารการเงินบำรุงทาง
- เป้าตรวจสอบ : บันทึกการปฏิบัติงาน (ประจำวัน), บันทึก / รายงานการจัดเก็บข้อมูลความชำรุดการซ่อมและค่าใช้จ่าย
- เกณฑ์วัดคุณภาพ : L (ต่ำ) = ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลบกพร่อง หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่มีระบบ  
 M (ปานกลาง) = จัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบแต่นำไปใช้งานได้

**1.12 ตัวอย่างบันทึกและรายงาน**

**การตรวจซ่อมบำรุง (ข้อกำหนดงานบริหารคุณภาพ)**

**1.12.1 ทางผิวแอสฟัลท์**

บันทึกการปฏิบัติงานบำรุงทาง  
HIGHWAY MAINTENANCE OPERATION


หมวดการทาง.....  
แขวงการทาง.....  
ที่.....

ตัวอย่าง (1)  
(ทางหลวงฟิวด์)

1 แผนผัง / รูปตัด / STRAIGHT LINE DIAGRAM





ทางหลวงหมายเลข ..... X X X X




ดอควบคุม ..... X X X X



หมวดการทาง

ทางหลวงหมายเลข 1111





**คำแนะนำ**

- (1) ใช้ข้อมูลจาก as-built plan สร้าง straight line diagrams
- (2) แสดงข้อมูลที่สำคัญ เช่น typical cross section, เขตทาง, สาธารณูปโภค, ต้นไม้ริมทาง, เครื่องควบคุมการจราจร, สะพาน, ท่อลอดคั่นทาง เป็นต้น
- (3) ทางแยก / ทางเชื่อมที่สำคัญแสดงรายละเอียดประกอบ
- (4) ต้องมี as-built plans & profiles ของทาง / สะพาน / ท่อ / สาธารณูปโภคอยู่ที่สำนักงานหมวดการทาง




2	เครื่องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
---	-------------------------------------

**รายการตรวจสอบ (CHECKLISTS)**

- ① ป้ายจราจร
- ② เครื่องหมายจราจร
- ③ สัญญาณไฟจราจร
- ④ ไฟแสงสว่าง
- ⑤ หลักระเบียง
- ⑥ หลักรถ
- ⑦ ราวกันอันตราย (guardrails)
- ⑧ กำแพงกันอันตราย (concrete barrier )
- ⑨ อื่นๆ ( เช่น แผงกัน , คันหิน , ทางเท้า )


ตรวจสอบ

วัน ตรวจสอบ	กม. ซ้าย / ขวา	รายการตรวจสอบ ( CHECKLISTS )	ลักษณะการชำรุด หรือ สิ่งที่ต้องแก้ไข
16/10/46	1+800 ซ 1+820 ข	①  ⑤ หลักรถคอนกรีต	ถูกรถชนเสาและป้าย ชำรุด รถชน ชำรุด 3 หลักร
20/10/46	9+452 ซ	⑦ guardrails หน้า สะพาน	รถชนเสียหาย 12 ม.

**คำแนะนํ**

- (1) กม. คือ ตำแหน่งอ้างอิงเพื่อใช้เป็นทีสังเกต (อาจใช้ต้นไม้ริมทาง หรือ หลักรเขตทางที่ทราบตำแหน่งอยู่แล้ว)
- (2) ความชำรุด ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะจะต้องแก้ไข

ซ่อม / แก้ไข

วันซ่อม / แก้ไขเสร็จ	กม. ซ้าย / ขวา	รายการ ซ่อม / แก้ไข	วิธี ซ่อม / แก้ไข	ปริมาณงาน ม <sup>2</sup> / ม / แห่ง
18/10/46	1+800 ซ	①  ซ้ำรูป	เปลี่ยนใหม่	1 ป้ายพร้อม เสา
	1+820 ซ	⑤ หลักคอนกรีต ซ้ำรูป 3 หลัก	เปลี่ยนใหม่	3 หลัก
30/10/46	9+452 ซ	⑦ guardrails ซ้ำรูป	เปลี่ยนใหม่	ยาว 15 ม.

**คำแนะนำ**

- (1) ลงปริมาณงานที่ซ่อม / แก้ไข ตามความเป็นจริง
- (2) รายการ ซ่อม / แก้ไข นี้จะเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์กำหนด  
ค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง สะพานและท่อ



3	ต้นไม้ / วัชพืช
---	-----------------

**รายการตรวจสอบ (CHECKLISTS )**

- ① ต้นไม้ริมทาง
- ② ต้นไม้ในเกาะหรือพื้นที่แบ่งทิศทางจราจร
- ③ ไม้พุ่มริมทาง
- ④ ไม้พุ่มในเกาะหรือพื้นที่แบ่งทิศทางจราจร
- ⑤ หญ้าหรือวัชพืชริมทาง
- ⑥ หญ้าหรือวัชพืชในเกาะหรือพื้นที่แบ่งทิศทางจราจร

**ตรวจสอบ**

วัน ตรวจสอบ	กม. ซ้าย / ขวา	รายการตรวจสอบ (CHECKLISTS)	ลักษณะหรือสิ่ง ที่จะต้องแก้ไข
17/7/46	2+700 ซ  2+800 ถึง 3+700 ซ/ข	① ต้นไม้ (สะเดา)  ⑤ หญ้า	ตาย 1 ต้น  หญ้ารกสูงมาก

**คำแนะนำ**

- (1) ควรจัดทำผังแสดงตำแหน่งต้นไม้ยืนต้นทุกต้นเป็นหลักฐาน
- (2) ระบุต้นไม้ซึ่งเป็นไม้สงวนเอาไว้ด้วย (การดำเนินการใดๆ กับต้นไม้สงวนต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ก่อน)

ซ่อม / แก้ไข

วันซ่อม / แก้ไข เสร็จ	กม. ซ้ก / ขวา	รายการซ่อม / แก้ไข	วิธีซ่อม / แก้ไข	ปริมาณงาน ม <sup>2</sup> /ม/แห่ง
24/7/46	2+700 ซ	① ต้นเสาตาย 1 ต้น	ปลูกซ่อม	1 ต้น
28/7/46	2+800 ถึง 3+700 ซ/ข	⑤ หน้ารก	จ้างเหมา ตัดหญ้า	27,900 ม <sup>2</sup>

คำแนะน้า

- (1) ลงปริมาณงานที่ ซ่อม / แก้ไข ตามความเป็นจริง
- (2) รายการ ซ่อม / แก้ไข นี้ จะเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์กำหนด  
ค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุงส่วนประกอบทาง สะพานและท่อ

๒๓

๒๔

4	โฆษณา / กองสิ่งของ / ร้านค้า / สาธารณูปโภค / บุกรุก
---	---

**รายการตรวจสอบ (CHECKLISTS )**

- ① ป้ายโฆษณาในเขตทาง
- ② กองสิ่งของ หรือวัสดุในเขตทาง / กองขยะ
- ③ ร้านค้า / เพิงขายของริมทาง
- ④ สาธารณูปโภคในเขตทาง (ไม่ถูกต้องตามที่ขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาต)
- ⑤ บุกรุก (เช่น ทำทางเชื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างสิ่งก่อสร้างล้ำเขตทาง)

ตรวจสอบ

วัน ตรวจสอบ	กม. ซ้าย/ขวา	รายการตรวจสอบ (CHECKLISTS)	ลักษณะหรือสิ่งที่ต้อง แก้ไข
19/7/46	8+900 ข	① โฆษณาบีม	ป้ายโฆษณาเข้าบีมน้ำมัน
28/12/46	7+400 ข	⑤ ทางเชื่อม	ทำทางเชื่อมเข้าบ้านโดย ไม่ได้รับอนุญาต
29/12/46	8 + 650	④ พาดสายไฟฟ้าข้าม ทาง	พาดสายไฟฟ้าข้ามทาง โดยไม่ได้รับอนุญาต

คำแนะนำ

- (1) กรณีป้ายโฆษณา / กองวัสดุ / ร้านค้า รีบจัดการโดยเร็วเมื่อ  
ตรวจพบ
- (2) กรณีบุกรุก ควรจัดทำหลักฐาน เป็นภาพถ่ายแสดงวันที่ที่  
ถ่ายรูปไว้ด้วยแล้วรีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ซ่อม / แก้ไข

วันซ่อม / แก้ไขเสร็จ	กม. ซ้าย / ขวา	รายการซ่อม / แก้ไข	วิธี ซ่อม / แก้ไข	ปริมาณงาน ม <sup>2</sup> /ม/แห่ง
20/7/46	8+900 ข	① โขะณาบิม	แจ้งให้รถยก	2 ป้าย+ราวไฟ
29/12/46	7+400 ข	⑤ ทางเชื่อม เข้าบ้าน	แจ้งให้รถยก ภายใน 7 วัน	1 แห่ง
30/12/46	8+650	④ พาดสายไฟฟ้า ข้ามทาง	แจ้งให้ไฟฟ้า ภูมิภาคขอ อนุญาตแล้ว	1 แห่ง

**คำแนะนำ**

- (1) การแจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดำเนินการแก้ไข ควรกระทำโดยเร็วในฐานะเป็นเจ้าของกิจการทางหลวง
- (2) หากผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่แก้ไขตามเวลาที่กำหนดให้แจ้งความดำเนินคดี



5 สภาพทางผิวแอสฟัลท์

รายการตรวจสอบ ( CHECKLISTS )

ลักษณะการชำรุด	ระดับความชำรุด น้อย(L) / ปานกลาง(M) / มาก(H)
<p>① รอยแตกแบบหนังจระเข้ (alligator cracks)</p> <p>การวัดความชำรุด ให้ตีกรอบ เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาดน กกับทิศทางการจราจรเพื่อ ระยะให้ขอบพื้นรอยชำรุด ด้านละ 10 ซม. คำนวณเนื้อ ที่เป็น ตารางเมตร</p>	<p>L : แตกเป็นแนวยาว ขนาดนกันหลายแนว</p> <p>M : แตกเป็นลายหนังจระเข้ผิวเริ่มหลุด บ้าง</p> <p>H : แตกลุกลาม หลุดล่อนและอาจเกิดน้ำ ทะลักตามรอยแตก (pumping )</p>
<p>② ผิวเอิ้ม ( bleeding )</p> <p>การวัดความชำรุด คำนวณเนื้อที่ เป็นตารางเมตร ครอบคลุมรอย เอิ้ม</p>	<p>(ไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับความชำรุด )</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ต้องรีบแก้ไข</div>

หมวดการทาง

ลักษณะการชำรุด	ระดับความชำรุด น้อย (L) / ปานกลาง (M) / มาก (H)
<p>③ รอยแตกเป็นช่อง ( block cracking )</p> <p>การวัดความชำรุดให้ตีกรอบ เช่นเดียวกับบารมี (1) จำนวน เนื้อที่เป็นตารางเมตร หรือ คิด เป็นเนื้อที่เต็ม ผิวจราจรตาม ความยาวของทาง</p>	<p>L : รอยแตก ยังไม่หลุดล่อน M : รอยแตกกว้าง &gt; 3 มิลลิเมตร H : รอยแตกหลุดล่อนมาก</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>เกิดจากการหดตัวของผิวแอสฟัลท์ เนื่องจากยางแอสฟัลท์แข็งตัวมากขึ้น</p> </div>
<p>④ ผิวเป็นลูกคลื่น ( corrugation )</p> <p>การวัดความชำรุด ให้รถนั่งตรวจการ ความเร็ว 90 กม. / ชม. สำหรับทาง นอกเมือง 60 กม. / ชม. สำหรับทาง ในเมือง สังเกตเป็นแห่งๆ หรือในช่วง ความยาว 1 กิโลเมตร จำนวนเนื้อที่ เป็นตารางเมตรเต็ม ผิวจราจรตาม ความยาวของทาง</p>	<p>L : ขับรถ รู้สึกว่าผิวไม่เรียบบ้าง M : ขับรถ รู้สึกไม่สบายใจ H : รถวิ่งกระเทือนมาก ต้องใช้ความเร็วต่ำ หรือทำให้รถเสียหาย</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ความไม่เรียบของผิวทาง ( roughness ) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความชำรุด อยู่ในระดับ M ขึ้นไป</p> </div>

ลักษณะการชำรุด	ระดับความชำรุด น้อย(L) / ปานกลาง(M) / มาก (H)
<p>⑤ ผิวชำรุดเป็นแอ่ง (depression)</p> <p>การวัดความชำรุด ใช้รถนั่งตรวจการ เช่นเดียวกับ กรณี ④ จำนวนเนื้อที่เป็น ตารางเมตรเต็มผิวจราจรตามความยาวของทาง</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">มักเกิดขึ้นบริเวณดินอ่อน</div>	<p>L : ชำรุด รู้สึกว่าผิวไม่เรียบบ้าง M : ชำรุด รู้สึกไม่สบายใจ H : รถวิ่งกระเทือนมาก ต้องให้ความเร็วต่ำหรือทำให้รถเสียหาย</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">ความไม่เรียบของผิวทาง (roughness) วัดตามหน่วย IRI เกิน 4.0 ถือว่าความชำรุดอยู่ในระดับ M ขึ้นไป</div>
<p>⑥ รอยแตกเกิดจากรอยต่อของแผ่นคอนกรีตเบ้องล่าง (joint reflection cracking from concrete slab)</p> <p>การวัดความชำรุดใช้รถนั่งตรวจการ เช่นเดียวกับกรณี ④ วัดความยาวของรอยแตกเป็นเมตร</p>	<p>L : เกิดรอยแตก รถวิ่งไม่กระเทือน M : รอยแตกหลุดลอน รถวิ่งกระเทือน H : เกิดรอยแตกบริเวณใกล้คีย์รถวิ่งกระเทือนมาก</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">เป็นกรณีปูผิวแอสฟัลท์ทับบนทางคอนกรีตเดิม</div>

หมวดการทาง

ลักษณะการชำรุด	ระดับความชำรุด น้อย(L) / ปานกลาง (M)/ มาก (H)
<p>⑦ รอยแตกตามยาวและตามขวาง ( longitudinal and transverse cracks )</p> <p>การวัดความชำรุดใช้รณังตรวจ การเช่นเดียวกับกรณี ④ วัด ความยาวของรอยแตกเป็นเมตร</p>	<p>L : เกิดรอยแตกกรวดยังไม่กระเทือน M : รอยแตกหลุดล่อน เกิดรอยแตกบริเวณ ใกล้เตียง รถวิ่งกระเทือน H : เกิดรอยแตกบริเวณใกล้เตียงมากกรวด กระเทือนมาก</p>
<p>⑧ รอยซ่อมชำรุด (patch deterioration )</p> <p>การวัดความชำรุด ให้ตีกรอบ เช่นเดียวกับกรณี ① คำนวณ เนื้อที่เป็น ตารางเมตร หรือใช้ เนื้อที่รอยซ่อมเต็ม</p>	<p>L : วัสดุที่ซ่อมปะยังมีสภาพดี M : รอยซ่อมเริ่มชำรุด H : รอยซ่อมชำรุดมาก</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>แม้รอยซ่อมอยู่ในสภาพดี ก็ถือว่ามึระดับความชำรุด L</p> </div>
<p>⑨ ผิวมวลรวมสึก (polished aggregate)</p> <p>การวัดความชำรุดคำนวณเนื้อที่ เป็นตารางเมตร เต็มผิวจราจร ตามความยาวของทาง</p>	<p>(ไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับความชำรุด)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>ต้องรีบแก้ไข</p> </div>

ลักษณะการชำรุด	ระดับความชำรุด น้อย(L) /ปานกลาง(M) /มาก (H)
<p data-bbox="400 376 678 421">⑩ หลุมบ่อ (pot holes )</p> <p data-bbox="389 472 699 510">การตรวจวัด ให้นับจำนวนหลุม</p> <div data-bbox="408 555 715 779" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p data-bbox="440 562 671 772">เป็นการชำรุดที่ไม่รีบซ่อม จนชำรุดเพิ่มมากขึ้นเป็นหลุมบ่อ ไม่ควรให้ปรากฏในผิวทางของทางหลวง</p> </div>	<p data-bbox="794 376 1177 454">L : เนื้อที่ <math>\geq 0.3</math> ตารางเมตรและลึก <math>\geq 2.5</math> เซนติเมตร</p> <p data-bbox="794 465 1177 768">M : เนื้อที่ <math>&gt; 0.3</math> ตารางเมตร แต่ลึก <math>\geq 2.5</math> เซนติเมตร หรือ เนื้อที่ <math>\geq 0.3</math> ตารางเมตร แต่ลึกอยู่ในระหว่าง 2.5 – 5 เซนติเมตร หรือ เนื้อที่ <math>\geq 0.1</math> ตารางเมตร แต่ลึกเกิน 5 เซนติเมตร</p> <p data-bbox="794 779 1177 947">H : เนื้อที่ <math>&gt; 0.3</math> ตารางเมตร แต่ลึกอยู่ในระหว่าง 2.5 – 5 เซนติเมตร หรือ เนื้อที่ <math>&gt; 0.1</math> ตารางเมตร และลึกเกิน 5 เซนติเมตร</p>